

Hersteller	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung	Reparatur
Audi					
A3 8V	Airbag		FC lesen und löschen Messwerte		
	Aktuator Außengeräusch		FC lesen und löschen Messwerte		
	Aktuator Körperschall		FC lesen und löschen Messwerte		
	Allradelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Anhängersteuergerät		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Distanzregelung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektrische Dachbetätigung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektroantrieb		FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Fernlichtassistent		FC lesen und löschen Messwerte		
	Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Heckdeckelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement		FC lesen und löschen Messwerte		
	Hybrid-Batteriemanagement		FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenverriegelung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweiten-Regulierung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Notrufmodul		FC lesen und löschen Messwerte		
	Reifendruck-Überwachung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Rückfahrkamerasystem		FC lesen und löschen Messwerte		
	Sonderfunktion		FC lesen und löschen Messwerte		
	Soundsystem		FC lesen und löschen Messwerte		
	Sperren Elektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik Beifahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik Fahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik hinten link		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik hinten rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
	TV-Tuner		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zu/Standheizung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zugang und Startberechtigung		FC lesen und löschen Messwerte		
BMW					
E Modelle	Verteilergetriebe	LMV_84	FC lesen und löschen Messwerte		
Chevrolet					
Captiva	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremselektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Fahrerinformationssystem		FC lesen und löschen Messwerte		
	Feststellbremse		FC lesen und löschen Messwerte		Feststellbremse kalibrieren
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Differential hinten		FC lesen und löschen Messwerte		

	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kühlmittelheizung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Mobiltelefon		FC lesen und löschen Messwerte		
	Parksystem		FC lesen und löschen Messwerte		
	Radio		FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerfer		FC lesen und löschen Messwerte		Sensor automatische Leuchtwertenregelung anlernen
	Wegfahrsicherung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Batteriesensor - Modul anlernen
	Zentralverriegelung		FC lesen und löschen Messwerte		
Citroen					
Jumpy III	Additiv-Pumpe	Additivsystem	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	SRS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Audio-Bedieneinheit	SMEG+	FC lesen und löschen Messwerte		
	BSI Zentralelektronik	BSI	FC lesen und löschen Messwerte	Servicerückstellung	ECO-Modus deaktivieren
	Batterielademanagement	BECEB_GEN2	FC lesen und löschen Messwerte		Batterie anlernen
	Bremselektronik	ESP	FC lesen und löschen Messwerte		Kalibrierung Lenkwinkelsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor Prüfung Sensoren Einparkhilfe
	Einparkhilfe	AAS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	AM6	FC lesen und löschen Messwerte	Ölwechsel zurückstellen Stellglieder	Austausch Automatikgetriebe Programmierung Neutral Stellung Getriebe anlernen Austausch Hydraulikeinheit
	Bedienelement Klimaanlage hinten		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gurtelektronik	TNB	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Klimaelektronik	ACC	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Stellmotoren anlernen
	Kombiinstrument	YAZAKI	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	DCM 6.2	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder Injektorcodes anzeigen Injektorcodes speichern Regenerierung Dieselpartikelfilter	Anlernen Turbolader Anlernvorgang Abgasrückführventil Anlernvorgang Drosselklappe Austausch Abgaskrümmer Austausch Abgasrückführventil / Bypass Wärmetauscher Austausch Additivbehälter / Pumpe Austausch Anlasser Austausch Antriebsriemen Nebenaggregate Austausch Batterie Austausch DeNOx-Katalysator Austausch Differenzdrucksensor Austausch Drosselklappe Austausch Hochdruckpumpe Austausch Kraftstoffmengenregler Austausch Kraftstoffniederdruckpumpe, Kraftstofffilter/Leitungen Austausch Kupplung Austausch Luftmassenmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmengenmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmengenmesser Austausch Nockenwelle Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Schwungrad Austausch Turbolader Austausch Verteilerrohr Austausch Vorkatalysator Austausch Zylinderblock Austausch Zylinderkopf mit Luftmassenmesser Austausch Zylinderkopf ohne Luftmassenmesser Austausch Startergenerator Befüllen Additivtank Befüllen Harnstofftank Entleeren und Befüllen Harnstoff Vorratsbehälter Start- / Stopp System Normal Start- / Stopp System Reaktivierung
	Motorraumelektronik	BSM	FC lesen und löschen Messwerte		
	Regen- / Lichtsensor	Hella	FC lesen und löschen Messwerte		Regen- / Lichtsensor anlernen
	Schaltmodul Lenkrad	Com	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Spannungsstabilisierung	BPGA	FC lesen und löschen Messwerte		
	Telematik	NAC/RCC	FC lesen und löschen Messwerte		
Space Tourer	Additiv-Pumpe	Additivsystem	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	SRS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Audio-Bedieneinheit	SMEG+	FC lesen und löschen Messwerte		

	BSI Zentralelektronik	BSI	FC lesen und löschen Messwerte	Servicerückstellung	ECO-Modus deaktivieren
	Batterielademanagement	BECEB_GEN2	FC lesen und löschen Messwerte		Batterie anlernen
	Bremselektronik	ESP	FC lesen und löschen Messwerte		Kalibrierung Lenkwinkelsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor
	Einparkhilfe	AAS	FC lesen und löschen Messwerte		Prüfung Sensoren Einparkhilfe
	Getriebeelektronik	AM6	FC lesen und löschen Messwerte	Ölwechsel zurückstellen Stellglieder	Austausch Automatikgetriebe Programmierung Neutral Stellung Getriebe anlernen Austausch Hydraulikeinheit
	Bedienelement Klimaanlage hinten		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gurtelektronik	TNB	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Klimaelektronik	ACC	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Stellmotoren anlernen
	Kombiinstrument	YAZAKI	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	DCM 6.2	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder Injektorcodes anzeigen Injektorcodes speichern Regenerierung Dieselpartikelfilter	Anlernen Turbolader Anlernvorgang Abgasrückführventil Anlernvorgang Drosselklappe Austausch Abgaskrümmen Austausch Abgasrückführventil / Bypass Wärmetauscher Austausch Additivbehälter / Pumpe Austausch Anlasser Austausch Antriebsriemen Nebenaggregate Austausch Batterie Austausch DeNOx-Katalysator Austausch Differenzdrucksensor Austausch Drosselklappe Austausch Hochdruckpumpe Austausch Kraftstoffmengenregler Austausch Kraftstoffniederdruckpumpe, Kraftstofffilter/Leitungen Austausch Kupplung Austausch Luftmassenmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmengenmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmengenmesser Austausch Nockenwelle Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Schwungrad Austausch Turbolader Austausch Verteilerrohr Austausch Vorkatalysator Austausch Zylinderblock Austausch Zylinderkopf mit Luftmassenmesser Austausch Zylinderkopf ohne Luftmassenmesser Austausch Startergenerator Befüllen Additivtank Befüllen Harnstofftank Entleeren und Befüllen Harnstoff Vorratsbehälter Start- / Stopp System Normal Start- / Stopp System Reaktivierung
	Motorraumelektronik	BSM	FC lesen und löschen Messwerte		
	Regen- / Lichtsensor	Hella	FC lesen und löschen Messwerte		Regen- / Lichtsensor anlernen
	Schaltmodul Lenkrad	Com	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Spannungsstabilisierung	BPGA	FC lesen und löschen Messwerte		
	Telematik	NAC/RCC	FC lesen und löschen Messwerte		
Ford					
Edge II	Bremselektronik Anhängermodule	EG9C	FC lesen und löschen Messwerte		Bremse entlüften
	Audiomodul C		FC lesen und löschen Messwerte		
	Digitaler Satellitenempfänger		FC lesen und löschen Messwerte		
	Digitales Audiosignalmodul		FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway		FC lesen und löschen Messwerte		
	Geschwindigkeitsregelung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kamerasystem A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kamerasystem B		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenkwinkelsensormodul		FC lesen und löschen Messwerte		
	Multifunktionslenkrad		FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Reifendrucküberwachung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerfersteuerung A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Entertainment		FC lesen und löschen Messwerte		

	Schnittstellenmodul Frontbedieneinheit		FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Totwinkelassistent links		FC lesen und löschen Messwerte		
	Totwinkelassistent rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türmodul Beifahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türmodul Fahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Fiesta VIII	Motorelektronik	1.0 EcoBoost GN15 H1B1			Adaptionwerte löschen
	Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway		FC lesen und löschen		
	Kamerasystem A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Multifunktionslenkrad		FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerfersteuerung A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Entertainment		FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türmodul Beifahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türmodul Fahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Focus III	Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Entertainment		FC lesen und löschen Messwerte		
	Fernbedienung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Frontanzeige Interfacemodul		FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerfersteuerung A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Anhängermodul		FC lesen und löschen Messwerte		
Kuga II	Geschwindigkeitsregelung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Digitales Audiosignalmodul		FC lesen und löschen Messwerte		
	Totwinkelassistent links		FC lesen und löschen Messwerte		
	Totwinkelassistent rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kameramodul A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kameramodul B		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Entertainment		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Frontbedieneinheit		FC lesen und löschen Messwerte		
	Reifendrucküberwachung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Multifunktionslenkrad		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway		FC lesen und löschen		
	Anhängermodul		FC lesen und löschen Messwerte		
Mondeo IV	Motorelektronik	2.2 TDCi CG91			Injektorcodes anlernen
	Geschwindigkeitsregelung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Digitales Audiosignalmodul		FC lesen und löschen Messwerte		
	Totwinkelassistent links		FC lesen und löschen Messwerte		
	Totwinkelassistent rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kameramodul A		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kameramodul B		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Entertainment		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstellenmodul Frontbedieneinheit		FC lesen und löschen Messwerte		
	Reifendrucküberwachung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Multifunktionslenkrad		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway		FC lesen und löschen		
	Anhängermodul		FC lesen und löschen		

Mondeo V	Motorelektronik	2.0 TDCi FS7A-V4	Messwerte		Injektorcodes anlernen	
	Geschwindigkeitsregelung		FC lesen und löschen Messwerte			
	Digitales Audiosignalmodul		FC lesen und löschen Messwerte			
	Totwinkelassistent links		FC lesen und löschen Messwerte			
	Totwinkelassistent rechts		FC lesen und löschen Messwerte			
	Kameramodul A		FC lesen und löschen Messwerte			
	Kameramodul B		FC lesen und löschen Messwerte			
	Schnittstellenmodul Entertainment		FC lesen und löschen Messwerte			
	Schnittstellenmodul Frontbedieneinheit		FC lesen und löschen Messwerte			
	Reifendrucküberwachung		FC lesen und löschen Messwerte			
	Multifunktionslenkrad		FC lesen und löschen Messwerte			
	Gateway		FC lesen und löschen			
	Anhängersmodul		FC lesen und löschen Messwerte			
	S-Max I / Galaxy II	Motorelektronik	2.2 TDCi CG91			Injektorcodes anlernen
	S-Max II / Galaxy III	Motorelektronik	2.0 TDCi G1GA			Injektorcodes anlernen Raildrucksensor Lernwerte löschen Abgastemperatursensor Lernwerte löschen
Geschwindigkeitsregelung			FC lesen und löschen Messwerte			
Digitales Audiosignalmodul			FC lesen und löschen Messwerte			
Totwinkelassistent links			FC lesen und löschen Messwerte			
Totwinkelassistent rechts			FC lesen und löschen Messwerte			
Kameramodul A			FC lesen und löschen Messwerte			
Kameramodul B			FC lesen und löschen Messwerte			
Schnittstellenmodul Entertainment			FC lesen und löschen Messwerte			
Schnittstellenmodul Frontbedieneinheit			FC lesen und löschen Messwerte			
Reifendrucküberwachung			FC lesen und löschen Messwerte			
Multifunktionslenkrad			FC lesen und löschen Messwerte			
Gateway			FC lesen und löschen			
Anhängersmodul			FC lesen und löschen Messwerte			
Fiat						
Tipo (356) 2015		Airbagelektronik Bremsenelektronik Getriebeelektronik Kombiinstrument Motorelektronik Parksystem Servolenkung Reifendruckkontrolle Telematik Zentralelektronik		FC lesen und löschen FC lesen und löschen		
Mercedes Benz						
A-Klasse 177	Abgasnachbehandlung Antriebsstrang Innenspiegel Motorelektronik Einparkhilfe Scheibenwischer vorn	UDCM CPC EC CRR2 ParkMan WPRA	FC lesen und löschen Messwerte FC lesen und löschen Messwerte FC lesen und löschen Messwerte FC lesen und löschen Messwerte			
E-Klasse 213				Anleitung Servicereset		
	Abgasnachbehandlung Airbagelektronik Antriebsstrang Audio-Bedieneinheit Audio-Display Batterieelektronik Beleuchtung Innenraum Bremsenelektronik Dachbedieneinheit Elektrische Kraftstoffpumpe Elektronischer Zündstartschalter	UDCM ORC CPC CTRL DSPC IBS ALC ESP OHCM FSCM EZS	FC lesen und löschen Messwerte FC lesen und löschen Messwerte			

E-Klasse 238	Getriebeelektronik	VGSNAG	FC lesen und löschen Messwerte	Anleitung Servicereset				
	Gurtstraffer links	RBTMFL	FC lesen und löschen Messwerte					
	Gurtstraffer rechts	RBTMFR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Heckklappenelektronik	PTCM	FC lesen und löschen Messwerte					
	Innenspiegel	EC	FC lesen und löschen Messwerte					
	Klimaelektronik	HVAC	FC lesen und löschen Messwerte					
	Kollisionsschutzassistent	FCW	FC lesen und löschen Messwerte					
	Kombiinstrument	IC	FC lesen und löschen Messwerte					
	LED - Lichtsteuerung links	PXL_FL	FC lesen und löschen Messwerte					
	LED - Lichtsteuerung rechts	PXL_FR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Mantelrohrmodul	SCCM	FC lesen und löschen Messwerte					
	Multifunktionskamera	MMPC	FC lesen und löschen Messwerte			Multifunktionskamera kalibrieren		
	Oberes Bedienfeld	ASBMDB	FC lesen und löschen					
	Einparkhilfe	ParkMan	FC lesen und löschen Messwerte					
	Radarsensorik hinten links	IMMR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Radarsensorik hinten rechts	IMMR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Regen- / Lichtsensor	VCS	FC lesen und löschen Messwerte					
	Reifendruckkontrolle	TPM	FC lesen und löschen Messwerte					
	Scheibenwischer vorn	WPRA	FC lesen und löschen Messwerte					
	Scheinwerferelektronik links	HLL_FL	FC lesen und löschen Messwerte					
	Scheinwerferelektronik rechts	HLL_FR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Servolenkung	EPS	FC lesen und löschen Messwerte					
	Signalerfass- und Ansteuermodul SAM Fond	BC_R	FC lesen und löschen Messwerte					
	Signalerfass- und Ansteuermodul SAM vorn	BC_F	FC lesen und löschen Messwerte					
	Sitzbelegungserkennung	OCM	FC lesen und löschen Messwerte					
	Sitzheizung Fahrerseite	SHM_FR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Türsteuergerät hinten links	DMRL	FC lesen und löschen Messwerte					
	Türsteuergerät hinten rechts	DMRR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Türsteuergerät vorn links	DMFL	FC lesen und löschen Messwerte					
	Türsteuergerät vorn rechts	DMFR	FC lesen und löschen Messwerte					
	Uhr	CLOCK	FC lesen und löschen					
	Unteres Bedienfeld links	UBFL	FC lesen und löschen					
	Unteres Bedienfeld rechts	UBFR	FC lesen und löschen					
	Airbagelektronik	ORC	FC lesen und löschen Messwerte				Anleitung Servicereset	
	Antriebsstrang	CPC	FC lesen und löschen Messwerte					
	Audio-Bedieneinheit	CTRL	FC lesen und löschen Messwerte					
	Audio-Display	DSPC	FC lesen und löschen Messwerte					
	Batterieelektronik	IBS	FC lesen und löschen Messwerte					
	Bremselektronik	ESP	FC lesen und löschen Messwerte					
Dachbedieneinheit	OHCM	FC lesen und löschen Messwerte						
Elektrische Kraftstoffpumpe	FSCM	FC lesen und löschen Messwerte						
Elektronischer Zündstartschalter	EZS	FC lesen und löschen Messwerte						
Getriebeelektronik	VGSAG	FC lesen und löschen Messwerte						
Gurtstraffer links	RBTMFL	FC lesen und löschen Messwerte						
Gurtstraffer rechts	RBTMFR	FC lesen und löschen Messwerte						
Innenspiegel	EC	FC lesen und löschen Messwerte						
Klimaelektronik	HVAC	FC lesen und löschen Messwerte						
Kombiinstrument	IC	FC lesen und löschen Messwerte						
Mantelrohrmodul	SCCM	FC lesen und löschen Messwerte						
Motorelektronik	MED40	FC lesen und löschen Messwerte	Abgasrückführung anlernen Drosselklappe anlernen Nockenwelle anlernen					
Oberes Bedienfeld	ASBMDB	FC lesen und löschen Messwerte						
Einparkhilfe	ParkMan	FC lesen und löschen						

	Regen- / Lichtsensor	VCS	Messwerte FC lesen und löschen		
	Reifendruckkontrolle	TPM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Scheibenwischer vorn	WPRA	Messwerte FC lesen und löschen		
	Scheinwerferelektronik links	HLL_FL	Messwerte FC lesen und löschen		
	Scheinwerferelektronik rechts	HLL_FR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Servolenkung	EPS	Messwerte FC lesen und löschen		
	Signalerfass- und Ansteuermodul SAM Fond	BC_R	Messwerte FC lesen und löschen		
	Signalerfass- und Ansteuermodul SAM vorn	BC_F	Messwerte FC lesen und löschen		
	Sitzbelegungserkennung	OCM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Sitzheizung Fahrerseite	SHM_FR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Türsteuergerät vorn links	DMFL	Messwerte FC lesen und löschen		
	Türsteuergerät vorn rechts	DMFR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Uhr	CLOCK	Messwerte FC lesen und löschen		
	Unteres Bedienfeld links	DMFL	Messwerte FC lesen und löschen		
	Unteres Bedienfeld rechts	DMFR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Telematik	HERMES	Messwerte FC lesen und löschen		
	Touchpad	TPAD	Messwerte FC lesen und löschen		
	Radio/Comand	Audio20	Messwerte FC lesen und löschen		
	Kopfraumheizung	Airscr1	Messwerte FC lesen und löschen		
	Keyless Go	KG	Messwerte FC lesen und löschen		
	Steuergerät Fond	CRCM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Bremsassistent	FCW	Messwerte FC lesen und löschen		
S-Klasse 222				Anleitung Servicereset ab 01/2018	
	Abstandselektronik	LRR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Airbagelektronik	ORC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Antriebsstrang	CPC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Audio-Bedieneinheit	CTRL	Messwerte FC lesen und löschen		
	Audio-Display	DSPC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Batterieelektronik	IBS	Messwerte FC lesen und löschen		
	Beleuchtung Innenraum	ALC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Bremsenelektronik	ESP	Messwerte FC lesen und löschen		
	DC/DC Wandler	DCDC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Dachbedieneinheit	OHCM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Elektrische Kraftstoffpumpe	FSCM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Elektromotor	ISG	Messwerte FC lesen und löschen		
	Elektronisches Zündschloss	EZS	Messwerte FC lesen und löschen		
	Getriebeelektronik	VGSNAG	Messwerte FC lesen und löschen		
	Gurtstraffer links	RBTMFL	Messwerte FC lesen und löschen		
	Gurtstraffer rechts	RBTMFR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Head-Up Display	HUD	Messwerte FC lesen und löschen		
	Heckklappenelektronik	PTCM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Hochvoltbatterie	LIB	Messwerte FC lesen und löschen		
	Innenspiegel	EC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Keyless Go	KG	Messwerte FC lesen und löschen		
	Klimaelektronik	HVAC	Messwerte FC lesen und löschen		
	Kombiinstrument	IC	Messwerte FC lesen und löschen		
	LED - Lichtsteuerung links	PXL_FL	Messwerte FC lesen und löschen		
	LED - Lichtsteuerung rechts	PXL_FR	Messwerte FC lesen und löschen		
	Mantelrohrmodul	SCCM	Messwerte FC lesen und löschen		
	Motorelektronik	MRG1	Messwerte FC lesen und löschen		
	Multifunktionskamera	SMPC	Messwerte FC lesen und löschen		Multifunktionskamera kalibrieren
	Einparkhilfe	ParkMan	Messwerte FC lesen und löschen		
	Regen- / Lichtsensor	VCS	Messwerte FC lesen und löschen		

			Messwerte		
	Scheibenwischer vorn	WPRA	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Scheinwerferelektronik links	HLL_FL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Scheinwerferelektronik rechts	HLL_FR	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Servolenkung	EPS	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Signalerfass- und Ansteuermodul SAM Fond	BC_R	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Signalerfass- und Ansteuermodul SAM Vorn	BC_F	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Sitzbelegungserkennung	OCM	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Sitzheizung Beifahrerseite	SHMP	FC lesen und löschen		
	Sitzheizung Fahrerseite	SHMD	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Sitzheizung Fond links	SHM_RL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Sitzheizung Fond rechts	SHM_RR	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Touchpad	TPAD	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Türsteuergerät hinten links	DMRL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Türsteuergerät hinten rechts	DMRR	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Türsteuergerät vorn links	DMFL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Türsteuergerät vorn rechts	DMFR	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Uhr	CLOCK	FC lesen und löschen		
V-Klasse/Vito 447	Audio-Bedieneinheit	CTRL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Elektrische Kraftstoffpumpe	FSCM	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Getriebeelektronik	VGS	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Gurtstraffer links	RevGUS_VL	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Gurtstraffer rechts	RevGUS_VR	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Mantelrohrmodul	MRM	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Einparkhilfe	Park	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Oberes Bedienfeld	ASBMDB	FC lesen und löschen		
	Touchpad	TPAD	FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Unteres Bedienfeld	UBFL	FC lesen und löschen		
	Unteres Bedienfeld	UBFR	FC lesen und löschen		
Mercedes Trucks					
Actros Neu	MS Wartungssystem				Wartungsdaten Bremse Vorderachse 1 Wartungsdaten Bremse Vorderachse 2 Wartungsdaten Bremse Hinterachse 1 Wartungsdaten Bremse Hinterachse 2 Wartungsdaten Bremse Zusatzachse Wartungsdaten Dieselpartikelfilter Wartungsdaten Getriebe Wartungsdaten Vorderachse Wartungsdaten Hinterachse 1 Wartungsdaten Hinterachse 2 Wartungsdaten Inspektion Vorderachse Wartungsdaten Luffilter Wartungsdaten Motor Wartungsdaten Nebenantrieb 1 Wartungsdaten Nebenantrieb 2 Wartungsdaten Nebenantrieb 3 Wartungsdaten Turbo Retarder Kupplung Wartungsdaten Universelle Wartung Wartungsdaten Verteilergetriebe Wartungsdaten Zeitwartung
Mitsubishi					
Eclipse Cross 1,5 MPI	Abstandsregeltempomat		FC lesen und löschen		
	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
	Allradantrieb		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Einparkhilfe		FC lesen und löschen		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
			Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen		
	Lenkwinkelsensor		FC lesen und löschen		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen	Stellglieder	
			Messwerte		
	Navigation		FC lesen und löschen		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen		
Nissan					
Evalia / NV200	Bremsenelektronik	ABS-30		Regeneration	Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich
	Motorelektronik	ECM-4B		Dieselpartikelfilter	Adaptionswerte löschen
		ECM-4A			Differenzdrucksensor anlernen Abgasklappe anlernen Luftmassenmesser anlernen Kraftstoffpumpe anlernen Niederdruck Abgasrückführventil anlernen Abgasrückführventil anlernen Lufteinlassklappe anlernen Turbolader anlernen Injektorcodes anlernen

Juke F15	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
	Motorelektronik	ECM-47		Regeneration Dieselpartikelfilter	Adaptionwerte löschen Differenzdrucksensor anlernen Abgasklappe anlernen Luftmassenmesser anlernen Kraftstoffpumpe anlernen Niederdruck Abgasrückführventil anlernen Abgasrückführventil anlernen Lufteinlassklappe anlernen Turbolader anlernen NOx-Speicherkatalysator Lernwerte löschen Injektorcodes anlernen	
Leaf ZE0	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
	Servolenkung	EPS-86	FC lesen und löschen Messwerte			
	Kombiinstrument	IPC-15	FC lesen und löschen Messwerte			
Micra K13	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
Navara D231	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
	Kombiinstrument	IPC-14	FC lesen und löschen Messwerte			
	Klimaelektronik	HVAC-40	FC lesen und löschen Messwerte			
Pulsar C13	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
Qashqai J11	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
X-Trail T32	Bremselektronik	ABS-30			Lenkwinkelsensor Nullpunktgleich	
	Stromverteilungsmodul	IPDM 21	FC lesen und löschen Messwerte			
Opel						
Astra K	Kombiinstrument	0C18				
Crossland X	Motorelektronik		FC lesen und löschen			
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen			
	Bremselektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder		
	Servolenkung		FC lesen und löschen			
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte			
	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte			
	Anzeige Sicherheitsgurt Beifahrer		FC lesen und löschen			
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen			
	Head-Up-Display		FC lesen und löschen			
	Klimabedienelektronik		FC lesen und löschen			
	Scheinwerferelektronik		FC lesen und löschen			
	Anhängerelektronik		FC lesen und löschen			
	Radioelektronik		FC lesen und löschen			
	Media Disc Player		FC lesen und löschen			
	Telematik Steuerung		FC lesen und löschen			
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Stellmotoren anlernen	
	Multi-Info-Display		FC lesen und löschen			
	Türelektronik vorn links		FC lesen und löschen			
	Lenkradelektronik		FC lesen und löschen			
	Sitzelektronik vorn links					
	Sitzelektronik vorn rechts					
	Parksystem		FC lesen und löschen			
	Kamerasystem vorn		FC lesen und löschen Messwerte		Kamera anlernen / kalibrieren	
	Diebstahlwarnanlage		FC lesen und löschen			
	Alarmanlage		FC lesen und löschen			
	Lenkstockmodul		FC lesen und löschen			
	Lenksäulenverriegelung		FC lesen und löschen			
	Spannungshalteelektronik		FC lesen und löschen			
	Batterielademanagement		FC lesen und löschen Messwerte			
	Additivpumpe		FC lesen und löschen			
	Regen- / Lichtsensor		FC lesen und löschen Messwerte			
	Insignia B	Heckklappe	C804	Funktion Position Heckklappe maximal offen anlernen hinzu		
		Klimaanlage Bedienelement	0B08, 0B0D			
	Objekterkennung Modul linke Seite		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder		
	Schlüssellose Zentralverriegelung		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder		
	Lenkradschloss		FC lesen und löschen Messwerte			
	Videoverarbeitung		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Heckkamera anlernen / kalibrieren	
Peugeot						
308 II (T9) 2,0 Blue HDI EHZ (2018)	Motorelektronik	EHZ	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Regeneration Dieselpartikelfilter Injektorcodes anlernen Turbolader anlernen Abgasrückführung anlernen Drosselklappe anlernen Austausch Antriebsriemen Nebenaggregate Austausch Batterie Austausch DeNOx Katalysator Austausch Differenzdrucksensor Austausch Drosselklappe Austausch Energiespeicher Austausch Startergenerator Austausch Harnstoffdosierventil Austausch Hochdruckpumpe Austausch Kraftstoffmengenregler Austausch Kraftstoffpumpe-Filter-Leitungen Austausch Kupplung Austausch Kurbelwellensensor Austausch Luftmassenmesser Austausch NOx Sonde vor Katalysator	

					Austausch NOx Sonde nach Katalysator Austausch Nockenwelle Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Schwungrad Austausch Kraftstoffverteilerrohr Austausch Turbolader Austausch Vorkatalysator Austausch Zylinderblock Befüllen Additivtank Befüllen Harnstofftank
	Getriebeelektronik	BVA AXN8 8 Gang ATM	FC lesen und löschen Messwerte		
Expert III	Additivpumpe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Audio-Bedieneinheit		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik	BSI	FC lesen und löschen Messwerte	Serviceintervall zurücksetzen	ECO-Modus deaktivieren
	Batterielademanagement		FC lesen und löschen Messwerte		Batterie anlernen
	Bedienelement Klimaanlage hinten		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremselektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor Kalibrierung Lenkwinkelsensor
	Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		Sensortest Einparkhilfe
	Getriebeelektronik	AM6	FC lesen und löschen Messwerte	Ölwechsel zurückstellen Stellglieder	Austausch Automatikgetriebe Programmierung Neutral Stellung Getriebe anlernen Austausch Hydraulikeinheit
	Gurtelektronik		FC lesen und löschen	Stellglieder	
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Stellmotoren anlernen
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	AHH	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder Regeneration Dieselpartikelfilter Injektorcodes anlernen	Turbolader anlernen Abgasrückführventil anlernen Drosselklappe anlernen Austausch Abgasrückführventil / Bypass Wärmetauscher Austausch Additivtank/ Behälter / Pumpe Austausch Anlasser Austausch Antriebsriemen Austausch Auslasskrümmer Austausch Batterie Austausch DeNOx-Katalysator Austausch Differenzdrucksensor Austausch Drosselklappe Austausch Kraftstoffverteilerrohr Austausch Hochdruckpumpe Austausch Kraftstoffmengenregler Austausch Kraftstoffniederdruckpumpe / Filter / Leitung Austausch Kupplung Austausch Luftmassenmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmengenregler Austausch Motorblock ohne Durchflussmengenregler Austausch NOx-Sonde Austausch Nockenwelle Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Schwungrad Austausch Turbolader Austausch Vorkatalysator Austausch Zylinderblock Austausch Zylinderkopf mit Luftmassenmesser Austausch Zylinderkopf ohne Luftmassenmesser Austausch Startergenerator Befüllung Additivtank Austausch Harnstoff Entleeren und Befüllen Harnstoffbehälter Start-/Stopp-System Normalzustand Start-/Stopp-System Reaktivierung
	Motorraumelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Regen- / Lichtsensor		FC lesen und löschen Messwerte		Regen- / Lichtsensor anlernen
	Schaltmodul Lenkrad		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Spannungsstabilisierung		FC lesen und löschen Messwerte		
Telematik		FC lesen und löschen Messwerte			
Traveller	Additivpumpe		FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Audio-Bedieneinheit		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik	BSI	FC lesen und löschen Messwerte	Serviceintervall zurücksetzen	ECO-Modus deaktivieren
	Batterielademanagement		FC lesen und löschen Messwerte		Batterie anlernen
	Bedienelement Klimaanlage hinten		FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremselektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor Kalibrierung Lenkwinkelsensor
Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		Sensortest Einparkhilfe	

Getriebeelektronik	AM6	FC lesen und löschen Messwerte	Ölwechsel zurückstellen Stellglieder	Austausch Automatikgetriebe Programmierung Neutral Stellung Getriebe anlernen Austausch Hydraulikeinheit
Gurtelektronik		FC lesen und löschen	Stellglieder	
Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Stellmotoren anlernen
Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
Motorelektronik	AHH	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder Regeneration Dieselpartikelfilter Injektorcodes anlernen	Turbolader anlernen Abgasrückführventil anlernen Drosselklappe anlernen Austausch Abgasrückführventil / Bypass Wärmetauscher Austausch Additivtank/ Behälter / Pumpe Austausch Anlasser Austausch Antriebsriemen Austausch Auslasskrümmer Austausch Batterie Austausch DeNOx-Katalysator Austausch Differenzdrucksensor Austausch Drosselklappe Austausch Kraftstoffverteilerrohr Austausch Hochdruckpumpe Austausch Kraftstoffmengenregler Austausch Kraftstoffniederdruckpumpe / Filter / Leitung Austausch Kupplung Austausch Luftmassenmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmengenregler Austausch Motorblock ohne Durchflussmengenregler Austausch NOx-Sonde Austausch Nockenwelle Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Schwungrad Austausch Turbolader Austausch Vorkatalysator Austausch Zylinderblock Austausch Zylinderkopf mit Luftmassenmesser Austausch Zylinderkopf ohne Luftmassenmesser Austausch Startergenerator Befüllung Additivtank Austausch Harnstoff Entleeren und Befüllen Harnstoffbehälter Start-/Stopp-System Normalzustand Start-/Stopp-System Reaktivierung
Motorraumelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Regen- / Lichtsensor		FC lesen und löschen Messwerte		Regen- / Lichtsensor anlernen
Schaltmodul Lenkrad		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
Spannungsstabilisierung		FC lesen und löschen Messwerte		
Telematik		FC lesen und löschen Messwerte		

Seat

Leon 5F	Airbag	FC lesen und löschen Messwerte		
	Aktuator Außengeräusch	FC lesen und löschen Messwerte		
	Aktuator Körperschall	FC lesen und löschen Messwerte		
	Allradelektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Anhängersteuergerät	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Distanzregelung	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektrische Dachbetätigung	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektroantrieb	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronische Zentralelektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Fernlichtassistent	FC lesen und löschen Messwerte		
	Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme	FC lesen und löschen Messwerte		
	Gateway	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Heckdeckelektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hochvolt-Batterielademanagement	FC lesen und löschen Messwerte		
	Hybrid-Batteriemangement	FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenkhilfe	FC lesen und löschen		

		Messwerte	
	Lenksäulenelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Lenksäulensperriegelung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Leuchtweitenregulierung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Motorelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Notrufmodul	FC lesen und löschen Messwerte	
	Reifendrucküberwachung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Rückfahrkamerasystem	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sonderfunktion	FC lesen und löschen Messwerte	
	Soundsystem	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sperrenelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Türelektronik Beifahrer	FC lesen und löschen Messwerte	
	Türelektronik Fahrer	FC lesen und löschen Messwerte	
	Türelektronik hinten links	FC lesen und löschen Messwerte	
	Türelektronik hinten rechts	FC lesen und löschen Messwerte	
	TV-Tuner	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zu/Standheizung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zugang und Startberechtigung	FC lesen und löschen Messwerte	

Skoda

Octavia 5E	Airbag	FC lesen und löschen Messwerte	
	Aktuator Außengeräusch	FC lesen und löschen Messwerte	
	Aktuator Körperschall	FC lesen und löschen Messwerte	
	Allradelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Anhängersteuergerät	FC lesen und löschen Messwerte	
	Bremselektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Distanzregelung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Einparkhilfe	FC lesen und löschen Messwerte	
	Elektrische Dachbetätigung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Elektroantrieb	FC lesen und löschen Messwerte	
	Elektronische Zentralelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Fernlichtassistent	FC lesen und löschen Messwerte	
	Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme	FC lesen und löschen Messwerte	
	Gateway	FC lesen und löschen Messwerte	
	Getriebeelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Heckdeckelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Hochvolt-Batterielademanagement	FC lesen und löschen Messwerte	
	Hybrid-Batteriemangement	FC lesen und löschen Messwerte	
	Informationselektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Klimaelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Kombiinstrument	FC lesen und löschen Messwerte	
	Lenkhilfe	FC lesen und löschen Messwerte	
	Lenksäulenelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Lenksäulensperriegelung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Leuchtweitenregulierung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Motorelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Notrufmodul	FC lesen und löschen Messwerte	
	Reifendruck- überwachung	FC lesen und löschen Messwerte	
	Rückfahrkamerasystem	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sonderfunktion	FC lesen und löschen Messwerte	
	Soundsystem	FC lesen und löschen Messwerte	
	Sperrenelektronik	FC lesen und löschen Messwerte	
	Türelektronik Beifahrer	FC lesen und löschen Messwerte	

	Türelektronik Fahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik hinten link		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik hinten rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
	TV-Tuner		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zu/Standheizung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zugang und Startberechtigung		FC lesen und löschen Messwerte		
Suzuki					
Celerio 1,0	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Servolenkung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
SX4 S Cross 1,4/1,0	Airbagelektronik		FC lesen und löschen		
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte	Serviceintervall zurücksetzen	
	Keyless Entry		FC lesen und löschen		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Reifendruckkontrolle		FC lesen und löschen		
	Servolenkung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen		
Toyota					
Proace II	Additiv-Pumpe	Additivsystem	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	SRS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Audio-Bedieneinheit	SMEG+	FC lesen und löschen Messwerte		
	BSI Zentralelektronik	BSI	FC lesen und löschen Messwerte	Servicezurückstellung	ECO-Modus deaktivieren
	Batterielademanagement	BECEB_GEN2	FC lesen und löschen Messwerte		Batterie anlernen
	Bremsenelektronik	ESP	FC lesen und löschen Messwerte		Kalibrierung Lenkwinkelsensor Kalibrierung Längsbeschleunigungssensor
	Einparkhilfe	AAS	FC lesen und löschen Messwerte		Prüfung Sensoren Einparkhilfe
	Getriebeelektronik	AM6	FC lesen und löschen Messwerte	Ölwechsel zurückstellen Stellglieder	Austausch Automatgetriebe Programmierung Neutral Stellung Getriebe anlernen Austausch Hydraulikeinheit
	Bedienelement Klimaanlage hinten		FC lesen und löschen Messwerte		
	Gurtelektronik	TNB	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Klimaelektronik	ACC	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	Stellmotoren anlernen
	Kombiinstrument	YAZAKI	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	DCM 6.2	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder Injektorcodes anzeigen Injektorcodes speichern Regenerierung Dieselpartikelfilter	Anlernen Turbolader Anlernvorgang Abgasrückführventil Anlernvorgang Drosselklappe Austausch Abgaskrümmen Austausch Abgasrückführventil / Bypass Wärmetauscher Austausch Additivbehälter / Pumpe Austausch Anlasser Austausch Antriebsriemen Nebenaggregate Austausch Batterie Austausch DeNOx-Katalysator Austausch Differenzdrucksensor Austausch Drosselklappe Austausch Hochdruckpumpe Austausch Kraftstoffmengenregler Austausch Kraftstoffniederdruckpumpe, Kraftstofffilter/Leitungen Austausch Kupplung Austausch Luftmassenmesser Austausch Motorblock mit Durchflussmengenmesser Austausch Motorblock ohne Durchflussmengenmesser Austausch Nockenwelle Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Schwungrad Austausch Turbolader Austausch Verteilerröhr Austausch Vorkatalysator Austausch Zylinderblock Austausch Zylinderkopf mit Luftmassenmesser Austausch Zylinderkopf ohne Luftmassenmesser Austausch Startergenerator Befüllen Additivtank Befüllen Harnstofftank

					Entleeren und Befüllen Harnstoff Vorratsbehälter Start- / Stopp System Normal Start- / Stopp System Reaktivierung
	Motorraumelektronik	BSM	FC lesen und löschen Messwerte		
	Regen- / Lichtsensor	Hella	FC lesen und löschen Messwerte		Regen- / Lichtsensor anlernen
	Schaltmodul Lenkrad	Com	FC lesen und löschen Messwerte	Stellglieder	
	Spannungsstabilisierung	BPGA	FC lesen und löschen Messwerte		
	Telematik	NAC/RCC	FC lesen und löschen Messwerte		

VW

Golf 7

Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Aktuator Außengeräusch		FC lesen und löschen Messwerte		
Aktuator Körperschall		FC lesen und löschen Messwerte		
Allradelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Anhängersteuergerät		FC lesen und löschen Messwerte		
Bremsenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Distanzregelung		FC lesen und löschen Messwerte		
Einparkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
Elektrische Dachbetätigung		FC lesen und löschen Messwerte		
Elektroantrieb		FC lesen und löschen Messwerte		
Elektronische Zentralelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Fernlichtassistent		FC lesen und löschen Messwerte		
Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme		FC lesen und löschen Messwerte		
Gateway		FC lesen und löschen Messwerte		
Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Heckdeckelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Hochvolt-Batterielademanagement		FC lesen und löschen Messwerte		
Hybrid-Batteriemangement		FC lesen und löschen Messwerte		
Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
Lenkhilfe		FC lesen und löschen Messwerte		
Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Lenksäulverriegelung		FC lesen und löschen Messwerte		
Leuchtwertenregulierung		FC lesen und löschen Messwerte		
Motorelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Notrufmodul		FC lesen und löschen Messwerte		
Reifendruck- überwachung		FC lesen und löschen Messwerte		
Rückfahrkamerasystem		FC lesen und löschen Messwerte		
Sonderfunktion		FC lesen und löschen Messwerte		
Soundsystem		FC lesen und löschen Messwerte		
Sperrenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Türelektronik Beifahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
Türelektronik Fahrer		FC lesen und löschen Messwerte		
Türelektronik hinten links		FC lesen und löschen Messwerte		
Türelektronik hinten rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
TV-Tuner		FC lesen und löschen Messwerte		
Zu/Standheizung		FC lesen und löschen Messwerte		
Zugang und Startberechtigung		FC lesen und löschen Messwerte		