

NEUHEITEN XDS 1000 VERSION 2019-01



Hersteller	Domain	Steuergerät	Basis	Wartung	Reparatur
AUDI					
A4 (8K)	Kombiinstrument			Serviceintervall zurücksetzen Ölwechsel zurückstellen	
	Motorelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
A4 (8W)	Kombiinstrument			Serviceintervall zurücksetzen Ölwechsel zurückstellen	
A5 (8T)	Motorelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Q2	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen Ölwechsel zurückstellen Regeneration Dieselpartikelfilter Ersteinlauf Klimakompressor	Abgasrückführventil anlernen Drosselklappe anlernen Feststellbremse kalibrieren
	Airbagelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn links		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
Q5 (8R)	Motorelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Q7 (4M)	Kombiinstrument			Serviceintervall zurücksetzen Ölwechsel zurückstellen	
BMW					
1er F20/F21	Audio Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik links	FLE02_L	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE02_R	FC lesen und löschen Messwerte		
	Navigationssystem / Radio	ENTRYNAV	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte		Kamera kalibrieren
2er F22/F23/F87	Audio Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik links	FLE02_L	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE02_R	FC lesen und löschen Messwerte		
	Navigationssystem / Radio	ENTRYNAV	FC lesen und löschen Messwerte		
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte		

	Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte		Kamera kalibrieren	
2er F45/F46	Audio Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen Messwerte			
	Scheinwerferelektronik links	FLE02_L	FC lesen und löschen Messwerte			
	Navigationssystem / Radio	ENTRYNAV	FC lesen und löschen Messwerte			
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte			
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE02_R	FC lesen und löschen Messwerte			
	Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte			Kamera kalibrieren
3er E90/E91	Verteilergetriebe	VGSG90		Ölservice durchführen	Getriebetausch Tausch Klassierungswiderstand Tausch Stellmotor	
3er F30/F31/F35/F80	Audio Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen Messwerte			
	Scheinwerferelektronik links	FLE02_L	FC lesen und löschen Messwerte			
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE02_R	FC lesen und löschen Messwerte			
	Navigationssystem / Radio	ENTRYNAV	FC lesen und löschen Messwerte			
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte			
	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte			
	Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte			Kamera kalibrieren
4er F32/F33/F36/F82/F83	Audio Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen Messwerte			
	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte			
	Scheinwerferelektronik links	FLE02_L	FC lesen und löschen Messwerte			
	Navigationssystem / Radio	ENTRYNAV	FC lesen und löschen Messwerte			
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte			
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE02_R	FC lesen und löschen Messwerte			
	Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte			Kamera kalibrieren
5er F07/F10/F11	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte			
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte			
6er F06/F12/F13	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte			
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte			
X3 E83	Verteilergetriebe	VGSG83		Ölservice durchführen	Getriebetausch Tausch Klassierungswiderstand Tausch Stellmotor	
X5 E70	Verteilergetriebe	VGSG70		Ölservice durchführen	Getriebetausch Tausch Klassierungswiderstand Tausch Stellmotor	
X5 F15	Wegfahrsicherung	BDC	FC lesen und löschen Messwerte			
	Fahrzeugzentrum Dach	FZD_F15	FC lesen und löschen Messwerte			
	Rundumsichtkamera / Rückfahrkamera	ICAM_F15	FC lesen und löschen Messwerte			
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte			
	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte			
X6 E71	Verteilergetriebe	VGSG70		Ölservice durchführen	Getriebetausch Tausch Klassierungswiderstand Tausch Stellmotor	
i3 I01	Airbagelektronik	ACSM4I	FC lesen und löschen Messwerte	Serviceintervall zurücksetzen		
	Bremselektronik	DSC_I1	FC lesen und löschen Messwerte	Initialisierung Reifendruckkontrolle		
	Motorelektronik	EDMEI1	FC lesen und löschen Messwerte			
	Wählhebelmodul	GWSI01	FC lesen und löschen Messwerte			
	Klimaelektronik	IHX_I1	FC lesen und löschen Messwerte			Stellglieder
	Audio Verstärker	AMPHHB20	FC lesen und löschen Messwerte			

	Wegfahrsicherung	BDC	FC lesen und löschen Messwerte	Höhenstand kalibrieren
	Einparkhilfe	PMA_15	FC lesen und löschen Messwerte	Regensensor initialisieren
	Scheinwerferelektronik links	FLE02_L	FC lesen und löschen Messwerte	
	Scheinwerferelektronik rechts	FLE02_R	FC lesen und löschen Messwerte	
	Combox	TCB1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Elektro-Antriebsmotorelektronik	EME_I01	FC lesen und löschen Messwerte	
	Kombiinstrument	KOMB25	FC lesen und löschen Messwerte	
	Range Extender Motorelektronik	RDME_I1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Range Extender Elektro-Antriebsmotor	REME_I1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Servolenkung	EPS1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Navigationssystem / Radio	ENTRYNAV	FC lesen und löschen Messwerte	
	Batterielademanagement	LIM_I1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Antriebsbatterie	SME_I1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Tankfunktionselektronik	TFE_I1	FC lesen und löschen Messwerte	
	Fahrzeug Sound Generator	VSG_I01	FC lesen und löschen Messwerte	
	Fahrzeugzentrum Dach	FZD_F15	FC lesen und löschen Messwerte	
	Gateway	ZGW01	FC lesen und löschen Messwerte	
	Rundumsichtkamera / Rückfahrkamera	ICAM_F15	FC lesen und löschen Messwerte	
	Zentrale Bedieneinheit	ZBE6	FC lesen und löschen Messwerte	
	Kamerabasierte Fahrerassistenzsysteme	KAFAS20	FC lesen und löschen Messwerte	Kamera kalibrieren
Ford				
Allgemein	Airbagelektronik		Variantenpflege	
	Insassenerkennung		Variantenpflege	
	Anhängerelektronik		Variantenpflege	
	Audio / Radio		Variantenpflege	
	Audiomodul C		Variantenpflege	
	Türelektronik vorn rechts		Variantenpflege	
	Bremsenelektronik		Variantenpflege	
	DC/DC-Wandler		Variantenpflege	
	Digitaler Satellitenempfänger		Variantenpflege	
	Digitales Audiosignalmodul		Variantenpflege	
	Einparkhilfe		Variantenpflege	
	Fahrdynamik Steuergerät		Variantenpflege	
	Türelektronik vorn links		Variantenpflege	
	Fernbedienung		Variantenpflege	
	Frontsteuerungsanzeige		Variantenpflege	
	Gateway		Variantenpflege	
	Geschwindigkeitsregelung		Variantenpflege	
	Getriebeelektronik		Variantenpflege	
	Kamerasystem hinten		Variantenpflege	
	Kamerasystem vorn		Variantenpflege	
	Kombiinstrument		Variantenpflege	
	Kühlwasserheizungsmodul		Variantenpflege	
	Lenkwinkelsensor		Variantenpflege	
	Motorelektronik		Variantenpflege	
	Multifunktionslenkrad		Variantenpflege	
	Nachrichtenzentrale		Variantenpflege	
	Feststellbremse		Variantenpflege	
	Reifendruckkontrolle		Variantenpflege	
	Scheinwerfersteuerung A		Variantenpflege	
	Schnittstellenmodul Entertainment		Variantenpflege	
	Schnittstellenmodul Frontbedieneinheit		Variantenpflege	
	Servolenkung		Variantenpflege	
	Spracherkennungsmodul		Variantenpflege	
	Start/Stop-System		Variantenpflege	
	Totwinkel-Assistent links		Variantenpflege	
	Totwinkel-Assistent rechts		Variantenpflege	
	Zentralelektronik		Variantenpflege	
Kia				
Soul (PS EV)	Airbagelektronik		FC lesen und löschen	
	Batterieelektronik		FC lesen und löschen MW Lesen	Stellglieder
	Bremsenelektronik		FC lesen und löschen	
	DC/DC-Wandler		FC lesen und löschen MW Lesen	
	Elektro-Antriebsmotor		FC lesen und löschen MW Lesen	Stellglieder
	Hochvolt-Ladeelektronik		FC lesen und löschen MW Lesen	

	Karosserieelektronik		FC lesen und löschen MW Lesen		
	Klimaelektronik		FC lesen und löschen		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen		
	Feststellbremse		FC lesen und löschen		
	Reifendruckkontrollsystem		FC lesen und löschen		
	Schlüsselloses Startsystem		FC lesen und löschen		
	Servolenkung		FC lesen und löschen		
	Zentralelektronik		FC lesen und löschen		
Mercedes Benz					
GLC X253	Antriebsstrangelektronik	CEPC_205	FC lesen und löschen Messwerte		
	Batterieelektronik	SAM F - LIN: BSN_205 / diag_0003	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektrische Kraftstoffpumpe	FSCU_205	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	VGSNAG3_00904	FC lesen und löschen Messwerte		
	Innenspiegel	SAM F - LIN: AISP_205 / diag_0001	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	HVAC 205 Rel_27	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument	IC_222_IC_205_E015	FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik	SCCM_222_Valeo_I_HIU L_Sample_0x250B	FC lesen und löschen Messwerte		
	Reifendruckkontrollsystem	TPM_222_Variant_00000 2	FC lesen und löschen Messwerte		
	Tastengruppe vorn links	TG_IT_FRS_205 diag_0001	FC lesen und löschen Messwerte		
	Touchpad	TPAD205_Series_006_X_ 13_1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik hinten links	DMRL_222_BR_222_R25 _1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik hinten rechts	DMRR_222_BR222_R25_ 1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn links	DMFL_222_BR_222_R25 _1	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn rechts	DMFR_222_BR_222_R25 _1	FC lesen und löschen Messwerte		
GLS X166	Abstandsregelung	ARS310_0015	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	SRS_176_400A	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	PTS_166_4210	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronischer Zündstartschalter	EZS_166	FC lesen und löschen Messwerte		
	Fahrwerkselektronik	Airmatic_166_004101	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	VGS40_805	FC lesen und löschen Messwerte		
	Guirtelektronik rechts	RevGUS VR 166 / diag_0400 Variant D002	FC lesen und löschen Messwerte		
	Guirtelektronik links	RevGUS VL 166 / diag_0401 Variant D003	FC lesen und löschen Messwerte		
	Kraftstoffpumpe	FSCM_212 9E1D03	FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik	MRM_166 0x040A	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	CR60 LS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Multifunktionskamera	MPC_212 / diag_0011 000017	FC lesen und löschen Messwerte		
	Feststellbremse	EFB_246	FC lesen und löschen Messwerte		
	Regen-/Lichtsensoren	RGLS_166 / diag_0006	FC lesen und löschen Messwerte		
	Scheinwerferelektronik	HLC_166_000D Scheinwerfer links rechts	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn links	TSG_VL_246_AEJ13_2_ BR166	FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn rechts	TSG_VR_246_AEJ13_2_ BR166	FC lesen und löschen Messwerte		
Zentralelektronik vorn	SAM_V_246	FC lesen und löschen Messwerte			
Nissan					
Leaf ZE0	Klimaelektronik	HVAC-40	FC lesen und löschen Messwerte		
	Stromverteilungsmodul	IPDM-12	FC lesen und löschen Messwerte		
Navara D231	Klimaelektronik	HVAC-40	FC lesen und löschen Messwerte		
Pulsar C13	Motorelektronik	ECM-CB	FC lesen und löschen Messwerte		
Qashqai J11	Motorelektronik	ECM-F1	FC lesen und löschen Messwerte		

X-Trail T32	Motorelektronik	ECM-F1	FC lesen und löschen Messwerte		
Opel					
Astra K	Audio-Bedieneinheit	2909	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	B14XNT LFE 3F06	FC lesen und löschen Messwerte		
Insignia B	Aktive Fahrsicherheit	201	FC lesen und löschen Messwerte		
	Mensch-Maschine-Schnittstelle	201	FC lesen und löschen Messwerte		
	Transformator Spannungsversorgung	901	FC lesen und löschen Messwerte		
	Audioverstärker	020A	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	A17DTR 2F03	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	A17DTR 3604	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	A17DTR 1640	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	A17DTR 3A15	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	B20NFT LTG 0000	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	1301	FC lesen und löschen Messwerte		
	Einparkhilfe	1601	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik	1101	FC lesen und löschen Messwerte		
	Radioelektronik	601	FC lesen und löschen Messwerte		
	Fahrwerkselektronik	103	FC lesen und löschen Messwerte		
	Fahrwerkselektronik	102	FC lesen und löschen Messwerte		
	Anhängerbeleuchtung	401	FC lesen und löschen Messwerte		
Automatikgetriebe	T56 057A	FC lesen und löschen Messwerte			
Meriva B	Kombiinstrument	4022	FC lesen und löschen Messwerte		
Mokka	Zentralelektronik	700	FC lesen und löschen Messwerte		
Zafira B	Motorelektronik	A18XEL 3902	FC lesen und löschen Messwerte		
	Motorelektronik	A18XER 3901	FC lesen und löschen Messwerte		
Peugeot					
508 I	Anhängerelektronik	BSG_2010_RQ	FC lesen und löschen Messwerte		Stellglieder
	Audio-Bedieneinheit	FMUX UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Batterielademanagement	BECB_GEN2	FC lesen und löschen Messwerte		Batterie anlernen
	CD-Wechsler	CDE UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Elektronischer Schlüssel	LCE UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Servolenkung	HPI	FC lesen und löschen Messwerte		
	Spannungsstabilisierung	BPGA 2010 UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Matrixanzeige Kombiinstrument	MATT C UDS	FC lesen und löschen		
	Scheibenwischer links	Scheibenwischer UDS MOTE V Bosch ESP 8.1 508			Stellglieder Stellglieder
	Türelektronik vorn links	PDPC TNB 2010			Stellglieder Stellglieder
Kombiinstrument	Magneti Marelli 508 UDS			Stellglieder	
Seat					
Arona	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen	Drosselklappe anlernen
				Regeneration Dieselpartikelfilter	Feststellbremse kalibrieren
				Ölqualität einstellen	
	Anhängerelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte			
Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte			

	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Spurwechselassistent		FC lesen und löschen Messwerte		
Ateca	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen	Drosselklappe anlernen
				Regeneration Dieselpartikelfilter	Feststellbremse kalibrieren
				Ölqualität einstellen	
	Anhängerelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme		FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Spurwechselassistent		FC lesen und löschen Messwerte		
Ibiza (6F)	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen	Drosselklappe anlernen
				Regeneration Dieselpartikelfilter	Feststellbremse kalibrieren
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Leuchtweitenregulierung		FC lesen und löschen Messwerte		
Skoda					
Karoq	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen	Drosselklappe anlernen
				Regeneration Dieselpartikelfilter	Feststellbremse kalibrieren
				Ölqualität einstellen	
	Getriebeelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
Kodiaq	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen	Drosselklappe anlernen
				Regeneration Dieselpartikelfilter	Feststellbremse kalibrieren
				Ölqualität einstellen	
	Heckdeckelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Schnittstelle für Zugang und Startberechtigung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
Superb (3V)	Motorelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Getriebeelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Airbagelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Bremsenelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
	Klimaelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Volkswagen					
Arteon	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen	Drosselklappe anlernen
				Regeneration Dieselpartikelfilter	Feststellbremse kalibrieren
	Raddämpfung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Zu-/Standheizung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn links		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn rechts		FC lesen und löschen Messwerte		

	Lenksäulenverriegelung		FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
Passat (3G)	Motorelektronik	UDS	FC lesen und löschen Messwerte		
Polo (AW)	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen Regeneration Dieselpartikelfilter	Drosselklappe anlernen Feststellbremse kalibrieren
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
T-Roc	Alle Systeme	UDS	FC lesen und löschen	Serviceintervall zurücksetzen	Abgasrückführventil anlernen
				Ölwechsel zurückstellen Regeneration Dieselpartikelfilter	Drosselklappe anlernen Feststellbremse kalibrieren
	Lenksäulenelektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Kombiinstrument		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn links		FC lesen und löschen Messwerte		
	Türelektronik vorn rechts		FC lesen und löschen Messwerte		
	Informationselektronik		FC lesen und löschen Messwerte		
	Frontsensorik Fahrerassistenzsysteme		FC lesen und löschen Messwerte		
Mercedes Trucks					
Antos ab Bj. 2012	MS Wartungssystem				Wartungsdaten Bremse Vorderachse 1 Wartungsdaten Bremse Vorderachse 2 Wartungsdaten Bremse Hinterachse 1 Wartungsdaten Bremse Hinterachse 2 Wartungsdaten Bremse Zusatzachse Wartungsdaten Dieselpartikelfilter Wartungsdaten Getriebe Wartungsdaten Vorderachse Wartungsdaten Hinterachse 1 Wartungsdaten Hinterachse 2 Wartungsdaten Inspektion Vorderachse Wartungsdaten Luftfilter Wartungsdaten Motor Wartungsdaten Nebenantrieb 1 Wartungsdaten Nebenantrieb 2 Wartungsdaten Nebenantrieb 3 Wartungsdaten Turbo Retarder Kupplung Wartungsdaten Universelle Wartung Wartungsdaten Verteilergetriebe
Arocs ab Bj. 2012	MS Wartungssystem				Wartungsdaten Bremse Vorderachse 1 Wartungsdaten Bremse Vorderachse 2 Wartungsdaten Bremse Hinterachse 1 Wartungsdaten Bremse Hinterachse 2 Wartungsdaten Bremse Zusatzachse Wartungsdaten Dieselpartikelfilter Wartungsdaten Getriebe Wartungsdaten Vorderachse Wartungsdaten Hinterachse 1 Wartungsdaten Hinterachse 2 Wartungsdaten Inspektion Vorderachse Wartungsdaten Luftfilter Wartungsdaten Motor Wartungsdaten Nebenantrieb 1

					Wartungsdaten Nebenantrieb 2
					Wartungsdaten Nebenantrieb 3
					Wartungsdaten Turbo Retarder Kupplung
					Wartungsdaten Universelle Wartung
					Wartungsdaten Verteilergetriebe
Atego 3 ab Bj. 2012	MS Wartungssystem				Wartungsdaten Bremse Vorderachse 1
					Wartungsdaten Bremse Vorderachse 2
					Wartungsdaten Bremse Hinterachse 1
					Wartungsdaten Bremse Hinterachse 2
					Wartungsdaten Bremse Zusatzachse
					Wartungsdaten Dieselpartikelfilter
					Wartungsdaten Getriebe
					Wartungsdaten Vorderachse
					Wartungsdaten Hinterachse 1
					Wartungsdaten Hinterachse 2
					Wartungsdaten Inspektion Vorderachse
					Wartungsdaten Luftfilter
					Wartungsdaten Motor
					Wartungsdaten Nebenantrieb 1
					Wartungsdaten Nebenantrieb 2
					Wartungsdaten Nebenantrieb 3
					Wartungsdaten Turbo Retarder Kupplung
					Wartungsdaten Universelle Wartung
					Wartungsdaten Verteilergetriebe
Unimog U423 ab Bj. 2014	MS Wartungssystem				Wartungsdaten Bremse Vorderachse 1
					Wartungsdaten Bremse Vorderachse 2
					Wartungsdaten Bremse Hinterachse 1
					Wartungsdaten Bremse Hinterachse 2
					Wartungsdaten Bremse Zusatzachse
					Wartungsdaten Dieselpartikelfilter
					Wartungsdaten Getriebe
					Wartungsdaten Vorderachse
					Wartungsdaten Hinterachse 1
					Wartungsdaten Hinterachse 2
					Wartungsdaten Inspektion Vorderachse
					Wartungsdaten Luftfilter
					Wartungsdaten Motor
					Wartungsdaten Nebenantrieb 1
					Wartungsdaten Nebenantrieb 2
					Wartungsdaten Nebenantrieb 3
					Wartungsdaten Turbo Retarder Kupplung
					Wartungsdaten Universelle Wartung
					Wartungsdaten Verteilergetriebe
					Wartungsdaten Zeitwartung
Scania					
Alle ab Bj. 2006	Motorelektronik	Kommunikationsaufbau verbessert			