

VOLKSWAGEN AG

VAS 73X0 AU-Station

Installationsanleitung V1.00

06/11





DiTEST Fahrzeugdiagnose GmbH

Alte Poststraße 152

A-8020 Graz / AUSTRIA

Tel: +43 316 787 -0

Fax: +43 316 787-1460

ditest@avl.com

www.avlditest.com

Copyright © 2011 AVL DiTEST FAHRZEUGDIAGNOSE GMBH, alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von AVL DiTEST weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form reproduziert oder an dritte Personen weitergegeben werden. Diese Publikation wurde mit der nötigen Sorgfalt erstellt, sodass für verbleibende Fehler oder Auslassungen sowie für dadurch eventuell entstehende Schäden von AVL DiTEST keine Haftung übernommen wird.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Bedienungs-Handbuch Software VAS 73X0 AU-Station!

Information

Das Bedienungs-Handbuch Software VAS 73X0 AU-Station befindet sich auf der CD-ROM „AVL DiX Dokumente B07159“.

1. Legen Sie die CD-ROM in das DVD-Laufwerk ein.
2. Starten Sie den Windows-Explorer.
3. Klicken Sie auf das Laufwerkssymbol.
4. Doppelklicken Sie auf das gewünschte Dokument.

Der Acrobat Reader startet und zeigt das ausgewählte Dokument an.

1 Installation Diagnose System Software DSS

Information

Alle angeschlossenen Module müssen ausgeschaltet sein (AVL DiLink 480 Hauptschalter auf der Rückseite auf „0“ stellen), da zum Zeitpunkt der Installation die aktuellen Treiber noch nicht zur Verfügung stehen.
Sie müssen bei der Installation über Administratorrechte verfügen.

1. DVD „VW DSS 2.1“ ins DVD-Laufwerk einlegen.
2. Es erscheint die Maske „AVL DSS SETUP“.
(Sollte die Maske nicht erscheinen, so starten Sie den **Windows-Explorer** und doppelklicken Sie auf **autostart.exe**).
3. Klicken Sie auf **Deutsch** und dann auf **AVL DSS Installation**.
4. Falls noch nicht vorhanden: Installieren Sie für Ihr Betriebssystem (XP Prof. oder WIN 7 (32Bit)) **Windows Installer 4.5**.
5. Starten Sie den VAS 73X0-PC neu.
6. Wiederholen Sie die Punkte 2 und 3.
7. Falls noch nicht vorhanden: Installieren Sie **.NET Framework 3.5**.
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Installieren**.
8. Starten Sie den VAS 73X0-PC neu.
9. Wiederholen Sie die Punkte 2 und 3.
10. Klicken Sie auf **DSS Installation**.
11. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Weiter**.
12. Wählen Sie Ihre Ländervariante aus und klicken Sie auf **Weiter**.
13. Stellen Sie sicher, dass bei „DSS Manager“ und „AU Deutschland“ ein Häkchen gesetzt ist.
Bei den restlichen Punkten („Messen & Prüfen“, „EOBD“ u.s.w.) sind die Häkchen standardmäßig ausgeblendet. Setzen Sie hier **nur dann** ein Häkchen, wenn Sie die entsprechende Anwendung installieren wollen.
14. Bestätigen Sie die Abfragen mit **Weiter** bzw. **OK**.
15. Starten Sie den VAS 73X0-PC neu.
16. Nach abgeschlossener Installation schalten Sie alle AVL DiX Module ein.
(Netzschalter auf der Rückseite des AVL DiLink 480 auf „1“ stellen).
17. Stecken Sie den VAS 73X0 Dongle (silber) an einen USB Steckplatz.
18. Das Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert die entsprechenden Treiber automatisch.
Die Installation von unsignierten Treibern bestätigen Sie mit **OK**.
19. Beim Update der Firmware AVL DiGas 480 und AVL DiSmoke 480 geben Sie Ihren Namen ein.
20. Die Soft- und Hardwareinstallation ist nun abgeschlossen.

2 Update Diagnose System Software DSS

Information

Alle angeschlossenen Module müssen ausgeschaltet sein (AVL DiLink 480 Hauptschalter auf der Rückseite auf „0“ stellen), da zum Zeitpunkt der Installation die aktuellen Treiber noch nicht zur Verfügung stehen.

Sie müssen bei der Installation über Administratorrechte verfügen.

1. DVD „VW DSS 2.1“ ins DVD-Laufwerk einlegen.
2. Es erscheint die Maske „AVL DSS SETUP“.
(Sollte die Maske nicht erscheinen, so starten Sie den **Windows-Explorer** und doppelklicken Sie auf **autostart.exe**).
3. Klicken Sie auf **Deutsch** und dann auf **AVL DSS Installation**.
4. Klicken Sie auf **DSS Installation**.
5. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie Ihre Ländervariante aus und klicken Sie auf **Weiter**.
7. Stellen Sie sicher, dass bei „DSS Manager“ und „AU Deutschland“ ein Häkchen gesetzt ist.
Bei den restlichen Punkten („Messen & Prüfen“, „EOBD“ u.s.w.) sind die Häkchen standardmäßig ausgeblendet. Setzen Sie hier nur dann ein Häkchen, wenn Sie die entsprechende Anwendung installieren wollen.
8. Bestätigen Sie die Abfragen mit **Weiter** bzw. **OK**.
9. Wählen Sie **Update** aus.
10. Starten Sie den VAS 73X0-PC neu.
11. Nach abgeschlossener Installation schalten Sie alle AVL DiX Module ein.
(Netzschalter auf der Rückseite des AVL DiLink 480 auf „1“ stellen).
12. Das Betriebssystem erkennt die neue Hardware und installiert die entsprechenden Treiber automatisch.
Die Installation von unsignierten Treibern bestätigen Sie mit **OK**.
13. Beim Update der Firmware AVL DiGas 480 und AVL DiSmoke 480 geben Sie Ihren Namen ein.
14. Die Soft- und Hardwareinstallation ist nun abgeschlossen.

3 Lizenzdatei auf Dongle übertragen

Wenn Sie ein Update oder eine neue Funktion (z. B. AU Solldaten) erhalten haben, müssen Sie nach einem Software-Update eine neue Lizenzdatei laden, um diese neue Funktion benutzen zu können.

a) mit **Betreuungsvertrag**:

1. Nach abgeschlossener Installation erfolgt eine automatische Systemaktualisierung.
Bitte folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

b) ohne **Betreuungsvertrag**:

1. Sie haben von der AVL DiTEST ein neues Lizenzfile erhalten (Email, CD, ...).
2. Legen Sie den Datenträger auf welchem sich die neue Lizenz befindet (CD „Lizenzen“, USB Stick, ...) ein.
3. Klicken Sie auf **Extras | System aktualisieren | Lizenz** und wählen Sie den Ordner auf den sich die Lizenz befindet.
4. Klicken Sie auf die **Lizenzdatei**.
5. Klicken Sie auf **Weiter**.

4 USB-Hardwareschutz - Dongle

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wo dieser AVL DiX VAS 73X0 USB-Hardwareschutz oder kurz „USB Dongle“ (silber) angebracht wird.

- An der Rückseite des VAS 73X0 PC's.
- An der Rückseite Ihres AVL DiLink 480.
Zur Sicherung gegen Verlust kann er mit einer Kugelkette am AVL DiLink 480 befestigt werden.

Wichtige Information im Servicefall:

Information

Im Falle eines Gerätedefekts möchten wir Sie darauf hinweisen, **den USB Dongle (silber) vor dem Versand des defekten Geräts (AVL DiLink 480 oder VAS 73X0-PC) von diesem abzuziehen** und an Ihr neues Gerät (AVL DiLink 480 oder VAS 73X0-PC) wieder aufzustecken.

Die VAS 73X0 Software ist nach Einstecken der USB Dongles sofort wieder einsatzbereit.
