

NOVITÀ XDS 1000 VERSIONE 2019-01



Produttore	Dominio	Centralina	Base	Manutenzione	Riparazione	
AUDI						
A4 (8K)	Strumentazione combinata			Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio		
	Elettronica del motore	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica del cambio	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica airbag	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica freno	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica del climatizzatore	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
A4 (8W)	Strumentazione combinata			Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio		
A5 (8T)	Elettronica del motore	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica del cambio	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica airbag	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica freno	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica del climatizzatore	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura			
Q2	Tutti i sistemi	UDS	Lettura e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di Ripristino cambio olio Rigenerazione filtro Primo rodaggio del compressore del climatizzatore	Inizializzare la valvola di Inizializzazione valvola a farfalla Calibrazione freno di	
	Elettronica airbag		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica del cambio		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica del climatizzatore		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Servoassistenza		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Strumentazione combinata		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica porta anteriore sinistra		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica porta anteriore destra		Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Q5 (8R)	Elettronica del motore	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		Elettronica del cambio	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		Elettronica airbag	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		Elettronica freno	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
		Elettronica del climatizzatore	UDS	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
Q7 (4M)	Strumentazione combinata			Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio		
BMW						
Serie 1 F20/F21	Amplificatore audio	AMPHHB20	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro sinistro	FLE02_L	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro destro	FLE02_R	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Sistema di navigazione / radio	ENTRYNAV	Lettura e cancellazione Valori di misura			

	Unità di comando centrale	ZBE6	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Assistente al parcheggio	PMA_15	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sistemi di assistenza alla guida con telecamera	KAFAS20	Letture e cancellazione Valori di misura		Calibrazione telecamera	
Serie 2 F22/F23/F87	Amplificatore audio	AMPHHB20	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro sinistro	FLE02_L	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro destro	FLE02_R	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sistema di navigazione / radio	ENTRYNAV	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Unità di comando centrale	ZBE6	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Assistente al parcheggio	PMA_15	Letture e cancellazione FC Valori di misura			
	Sistemi di assistenza alla guida con telecamera	KAFAS20	Letture e cancellazione Valori di misura		Calibrazione telecamera	
	Serie 2 F45/F46	Amplificatore audio	AMPHHB20	Letture e cancellazione FC Valori di misura		
		Elettronica faro sinistro	FLE02_L	Letture e cancellazione FC Valori di misura		
Sistema di navigazione / radio		ENTRYNAV	Letture e cancellazione FC Valori di misura			
Unità di comando centrale		ZBE6	Letture e cancellazione FC Valori di misura			
Elettronica faro destro		FLE02_R	Letture e cancellazione FC Valori di misura			
Sistemi di assistenza alla guida con telecamera		KAFAS20	Letture e cancellazione Valori di misura		Calibrazione telecamera	
Serie 3 E90/E91		Ripartitore di coppia	VGSG90		Eseguire service olio	Sostituzione del cambio Sostituzione resistenza di classificazione Sostituzione servomotore
Serie 3 F30/F31/F35/F80	Amplificatore audio	AMPHHB20	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro sinistro	FLE02_L	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro destro	FLE02_R	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sistema di navigazione / radio	ENTRYNAV	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Unità di comando centrale	ZBE6	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Assistente al parcheggio	PMA_15	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sistemi di assistenza alla guida con telecamera	KAFAS20	Letture e cancellazione Valori di misura		Calibrazione telecamera	
Serie 4 F32/F33/F36/F82/F83	Amplificatore audio	AMPHHB20	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Assistente al parcheggio	PMA_15	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro sinistro	FLE02_L	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sistema di navigazione / radio	ENTRYNAV	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Unità di comando centrale	ZBE6	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica faro destro	FLE02_R	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sistemi di assistenza alla guida con telecamera	KAFAS20	Letture e cancellazione Valori di misura		Calibrazione telecamera	
Serie 5 F07/F10/F11	Assistente al parcheggio	PMA_15	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Unità di comando centrale	ZBE6	Letture e cancellazione Valori di misura			
Serie 6 F06/F12/F13	Assistente al parcheggio	PMA_15	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Unità di comando centrale	ZBE6	Letture e cancellazione Valori di misura			
X3 E83	Ripartitore di coppia	VGSG83		Eseguire service olio	Sostituzione del cambio Sostituzione resistenza di classificazione Sostituzione servomotore	
X5 E70	Ripartitore di coppia	VGSG70		Eseguire service olio	Sostituzione del cambio Sostituzione resistenza di classificazione Sostituzione servomotore	
X5 F15	Immobilizzatore	BDC	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Zona centrale del veicolo tetto	FZD_F15	Letture e cancellazione			

	Telecamera a 360° / telecamera per la retromarcia	ICAM_F15	Valori di misura Lettura e cancellazione		
	Unità di comando centrale	ZBE6	Valori di misura Lettura e cancellazione		
	Assistente al parcheggio	PMA_15	Valori di misura Lettura e cancellazione		
X6 E71	Ripartitore di coppia	VGSG70	Valori di misura	Eeguire service olio	Sostituzione del cambio Sostituzione resistenza di classificazione Sostituzione servomotore
i3 I01				Resettare l'intervallo di assistenza	
	Elettronica airbag	ACSM4I	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica freno	DSC_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura	Inizializzazione controllo pressione pneumatici	
	Elettronica del motore	EDMEI1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Interruttore selettore marce	GWSI01	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del climatizzatore	IHX_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura		Attuatori
	Amplificatore audio	AMPHHB20	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Immobilizzatore	BDC	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		Calibrazione livello di altezza Inizializzazione sensore pioggia
	Assistente al parcheggio	PMA_15	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica faro sinistro	FLE02_L	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica faro destro	FLE02_R	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Combox	TCB1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica generatori elettrici	EME_I01	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Strumentazione combinata	KOMB25	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Range Extender Elettronica digitale del motore	RDME_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Range Extender Elettronica generatori elettrici	REME_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Servosterzo	EPSI1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Sistema di navigazione / radio	ENTRYNAV	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Gestione ricarica batteria	LIM_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Batteria di trazione	SME_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica funzione serbatoio	TFE_I1	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Sound Generator del veicolo	VSG_I01	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Zona centrale del veicolo tetto	FZD_F15	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Gateway	ZGW01	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Telecamera a 360° / telecamera per la retromarcia	ICAM_F15	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Unità di comando centrale	ZBE6	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Sistemi di assistenza alla guida con telecamera	KAFAS20	Lettura e cancellazione Valori di misura		Calibrazione telecamera
Ford					
Generale	Elettronica airbag		Restyling		
	Riconoscimento passeggeri airbag		Restyling		
	Modulo rimorchio		Restyling		
	Audio / radio		Restyling		
	Modulo audio C		Restyling		
	Modulo portiera passeggero		Restyling		
	Elettronica freno		Restyling		
	DC/DC Converter		Restyling		
	Ricevitore satellitare digitale		Restyling		
	Modulo segnale audio digitale		Restyling		
	Assistente al parcheggio		Restyling		
	Centralina dinamica di marcia		Restyling		
	Modulo porta guidatore		Restyling		
	Telecomando		Restyling		
	Indicatore comandi frontali		Restyling		
	Gateway		Restyling		
	Regolazione della velocità		Restyling		
	Gestione del cambio		Restyling		
	Sistema telecamera posteriore		Restyling		
	Sistema telecamera anteriore		Restyling		
	Strumentazione combinata		Restyling		

	Modulo riscaldamento del liquido di raffreddamento		Restyling			
	Modulo sensore angolo di sterzata		Restyling			
	Elettronica del motore		Restyling			
	Volante multifunzione		Restyling			
	Centrale messaggi		Restyling			
	Freno di parcheggio		Restyling			
	Monitoraggio della pressione pneumatici		Restyling			
	Comando fari A		Restyling			
	Modulo interfaccia Entertainment		Restyling			
	Modulo interfaccia unità di comando		Restyling			
	Servosterzo		Restyling			
	Sistema di riconoscimento vocale		Restyling			
	Sistema start/stop		Restyling			
	Assistente angolo morto a sinistra		Restyling			
	Assistente angolo morto a destra		Restyling			
	Elettronica centrale		Restyling			
Kia						
Soul (PS EV)	Elettronica airbag		Lettura e cancellazione FC		Attuatori	
	Centralina della batteria		Lettura e cancellazione Lettura MW			
	Elettronica freno		Lettura e cancellazione FC		Attuatori	
	Convertitore DC/DC		Lettura e cancellazione Lettura MW			
	Modulo motore elettrico		Lettura e cancellazione Lettura MW			
	Elettronica di carica ad alto voltaggio		Lettura e cancellazione Lettura MW			
	Elettronica carrozzeria		Lettura e cancellazione Lettura MW			
	Elettronica del climatizzatore		Lettura e cancellazione FC			
	Strumentazione combinata		Lettura e cancellazione FC			
	Freno di parcheggio		Lettura e cancellazione FC			
	Sistema di controllo pressione pneumatici		Lettura e cancellazione FC			
	Sistema di avviamento senza chiave		Lettura e cancellazione FC			
	Servosterzo		Lettura e cancellazione FC			
	Elettronica centrale		Lettura e cancellazione FC			
	Mercedes Benz					
GLC X253	Catena cinematica	CEPC_205	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Centralina della batteria	SAM F - LIN: BSN_205 / diag_0003	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Pompa di alimentazione del carburante elettrica	FSCU_205	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica del cambio	VGSNAG3_00904	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Specchietto retrovisore interno	SAM F - LIN: AISP_205 / diag_0001	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica del climatizzatore	HVAC 205 Rel_27	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Strumentazione combinata	IC_222_IC_205_E015	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Modulo del fodero del piantone dello sterzo	SCCM_222_Valeo_I_HIU L_Sample_0x250B	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Controllo pressione pneumatici	TPM_222_Variant_000002	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Gruppo di tasti lato guida	TG_IT_FRS_205 diag_0001	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Touchpad	TPAD205_Series_006_X_13_1	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Centralina di comando porta posteriore sinistra	DMRL_222_BR_222_R25_1	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Centralina di comando porta posteriore destra	DMRR_222_BR222_R25_1	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Centralina di comando porta anteriore sinistra	DMFL_222_BR_222_R25_1	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	Centralina di comando porta anteriore destra	DMFR_222_BR_222_R25_1	Lettura e cancellazione Valori di misura			
	GLS X166	Elettronica di distanza	ARS310_0015	Lettura e cancellazione Valori di misura		
		Elettronica airbag	SRS_176_400A	Lettura e cancellazione Valori di misura		
Assistente al parcheggio		PTS_166_4210	Lettura e cancellazione Valori di misura			
Bloccetto di accensione elettronico		EZS_166	Lettura e cancellazione Valori di misura			
Elettronica dell'assetto		Airmatic_166_004101	Lettura e cancellazione Valori di misura			
Elettronica del cambio		VGS40_805	Lettura e cancellazione			

	Elettronica cintura destra	RevGUS VR 166 / diag_0400 Variant D002	Valori di misura Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica cintura sinistra	RevGUS VL 166 / diag_0401 Variant D003	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Pompa di alimentazione del carburante	FSCM_212 9E1D03	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del piantone dello sterzo	MRM_166 0x040A	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	CR60 LS	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Telecamera multifunzione	MPC_212 / diag_0011 000017	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Freno di parcheggio	EFB_246	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Sensore pioggia/luminosità	RGLS_166 / diag_0006	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica fari	HLC_166_000D Faro sinistro destro	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica porta anteriore sinistra	TSG_VL_246_AEJ13_2_2 BR166	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica porta anteriore destra	TSG_VR_246_AEJ13_2_2 BR166	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica centralizzata anteriore	SAM_V_246	Lettura e cancellazione Valori di misura		
Nissan					
Leaf ZE0	Elettronica del climatizzatore	HVAC-40	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Modulo di distribuzione della corrente	IPDM-12	Lettura e cancellazione Valori di misura		
Navara D231	Elettronica del climatizzatore	HVAC-40	Lettura e cancellazione Valori di misura		
Pulsar C13	Elettronica del motore	ECM-CB	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
Qashqai J11	Elettronica del motore	ECM-F1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
X-Trail T32	Elettronica del motore	ECM-F1	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
Opel					
Astra K	Unità di comando radio	2909	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
	Elettronica del motore	B14XNT LFE 3F06	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
Insignia B	Sicurezza di guida attiva	201	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Interfaccia uomo-macchina	201	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Trasformatore alimentazione di tensione	901	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Amplificatore audio	020A	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	A17DTR 2F03	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	A17DTR 3604	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	A17DTR 1640	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	A17DTR 3A15	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	B20NFT LTG 0000	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Sistema di parcheggio	1301	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Sistema di parcheggio	1601	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Radio	1101	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Radio	601	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Telaio	103	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Telaio	102	Lettura e cancellazione Valori di misura		
	Illuminazione rimorchio	401	Lettura e cancellazione Valori di misura		
Cambio automatico	T56 057A	Lettura e cancellazione Valori di misura			
Meriva B	Strumentazione combinata	4022	Lettura e cancellazione FC Valori di misura		
Mokka	Elettronica centrale	700	Lettura e cancellazione FC		
			Valori di misura		

Zafira B	Elettronica del motore	A18XEL 3902	Letture e cancellazione FC Valori di misura			
	Elettronica del motore	A18XER 3901	Letture e cancellazione FC Valori di misura			
Peugeot						
508 I	Unità di comando rimorchio	BSG_2010_RQ	Letture e cancellazione Valori di misura		Attuatori	
	Unità di comando audio	FMUX UDS	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Gestione ricarica batteria	BECB_GEN2	Letture e cancellazione Valori di misura		Inizializzazione batteria	
	Cambia CD	CDE UDS	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Chiave elettronica	LCE UDS	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Servosterzo	HPI	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Stabilizzazione di tensione	BPGA 2010 UDS	Letture e cancellazione Valori di misura			
	Strumentazione combinata visualizzazione matrice	MATT C UDS	Letture e cancellazione FC			
	Tergicristallo sinistro	Tergicristallo UDS MOTE V Bosch ESP 8.1 508			Attuatori Attuatori	
	Elettronica porta anteriore sinistra	PDPC TNB 2010			Attuatori Attuatori	
	Strumentazione combinata	Magneti Marelli 508 UDS			Attuatori	
Seat						
Arona	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel Impostazione qualità dell'olio	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla Calibrazione freno di stazionamento	
	Funzione rimorchio		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Sensori anteriori per sistemi di assistenza alla guida		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica del cambio		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Elettronica del piantone dello sterzo		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Strumentazione combinata		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Assistenza al cambio di corsia		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Ateca					
	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel Impostazione qualità dell'olio	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla Calibrazione freno di stazionamento	
Funzione rimorchio			Letture e cancellazione Valori di misura			
Sensori anteriori per sistemi di assistenza alla guida			Letture e cancellazione Valori di misura			
Elettronica del cambio			Letture e cancellazione Valori di misura			
Elettronica dell'informazione			Letture e cancellazione Valori di misura			
Elettronica del piantone dello sterzo			Letture e cancellazione Valori di misura			
Strumentazione combinata			Letture e cancellazione Valori di misura			
Assistenza al cambio di corsia			Letture e cancellazione Valori di misura			
Ibiza (6F)						
Tutti i sistemi		UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla Calibrazione freno di stazionamento	
	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione Valori di misura			
	Regolazione dell'assetto fari		Letture e cancellazione Valori di misura			
Skoda						
Karoq	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico	

				Ripristino cambio olio	Inizializzazione valvola a farfalla
				Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel	Calibrazione freno di stazionamento
	Elettronica del cambio		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del piantone dello sterzo		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Strumentazione combinata		Letture e cancellazione Valori di misura		
Kodiaq	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla
				Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel	Calibrazione freno di stazionamento
				Impostazione qualità dell'olio	
	Elettronica cofano del bagagliaio		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Interfaccia per l'autorizzazione all'accesso e all'avvio		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del piantone dello sterzo		Letture e cancellazione Valori di misura		
Superb (3V)	Strumentazione combinata		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	UDS	Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del cambio	UDS	Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica airbag	UDS	Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica freno	UDS	Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del climatizzatore	UDS	Letture e cancellazione Valori di misura		
Volkswagen					
Arteon	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla
				Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel	Calibrazione freno di stazionamento
	Ammortizzazione ruote		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del piantone dello sterzo		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Riscaldamento autonomo/supplementare		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica porta anteriore sinistra		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica porta anteriore destra		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Blocco del piantone dello sterzo		Letture e cancellazione Valori di misura		
Passat (3G)	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica del motore	UDS	Letture e cancellazione Valori di misura		
Polo (AW)	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla
				Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel	Calibrazione freno di stazionamento
	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione Valori di misura		
T-Roc	Tutti i sistemi	UDS	Letture e cancellazione FC	Resettare l'intervallo di assistenza Ripristino cambio olio	Inizializzare la valvola di ricircolo dei gas di scarico Inizializzazione valvola a farfalla
				Rigenerazione filtro antiparticolato per motori Diesel	Calibrazione freno di stazionamento
	Elettronica del piantone dello sterzo		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Strumentazione combinata		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica porta anteriore sinistra		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica porta anteriore destra		Letture e cancellazione Valori di misura		
	Elettronica dell'informazione		Letture e cancellazione		

			Valori di misura		
	Sensori anteriori per sistemi di assistenza alla guida		Letture e cancellazione		
			Valori di misura		
Mercedes Trucks					
Antos a partire dall'anno di costruzione 2012	Sistema di manutenzione MS				Dati manutenzione freno asse anteriore 1
					Dati manutenzione freno asse anteriore 2
					Dati manutenzione freno asse posteriore 1
					Dati manutenzione freno asse posteriore 2
					Dati manutenzione freno asse aggiunto
					Dati manutenzione filtro antiparticolato per motori Diesel
					Dati manutenzione cambio
					Dati manutenzione asse anteriore
					Dati manutenzione asse posteriore 1
					Dati manutenzione asse posteriore 2
					Dati manutenzione controllo asse anteriore
					Dati manutenzione filtro dell'aria
					Dati manutenzione motore
					Dati manutenzione presa di forza
					Dati manutenzione presa di forza 2
					Dati manutenzione presa di forza 3
					Dati manutenzione frizione idraulica
					Dati manutenzione manutenzione universale
					Dati manutenzione ripartitore di coppia
					Dati manutenzione freno asse anteriore 1
Arocs a partire dall'anno di costruzione 2012	Sistema di manutenzione MS				Dati manutenzione freno asse anteriore 2
					Dati manutenzione freno asse posteriore 1
					Dati manutenzione freno asse posteriore 2
					Dati manutenzione freno asse aggiunto
					Dati manutenzione filtro antiparticolato per motori Diesel
					Dati manutenzione cambio
					Dati manutenzione asse anteriore
					Dati manutenzione asse posteriore 1
					Dati manutenzione asse posteriore 2
					Dati manutenzione controllo asse anteriore
					Dati manutenzione filtro dell'aria
					Dati manutenzione motore
					Dati manutenzione presa di forza
					Dati manutenzione presa di forza 2
					Dati manutenzione presa di forza 3
					Dati manutenzione frizione idraulica
					Dati manutenzione manutenzione universale
					Dati manutenzione ripartitore di coppia
Atego 3 a partire dall'anno di costruzione 2012	Sistema di manutenzione MS				Dati manutenzione freno asse anteriore 1
					Dati manutenzione freno asse anteriore 2
					Dati manutenzione freno asse posteriore 1
					Dati manutenzione freno asse posteriore 2
					Dati manutenzione freno asse aggiunto
					Dati manutenzione filtro antiparticolato per motori Diesel
					Dati manutenzione cambio

					Dati manutenzione asse anteriore
					Dati manutenzione asse posteriore 1
					Dati manutenzione asse posteriore 2
					Dati manutenzione controllo asse anteriore
					Dati manutenzione filtro dell'aria
					Dati manutenzione motore
					Dati manutenzione presa di forza
					Dati manutenzione presa di forza 2
					Dati manutenzione presa di forza 3
					Dati manutenzione frizione idraulica
					Dati manutenzione manutenzione universale
					Dati manutenzione ripartitore di coppia
Unimog U423 a partire dall'anno di costruzione 2014	Sistema di manutenzione MS				Dati manutenzione freno asse anteriore 1
					Dati manutenzione freno asse anteriore 2
					Dati manutenzione freno asse posteriore 1
					Dati manutenzione freno asse posteriore 2
					Dati manutenzione freno asse aggiunto
					Dati manutenzione filtro antiparticolato per motori Diesel
					Dati manutenzione cambio
					Dati manutenzione asse anteriore
					Dati manutenzione asse posteriore 1
					Dati manutenzione asse posteriore 2
					Dati manutenzione controllo asse anteriore
					Dati manutenzione filtro dell'aria
					Dati manutenzione motore
					Dati manutenzione presa di forza
					Dati manutenzione presa di forza 2
					Dati manutenzione presa di forza 3
					Dati manutenzione frizione idraulica
					Dati manutenzione manutenzione universale
					Dati manutenzione ripartitore di coppia
					Dati manutenzione manutenzione periodica
Scania					
Tutti a partire dall'anno di costruzione 2006	Elettronica del motore	Configurazione comunicazione migliorata			

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH, tutti i diritti riservati.