

# NOVEDADES XDS 1000 VERSIÓN 2019-03



Fabricante	Dominio	Unidad de control	Base	Mantenimiento	Reparación
<b>Audi</b>					
A1 (8X)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED	
A1 (GB)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED	
				Restablecer la inspección	
				Restablecer el intervalo de cambio de	
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error		
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error		
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error		
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error		
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error		
	Gateway		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error		
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error		
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error		
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error		
	Equipo de música		Leer y borrar código de error		
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error		
Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error			
Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error			
Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error			
Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error			
Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error			

	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
A3 (8V)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Programar batería
A4 (8K)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
A4 (8W)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Ajuste básico Matrix LED Volver atrás el freno de estacionamiento Programar batería
A5 (8T)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
A5 (F5)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Visualización head up		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
A6 (4G)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Ajuste básico Matrix LED Programar batería
A6 (F2)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Visualización head up		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
A7 (4G)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
A7 (F2)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
				Volver atrás el freno de estacionamiento
				Restablecer la inspección
				Restablecer el intervalo de cambio de
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Visualización head up		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
A8 (4H)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Programar batería
A8 (F8)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Visualización head up		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
Q2 (GA)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Q3 (8U)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Q3 (F3)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de
Q5 (8R)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Q5 (FY)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Visualización head up		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	

	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
Q7 (4L)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Q7 (4M)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
				Volver atrás el freno de estacionamiento
				Programar batería
R8 (4S)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
				Volver atrás el freno de estacionamiento
				Programar batería
TT (8S)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
				Volver atrás el freno de estacionamiento
<b>BMW</b>				
1er (F20/F21)	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_20	Leer y borrar código de error	
2er (F22/F23/F87)	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_20	Leer y borrar código de error	
2er Active Tourer / Grand Tourer (F45/F46)	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_20	Leer y borrar código de error	
3er (F30/F31/F34/F35/F80)	Centro de funcionamiento techo	FZD_F15	Valores de medición Leer y borrar código de error	
3er (G20/G21)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error	
	Gestión de carga de la batería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Combox		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error	
	Módulo de accionamiento eléctrico		Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Centro de funcionamiento techo		Leer y borrar código de error	
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	

	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor	D83BX7C0	Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error	
	Panel de control central		Leer y borrar código de error	
4er (F32/F33/F36/F82/F83)	Centro de funcionamiento techo	FZD_F15	Valores de medición Leer y borrar código de error	
5er (F07/F10/F11)	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_10	Leer y borrar código de error	
5er (G30/G31)	Sistema electrónico del motor	D83BX7C0	Leer y borrar código de error	
6er (F06/F12/F13)	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_10	Leer y borrar código de error	
6er (G32)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Combox		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Centro de funcionamiento techo		Leer y borrar código de error	
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor 2		Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Centro de conmutación columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error	



	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error	
	Panel de control central		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
7er (G11/G12)	Sistema electrónico del motor	D83BX7C0	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLM01_L	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha	FLM01_R	Leer y borrar código de error	
8er (G14/G15/G16)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
X3 (G01)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error	
	Gestión de carga de la batería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Combox		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error	
	Módulo de accionamiento eléctrico		Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Centro de funcionamiento techo		Leer y borrar código de error	
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor	D83BX7C0	Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error	
	Panel de control central		Leer y borrar código de error	
X4 (G02)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Combox		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Centro de funcionamiento techo		Leer y borrar código de error	
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error	
	Panel de control central		Leer y borrar código de error	
X5 (G05)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error	
	Gestión de carga de la batería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Combox		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error	
	Módulo de accionamiento eléctrico		Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Centro de funcionamiento techo		Leer y borrar código de error	
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor	D83BX7C0	Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error	
	Panel de control central		Leer y borrar código de error	
X7 (G07)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Combox		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error	
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error	
	Panel de control central		Leer y borrar código de error	
Z4 (G29)	Selección de modelo añadida			Restablecer servicio CBS
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	

	Amplificador de audio		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Combox		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra		Leer y borrar código de error		
	Bomba de combustible eléctrica		Leer y borrar código de error		
	Sistema de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de luz de carretera		Leer y borrar código de error		
	Centro de funcionamiento techo		Leer y borrar código de error		
	Palanca de marchas		Leer y borrar código de error		
	Gateway		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Módulo de sensor multieje		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema de navegación/radio		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros izquierda		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros derecha		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Dispositivo de seguridad antirrobo		Leer y borrar código de error		
	Panel de control central		Leer y borrar código de error		
i3 (I01)	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE_L	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE_R	Leer y borrar código de error		
i8 (I12)	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_15	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE_L	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE_R	Leer y borrar código de error		
<b>Dacia</b>					
Dokker	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84 SID-310 EMS-3155 EMS-3160	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Duster 1	Sistema electrónico de la transmisión	11578 11542	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Duster 2	Sistema electrónico de la transmisión	11578 11542	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84 SID-310 EMS-3155 EMS-3160	Leer y borrar código de error Valores de medición		

Logan 2	Sistema electrónico de la transmisión	MDG1 11542	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Lodgy	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error		
		SID-310	Valores de medición		
		EMS-3155			
		EMS-3160 MDG1			
Sanderó 2	Sistema electrónico de la transmisión	11542	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error Valores de medición		
<b>Ford</b>					
General	Sistema electrónico del airbag	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de tracción total	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico del remolque	Cuidado de la variante			
	Audio/radio	Cuidado de la variante			
	Módulo de audio C	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de puerta delantera derecha	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de frenos	Cuidado de la variante			
	Receptor satelital digital	Cuidado de la variante			
	Módulo de señal de audio digital	Cuidado de la variante			
	Asistente de aparcamiento	Cuidado de la variante			
	Unidad de mando de dinámica de conducción	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda	Cuidado de la variante			
	Control remoto	Cuidado de la variante			
	Indicación de control frontal	Cuidado de la variante			
	Regulador de velocidad	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de la transmisión	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de carrocería B	Cuidado de la variante			
	Sistema de aire acondicionado	Cuidado de la variante			
	Aire acondicionado detrás	Cuidado de la variante			
	Cuadro de instrumentos	Cuidado de la variante			
	Módulo de calefacción de agua refrigerante	Cuidado de la variante			
	Sensor de ángulo de dirección	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico del motor	Cuidado de la variante			
	Volante multifunción	Cuidado de la variante			
	Central de notificaciones	Cuidado de la variante			
	Control de la presión de neumáticos	Cuidado de la variante			
	Sistema electrónico de faros A	Cuidado de la variante			
	Módulo de interfaz de entretenimiento	Cuidado de la variante			
	Módulo de interfaz de panel de control frontal	Cuidado de la variante			
	Dirección asistida	Cuidado de la variante			
Sistema de arranque/parada	Cuidado de la variante				
Asistente de ángulo muerto a la izquierda	Cuidado de la variante				
Asistente de ángulo muerto a la derecha	Cuidado de la variante				
Electrónica central	Cuidado de la variante				
<b>Hyundai</b>					
Accent (RB)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		

	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Elantra (MD)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros		Leer y borrar código de error		
	Santa Fe (DM)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
Sistema electrónico de la transmisión			Leer y borrar código de error		
Sistema electrónico de frenos			Leer y borrar código de error		
Freno de estacionamiento			Leer y borrar código de error		
Sistema electrónico del airbag			Leer y borrar código de error		
Sistema electrónico del climatizador			Leer y borrar código de error		
Sistema electrónico de tracción total			Leer y borrar código de error		
Dirección asistida			Leer y borrar código de error		
Sistema de control de presión de los neumáticos			Leer y borrar código de error		
Asistente de aparcamiento			Leer y borrar código de error		
Sistema electrónico de faros			Leer y borrar código de error		
Electrónica central			Leer y borrar código de error		
Instrumento combinado		Leer y borrar código de error			
i10 (PA)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
i10 (IA)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
i20 (PB)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	

	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
i20 (IB)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
i20 (GB)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
ix20 (JC)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
i30 (GD)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor	GTGD	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		

	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
i30 (PD)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Gateway		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Cámara multifunción		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
i40 (VF)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros		Leer y borrar código de error		
ix35 (EL/LM)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento a partir de 2014	
Tucson (TL/TLe)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		



	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
Veloster (FS)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
<b>Kia</b>					
Picanto (TA)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Picanto (JA)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
Rio (UB)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Rio (QBR)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Rio (YB)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		

	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
Rio (SC)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
Ceed (JD)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Soul (PS)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Sistema de acceso sin llave		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Soul EV (PS)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de batería		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Transformador CC/CC		Leer y borrar código de error		
	Motor de propulsión eléctrico		Valores de medición Leer y borrar código de error		

	Sistema electrónico de carga de alta tensión		Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la carrocería		Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Sistema de acceso sin llave		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Niro	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Asistente de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Gateway		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Cargador inalámbrico		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Cámara multifunción		Leer y borrar código de error		
	Cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error		
	Sistema de arranque sin llave		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de asiento		Leer y borrar código de error		
	Detección de ángulo muerto a la izquierda		Leer y borrar código de error		
	Detección de ángulo muerto a la derecha		Leer y borrar código de error		
	Módulo de puerta del acompañante		Leer y borrar código de error		
	Módulo de puerta del conductor		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Sportage (SL/SLE)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
Sportage (QL/QLE)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		

	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Asistente de frenada de emergencia		Leer y borrar código de error		
	Detección de ángulo muerto a la izquierda		Leer y borrar código de error		
	Detección de ángulo muerto a la derecha		Leer y borrar código de error		
	Cargador inalámbrico		Leer y borrar código de error		
Sorento (UM)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
Optima (JF)	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
<b>Mercedes</b>					
C-Klasse (W205)	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Cámara multifunción	MMPC213	Leer y borrar código de error	Calibrar cámara multifunción	
		MMPC222	Valores de medición		
		SMPC213			
		SMPC222			
E-Klasse (W213)	Cámara multifunción	MMPC213	Leer y borrar código de error	Calibrar cámara multifunción	
		MMPC222	Valores de medición		
		SMPC213			
		SMPC222			
<b>MINI</b>					
Mini Generation 3	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Valores de medición		

(F54/F55/F56/F57)	Sistema de asistencia al conductor	KAFAS20	Leer y borrar código de error Valores de medición Leer y borrar código de error	Calibrar los sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras	
	Sistema de navegación/radio	CIC NBTEVO ENTRY	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Amplificador de audio	AMPHHB20	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE_L	Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE_R	Leer y borrar código de error		
	Centro de funcionamiento techo	FZD_F15	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Combox	TCB1	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Sistema de equipamiento especial	SAS_I1	Leer y borrar código de error		
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás	ICAM_F15	Valores de medición Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_15	Valores de medición Leer y borrar código de error		
		PMA_20	Leer y borrar código de error		
	Countrymen (F60)	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás	ICAM_F15		Valores de medición Leer y borrar código de error
		Asistente de aparcamiento/asistente de maniobra	PMA_15		Valores de medición Leer y borrar código de error
PMA_20			Leer y borrar código de error		

### Mitsubishi FUSO

Canter TF	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento
	Sistema electrónico del airbag	SRS01TF_App0103 SRS01TF_App0104	Leer y borrar código de error	
	Asistente de arranque en pendiente	EZGO01TF_App0001 EZGO01TF_App0002 EZGO01TF_App0003	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos	ABS_EBS01TF_0400	Leer y borrar código de error	
		ABS_EBS01TF_0401		
		ABS_EBS01TF_0420		
		ABS_EBS01TF_0440		
		ABS_EBS01TF_0460		
		ABS_EBS01TF_0480		
		ABS_EBS01TF_0481		
	ABS_EBS01TF_0482			
	Sistema de asistencia al conductor	VRDU02T_App0101	Leer y borrar código de error	
		VRDU02T_App0102		
VRDU02T_App0103				
VRDU02T_App0106				
VRDU02T_App0108				
VRDU02T_App0201				
VRDU02T_App0202				
VRDU02T_App0203				
VRDU02T_Boot_0101				
Sistema electrónico de la transmisión	TCM01TF_App0001	Leer y borrar código de error		
	TCM01TF_App0002			
	TCM01TF_App0004			
	TCM01TF_App0005			
	TCM01TF_App0006			
	TCM01TF_App0007			
	TCM01TF_App0008			
	TCM01TF_App0009			
	TCM01TF_App0010			
Sistema electrónico del climatizador	HVAC01TF_App_0302	Leer y borrar código de error		
	HVAC01TF_App_0303			
Cuadro de instrumentos	ICUC01TF_App_0001	Leer y borrar código de error		

	Regulación del alcance de las luces	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor	EEC_App0200	Leer y borrar código de error	
		EEC_App0201		
		EEC_App0202		
		EEC_App0205		
		EEC_App0206		
		EEC_App0207		
		EEC_App0208		
		EEC_App020A		
		EEC_App020D		
		EEC_App020E		
		EEC_App020F		
		EEC_App0210		
		EEC_App0212		
		EEC_App0213		
		EEC_App0214		
		EEC_App0215		
		EEC_App0216		
		EEC_App0217		
		EEC_App0218		
		EEC_App0219		
		EEC_App021A		
		EEC_App021B		
		EEC_App021C		
		EEC_App021D		
		EEC_App021F		
		EEC_App0220		
		EEC_App0221		
		EEC_App0225		
		EEC_App0226		
		EEC_App0227		
		EEC_App0228		
		EEC_App0229		
		EEC_App022A		
		EEC_App022B		
		EEC_App0230		
		EEC_App0231		
		EEC_App0232		
	Cámara multifunción	MPC01T_App_0006 MPC01T_App_0007 MPC01T_Boot_0000	Leer y borrar código de error	
	Sensor de radar	RDF02T_App_0101 RDF02T_App_0102 RDF02T_App_0202 RDF02T_App_0203 RDF02T_Boot_0101 RDF02T_Boot_0201	Leer y borrar código de error	
	Sistema de inicio/parada	ISS_MSSASteuergeraet_App0001 ISS_MSSASteuergeraet_App0002	Leer y borrar código de error	
	Dispositivo de seguridad antirrobo	IMMO01TF_App0001 IMMO01TF_Boot_0001	Leer y borrar código de error	
	Electrónica central	SSAM01TF_App_001 SSAM01TF_App_0501 SSAM01TF_App_0502 SSAM01TF_App_0503 SSAM01TF_Boot_0001	Leer y borrar código de error	
Canter TF ECO	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento
	Sistema electrónico del airbag	SRS01TF_App0103 SRS01TF_App0104	Leer y borrar código de error	
	Asistente de arranque en pendiente	EZGO01TF_App0001 EZGO01TF_App0002 EZGO01TF_App0003	Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos	ABS_EBS01TF_0400 ABS_EBS01TF_0401 ABS_EBS01TF_0420 ABS_EBS01TF_0440 ABS_EBS01TF_0460 ABS_EBS01TF_0480 ABS_EBS01TF_0481 ABS_EBS01TF_0482	Leer y borrar código de error	
	Sistema de asistencia al conductor	VRDU02T_App0101 VRDU02T_App0102	Leer y borrar código de error	

	VRDU02T_App0103	
	VRDU02T_App0106	
	VRDU02T_App0108	
	VRDU02T_App0201	
	VRDU02T_App0202	
	VRDU02T_App0203	
	VRDU02T_Boot_0101	
Sistema electrónico de la transmisión	TCM01TF_App0001	Leer y borrar código de error
	TCM01TF_App0002	
	TCM01TF_App0004	
	TCM01TF_App0005	
	TCM01TF_App0006	
	TCM01TF_App0007	
	TCM01TF_App0008	
	TCM01TF_App0009	
	TCM01TF_App0010	
Sistema electrónico del climatizador	HVAC01TF_App_0302	Leer y borrar código de error
	HVAC01TF_App_0303	
Cuadro de instrumentos	ICUC01TF_App_0001	Leer y borrar código de error
Regulación del alcance de las luces	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	Leer y borrar código de error
Sistema electrónico del motor	EEC_App0200	Leer y borrar código de error
	EEC_App0201	
	EEC_App0202	
	EEC_App0205	
	EEC_App0206	
	EEC_App0207	
	EEC_App0208	
	EEC_App020A	
	EEC_App020D	
	EEC_App020E	
	EEC_App020F	
	EEC_App0210	
	EEC_App0212	
	EEC_App0213	
	EEC_App0214	
	EEC_App0215	
	EEC_App0216	
	EEC_App0217	
	EEC_App0218	
	EEC_App0219	
	EEC_App021A	
	EEC_App021B	
	EEC_App021C	
	EEC_App021D	
	EEC_App021F	
	EEC_App0220	
	EEC_App0221	
	EEC_App0225	
	EEC_App0226	
	EEC_App0227	
	EEC_App0228	
	EEC_App0229	
	EEC_App022A	
	EEC_App022B	
	EEC_App0230	
	EEC_App0231	
	EEC_App0232	
Cámara multifunción	MPC01T_App_0006	Leer y borrar código de error
	MPC01T_App_0007	
	MPC01T_Boot_0000	
Sensor de radar	RDF02T_App_0101	Leer y borrar código de error
	RDF02T_App_0102	
	RDF02T_App_0202	
	RDF02T_App_0203	
	RDF02T_Boot_0101	
	RDF02T_Boot_0201	
Sistema de inicio/parada	ISS_MSSASteuergeraet_App0001	Leer y borrar código de error
	ISS_MSSASteuergeraet_App0002	
Dispositivo de seguridad antirrobo	IMMO01TF_App0001	Leer y borrar código de error
	IMMO01TF_Boot_0001	
Electrónica central	SSAM01TF_App_001	Leer y borrar código de error
	SSAM01TF_App_0501	
	SSAM01TF_App_0502	

		SSAM01TF_App_0503			
		SSAM01TF_Boot_0001			
<b>Opel</b>					
Astra J	Sistema electrónico del climatizador	105	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	103	Leer y borrar código de error		
		108	Valores de medición		
		109			
Sistema electrónico del remolque	20	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
Astra H	Módulo trasero	503	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Astra K	Sistema electrónico del motor	2923	Leer y borrar código de error		
		3FA0	Valores de medición		
	3F09				
	Cerradura de volante	601	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema de estacionamiento	1102	Leer y borrar código de error		
		1201	Valores de medición		
Sistema electrónico central	19	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
Adam	Sistema electrónico de la radio	1102	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Corsa E	Sistema electrónico del motor	2154	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Karl	Sistema electrónico del motor	3D04	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	3D82	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Dirección asistida	0D04	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Mokka A	Sistema electrónico del motor	2121	Leer y borrar código de error		
		2100000	Valores de medición		
	Sistema electrónico de la radio	227	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Meriva B	Sistema electrónico de faros	310	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces	701	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Insignia A	Dirección asistida	29	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema de estacionamiento	205	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Insignia B	Sistema electrónico del motor	370A	Leer y borrar código de error		
		3705	Valores de medición		
	Cuadro de instrumentos	0D1B	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Interfaz hombre-máquina	FFFF	Leer y borrar código de error		
				Valores de medición	
Gateway de datos	101	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
Zafira B	Módulo trasero	503	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Zafira C	Módulo trasero	050D	Leer y borrar código de error		



			Valores de medición	
<b>Porsche</b>				
Cayenne (536)	Selección de modelo añadida			
	Sistema electrónico de distancia		Leer y borrar código de error	
	Apoyo de grupo		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del remolque		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico frontal		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Visualización head up		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Electrónica del volante		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Sistema de visión nocturna		Leer y borrar código de error	
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Cámara de marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Calefacción independiente		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de puerta delantera derecha		Leer y borrar código de error	
Módulo de palanca de cambios		Leer y borrar código de error		
Electrónica central		Leer y borrar código de error		
<b>Renault</b>				
Megane 4	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento
	Sistema electrónico de frenos	11312	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
	Sistema electrónico del airbag	11589	Leer y borrar código de error	
		11292	Valores de medición	
	Sistema electrónico de la transmisión	11471	Leer y borrar código de error	
		11470	Valores de medición	
	11424			
	11542			

	Cuadro de instrumentos	11556	Leer y borrar código de error		
		11570	Valores de medición		
		11562			
		11305			
		11571			
	Sistema electrónico del climatizador	11297	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		SID310	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		EMS-3155	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		EMS-3160	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		M5PT	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		MDG1	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		ME17	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		M5M	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Telemática	11237	Leer y borrar código de error		
		11509	Valores de medición		
		11549			
		11550			
		11569			
Megane 4 R.S.	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico del motor	Alle	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
Espace 5	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
	Sistema electrónico de frenos	11312	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	11589	Leer y borrar código de error		
		11292	Valores de medición		
	Cuadro de instrumentos	11556	Leer y borrar código de error		
		11570	Valores de medición		
		11562			
		11305			
		11571			
	Sistema electrónico del climatizador	11297	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	M5PT	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		MDG1	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		M5M	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Telemática	11237	Leer y borrar código de error		
		11509	Valores de medición		
		11549			
		11550			
		11569			
Talisman	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	

	Sistema electrónico de frenos	11312	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	11589	Leer y borrar código de error		
		11292	Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	11471	Leer y borrar código de error		
		11470	Valores de medición		
		11424			
	Cuadro de instrumentos	11556	Leer y borrar código de error		
		11570	Valores de medición		
		11562			
		11305			
		11571			
	Sistema electrónico del climatizador	11297	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		EMS-3160	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		M5PT	Leer y borrar código de error		
			Valores de medición		
		ME17	Leer y borrar código de error		
	M5M	Leer y borrar código de error			
	Telemática	11237	Leer y borrar código de error		
		11509	Valores de medición		
11549					
11550					
11569					
Scenic 4	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento	
Sistema electrónico de frenos	11312	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
Sistema electrónico del airbag	11589	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
Sistema electrónico de la transmisión	11471	Leer y borrar código de error			
		11470		Valores de medición	
		11556		Leer y borrar código de error	
Cuadro de instrumentos	11556	Leer y borrar código de error			
		11570		Valores de medición	
		11562			
		11305			
		11571			
Sistema electrónico del climatizador	11297	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
Sistema electrónico del motor	SID310	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
	EMS-3155	Leer y borrar código de error			
		Valores de medición			
	EMS-3160	Leer y borrar código de error			
Valores de medición					
MDG1	Leer y borrar código de error				
	Valores de medición				
Telemática	11237	Leer y borrar código de error			
	11509	Valores de medición			
	11549				
	11550				
	11569				

Kadjar	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento
	Sistema electrónico del airbag	11589	Leer y borrar código de error	
		11292	Valores de medición	
	Sistema electrónico de la transmisión	11470	Leer y borrar código de error	
		11424	Valores de medición	
	Cuadro de instrumentos	11556	Leer y borrar código de error	
		11570	Valores de medición	
		11562		
		11305		
		11571		
	Sistema electrónico del climatizador	11297	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
	Sistema electrónico del motor	EDC17-C84	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
		SID310	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
		EMS-3155	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
		EMS-3160	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
MDG1	Leer y borrar código de error			
	Valores de medición			
Telemática	11237	Leer y borrar código de error		
		Valores de medición		
	11509			
	11549			
	11550			
11569				
Koleos 2	Funciones TOP			Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento
	Sistema electrónico del airbag	11589	Leer y borrar código de error	
		11292	Valores de medición	
	Cuadro de instrumentos	11556	Leer y borrar código de error	
		11570	Valores de medición	
		11562		
		11305		
		11571		
	Sistema electrónico del climatizador	11297	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
	Sistema electrónico del motor	MDG1	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
		M5M	Leer y borrar código de error	
	Telemática	11237	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
		11509		
		11549		
		11550		
	11569			
	Trafic 3	Sistema electrónico de la transmisión	11471	
Valores de medición				
Captur	Sistema electrónico de la transmisión	11424	Leer y borrar código de error	
		11542	Valores de medición	
		11578		
	Sistema electrónico del motor	SID310	Leer y borrar código de error	
			Valores de medición	
EMS-3155	Leer y borrar código de error			

Clio 4	Sistema electrónico del motor	SID310	Valores de medición			
			Leer y borrar código de error			
		EMS-3155	Valores de medición			
		Leer y borrar código de error				
MDG1	Valores de medición					
	Leer y borrar código de error					
Megane 3	Sistema electrónico del motor	EMS-3155	Valores de medición			
			Leer y borrar código de error			
Scenic 3	Sistema electrónico del motor	EMS-3155	Valores de medición			
			Leer y borrar código de error			
Scenic 4	Funciones TOP		Valores de medición	Instrucciones de restablecimiento de los intervalos de mantenimiento		
<b>Seat</b>						
Alhambra (7N)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED		
Arona (KJ)	Funciones TOP	UDS		Volver atrás el freno de estacionamiento		
				Ajuste básico faros de xenón/LED		
Ateca (5FP)	Funciones TOP	UDS		Volver atrás el freno de estacionamiento		
				Ajuste básico faros de xenón/LED		
Ibiza (6J)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED		
Ibiza (6P)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED		
				Programar batería		
Ibiza (6F)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED		
Leon (5F)	Funciones TOP	UDS		Volver atrás el freno de estacionamiento		
				Programar batería		
Tarraco (KN)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED		
				Volver atrás el freno de estacionamiento		
				Restablecer la inspección		
				Restablecer el intervalo de cambio de aceite		
				Sistema electrónico del airbag	Leer y borrar código de error	
				Actuador ruido externo	Leer y borrar código de error	
				Ruido transmitido por actuador	Leer y borrar código de error	
				Sistema electrónico de tracción total	Leer y borrar código de error	
				Unidad de control del remolque	Leer y borrar código de error	
				Freno/freno de estacionamiento	Leer y borrar código de error	
				Regulación de distancia	Leer y borrar código de error	
				Asistente de aparcamiento	Leer y borrar código de error	
				Accionamiento eléctrico del techo	Leer y borrar código de error	
				Electrónica central	Leer y borrar código de error	
				Asistente de la luz de carretera	Leer y borrar código de error	
				Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor	Leer y borrar código de error	
				Gateway	Leer y borrar código de error	
				Sistema electrónico de la transmisión	Leer y borrar código de error	
				Visualización head up	Leer y borrar código de error	
				Sistema electrónico del portón trasero	Leer y borrar código de error	
Sistema electrónico de información	Leer y borrar código de error					
Sistema electrónico del climatizador	Leer y borrar código de error					
Instrumento combinado	Leer y borrar código de error					

	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	

#### Skoda

Fabia II	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Fabia III	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Programar batería
Kamiq I	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de aceite
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Interfaz de autorización de acceso y arranque		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	

	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Función especial		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
Karoq (NU)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Kodiaq (NS)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Octavia 2 (1Z)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Octavia 3 (5E)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Programar batería
Rapid (NA)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Programar batería
Superb (3T)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Superb (3V)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Yeti (5L)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
<b>VW</b>				
Amarok (2H)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Arteon	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
T6 (SG)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Caddy (SB)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Golf 6 (1K)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Golf Plus (1K)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Golf 7 (AU)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Programar batería
Golf Sportsvan (AU)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento Programar batería
Jetta (162)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Passat (3G)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Ajuste básico Matrix LED Programar batería
Passat CC	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Phaeton (3D)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Polo (6C)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Programar batería
Polo (AW)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
Scirocco (13)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Sharan (7N)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Volver atrás el freno de estacionamiento
T-Cross (C1)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED Restablecer la inspección Restablecer el intervalo de cambio de aceite
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	

	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error	
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error	
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error	
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error	
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error	
	Electrónica central		Leer y borrar código de error	
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error	
	Gateway		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error	
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error	
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error	
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error	
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error	
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error	
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error	
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error	
	Equipo de música		Leer y borrar código de error	
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error	
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error	
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error	
Tiguan (5N)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Tiguan (AD)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
				Volver atrás el freno de estacionamiento
Touareg (7P)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
Touareg (CR)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED
				Volver atrás el freno de estacionamiento
				Restablecer la inspección
				Restablecer el intervalo de cambio de aceite
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error	
	Actuador ruido externo		Leer y borrar código de error	
	Ruido transmitido por actuador		Leer y borrar código de error	
	Sistema electrónico de tracción total		Leer y borrar código de error	



	Unidad de control del remolque		Leer y borrar código de error		
	Freno/freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Regulación de distancia		Leer y borrar código de error		
	Asistente de aparcamiento		Leer y borrar código de error		
	Accionamiento eléctrico del techo		Leer y borrar código de error		
	Accionamiento eléctrico		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
	Asistente de la luz de carretera		Leer y borrar código de error		
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de error		
	Gateway		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error		
	Visualización head up		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de error		
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico del motor		Leer y borrar código de error		
	Módulo de llamada de emergencia		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la amortiguación de ruedas		Leer y borrar código de error		
	Control de la presión de neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Sistema de cámaras para marcha atrás		Leer y borrar código de error		
	Ajuste del asiento del lado del conductor		Leer y borrar código de error		
	Equipo de música		Leer y borrar código de error		
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico puerta del acompañante		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico puerta conductor		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico de la puerta detrás izquierda		Leer y borrar código de error		
	Sistema electrónico puerta trasera derecha		Leer y borrar código de error		
	Sintonizador de TV		Leer y borrar código de error		
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de error		
	Acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de error		
Touran (1T)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED	
Touran (5T)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED	
				Ajuste básico Matrix LED	
T-Roc (A1)	Funciones TOP	UDS		Ajuste básico faros de xenón/LED	
				Volver atrás el freno de estacionamiento	
<b>Wabco</b>					
	Serie E	Cuidado de la variante			