

# NOVEDADES XDS 1000 VERSIÓN 2019-01



Fabricante	Dominio	Unidad de control	Base	Mantenimiento	Reparación
<b>AUDI</b>					
A4 (8K)	Instrumento combinado			Restablecer intervalo de mantenimiento Postergar cambio de aceite	
	Sistema electrónico del motor	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
A4 (8W)	Instrumento combinado			Restablecer intervalo de mantenimiento Postergar cambio de aceite	
A5 (8T)	Sistema electrónico del motor	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Q2	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas Primera puesta en marcha del compresor de aire acondicionado	Calibración del freno de
	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema auxiliar de la dirección		Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda		Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico delantero derecho		Leer y borrar código de error Valores de medición		
Q5 (8R)	Sistema electrónico del motor	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Q7 (4M)	Instrumento combinado			Restablecer intervalo de mantenimiento Postergar cambio de aceite	
<b>BMW</b>					
1er F20/F21	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE02_L	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE02_R	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema de navegación/radio	ENTRYNAV	Leer y borrar código de error Valores de medición		

	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras	KAFAS20	Leer y borrar código de Valores de medición		Calibrar cámara
2er F22/F23/F87	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE02_L	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE02_R	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema de navegación/radio	ENTRYNAV	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras	KAFAS20	Leer y borrar código de Valores de medición		Calibrar cámara
	2er F45/F46	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de error Valores de medición	
Sistema electrónico de faros izquierda		FLE02_L	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Sistema de navegación/radio		ENTRYNAV	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Panel de control central		ZBE6	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Sistema electrónico de faros derecha		FLE02_R	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras		KAFAS20	Leer y borrar código de Valores de medición		Calibrar cámara
3er E90/E91	Caja de transferencia	VGSG90		Realizar servicio de aceite	Sustitución de transmisión Sustitución de resistencia de clasificación Sustitución de servomotor
3er F30/F31/F35/F80	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE02_L	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE02_R	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema de navegación/radio	ENTRYNAV	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras	KAFAS20	Leer y borrar código de Valores de medición		Calibrar cámara
4er F32/F33/F36/F82/F83	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE02_L	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema de navegación/radio	ENTRYNAV	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE02_R	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras	KAFAS20	Leer y borrar código de Valores de medición		Calibrar cámara
5er F07/F10/F11	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
6er F06/F12/F13	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
X3 E83	Caja de transferencia	VGSG83		Realizar servicio de aceite	Sustitución de transmisión Sustitución de resistencia de clasificación Sustitución de servomotor
X5 E70	Caja de transferencia	VGSG70		Realizar servicio de aceite	Sustitución de transmisión Sustitución de resistencia de clasificación Sustitución de servomotor
X5 F15	Inmovilizador	BDC	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Techo del centro del vehículo	FZD_F15	Leer y borrar código de		

	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás	ICAM_F15	Valores de medición Leer y borrar código de		
	Panel de control central	ZBE6	Valores de medición Leer y borrar código de		
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Valores de medición Leer y borrar código de		
X6 E71	Caja de transferencia	VGSG70		Realizar servicio de aceite	Sustitución de transmisión Sustitución de resistencia de clasificación Sustitución de servomotor
i3 I01				Restablecer intervalo de mantenimiento	
	Sistema electrónico del airbag	ACSM4I	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	DSC_I1	Leer y borrar código de Valores de medición	Inicialización de control de presión de neumáticos	
	Sistema electrónico del motor	EDMEI1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Palanca de marchas	GWSI01	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	IHX_I1	Leer y borrar código de Valores de medición		Reguladores
	Amplificador de audio	AMPHHB20	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Inmovilizador	BDC	Leer y borrar código de error Valores de medición		Calibrar nivel máximo
	Asistente de aparcamiento	PMA_15	Leer y borrar código de Valores de medición		Inicializar sensor de lluvia
	Sistema electrónico de faros izquierda	FLE02_L	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros derecha	FLE02_R	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Combox	TCB1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de máquinas eléctricas	EME_I01	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Instrumento combinado	KOMB25	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Extensor de cobertura del sistema electrónico del motor digital	RDME_I1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Extensor de cobertura del sistema electrónico de máquinas eléctricas	REME_I1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Dirección asistida	EPSI1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema de navegación/radio	ENTRYNAV	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Gestión de carga de la batería	LIM_I1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Batería de accionamiento	SME_I1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de función de repostaje	TFE_I1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Generador de sonido del vehículo	VSG_I01	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Techo del centro del vehículo	FZD_F15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Gateway	ZGW01	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Cámara perimetral/cámara de marcha atrás	ICAM_F15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Panel de control central	ZBE6	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistemas de asistencia al conductor basados en cámaras	KAFAS20	Leer y borrar código de Valores de medición		Calibrar cámara
<b>Ford</b>					
General	Sistema electrónico del airbag		Actualización de variante		
	Detección de pasajeros del airbag		Actualización de variante		
	Módulo de remolque		Actualización de variante		
	Audio/radio		Actualización de variante		
	Módulo de audio C		Actualización de variante		
	Módulo de puerta de copiloto		Actualización de variante		
	Sistema electrónico de frenos		Actualización de variante		
	Transformador CC/CC		Actualización de variante		
	Receptor satelital digital		Actualización de variante		
	Módulo de señal de audio digital		Actualización de variante		
	Asistente de aparcamiento		Actualización de variante		

	Unidad de mando de dinámica de conducción		Actualización de variante		
	Módulo de puerta del conductor		Actualización de variante		
	Control remoto		Actualización de variante		
	Indicación de control de parte frontal		Actualización de variante		
	Gateway		Actualización de variante		
	Regulación de velocidad		Actualización de variante		
	Control de transmisión		Actualización de variante		
	Sistema de cámara trasero		Actualización de variante		
	Sistema de cámaras delante		Actualización de variante		
	Instrumento combinado		Actualización de variante		
	Módulo de calefacción de agua refrigerante		Actualización de variante		
	Módulo de sensor de ángulo de giro		Actualización de variante		
	Sistema electrónico del motor		Actualización de variante		
	Volante multifunción		Actualización de variante		
	Central de notificaciones		Actualización de variante		
	Freno de estacionamiento		Actualización de variante		
	Control de la presión de neumáticos		Actualización de variante		
	Control de los faros A		Actualización de variante		
	Módulo de interfaz de entretenimiento		Actualización de variante		
	Módulo de interfaz de panel de control		Actualización de variante		
	Dirección asistida		Actualización de variante		
	Módulo de detección de voz		Actualización de variante		
	Sistema de arranque/parada		Actualización de variante		
	Asistente de ángulo muerto izquierda		Actualización de variante		
	Asistente de ángulo muerto derecha		Actualización de variante		
	Electrónica central		Actualización de variante		
<b>Kia</b>					
Soul (PS EV)	Sistema electrónico del airbag		Leer y borrar código de error		Reguladores
	Unidad de mando de la batería		Leer y borrar código de Leer MW		
	Sistema electrónico de frenos		Leer y borrar código de error		Reguladores
	Transformador CC/CC		Leer y borrar código de Leer MW		
	Módulo de accionamiento eléctrico		Leer y borrar código de Leer MW		
	Sistema electrónico de carga de alta tensión		Leer y borrar código de Leer MW		
	Sistema electrónico de la carrocería		Leer y borrar código de Leer MW		
	Sistema electrónico del climatizador		Leer y borrar código de error		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de error		
	Freno de estacionamiento		Leer y borrar código de error		
	Sistema de control de presión de los neumáticos		Leer y borrar código de error		
	Sistema de arranque sin llave		Leer y borrar código de error		
	Dirección asistida		Leer y borrar código de error		
	Electrónica central		Leer y borrar código de error		
<b>Mercedes Benz</b>					
GLC X253	Ramal de accionamiento	CEPC_205	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Unidad de mando de la batería	SAM F - LIN: BSN_205 / diag_0003	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Bomba de combustible eléctrica	FSCU_205	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	VGSNAG3_00904	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Espejo interior	SAM F - LIN: AISP_205 / diag_0001	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	HVAC 205 Rel_27	Leer y borrar código de Valores de medición		

	Instrumento combinado	IC_222_IC_205_E015	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Módulo de tubo protector	SCCM_222_Valeo_I_HIU L_Sample_0x250B	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Control de la presión de neumáticos	TPM_222_Variant_00000 2	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Grupo de teclas del lado del conductor	TG_IT_FRS_205 diag_0001	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Touchpad	TPAD205_Series_006_X_13_1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Unidad de control de puerta trasera izquierda	DMRL_222_BR_222_R25_1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Unidad de control de puerta trasera derecha	DMRR_222_BR222_R25_1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Unidad de control de puerta delantera izquierda	DMFL_222_BR_222_R25_1	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Unidad de control de puerta delantera derecha	DMFR_222_BR_222_R25_1	Leer y borrar código de Valores de medición		
GLS X166	Electrónica de distancia	ARS310_0015	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	SRS_176_400A	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de aparcamiento	PTS_166_4210	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Contacto electrónico	EZS_166	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del chasis	Airmatic_166_004101	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	VGS40_805	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del cinturón derecha	RevGUS VR 166 / diag_0400 Variant D002	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del cinturón izquierda	RevGUS VL 166 / diag_0401 Variant D003	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Bomba de combustible	FSCM_212 9E1D03	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección	MRM_166 0x040A	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	CR60 LS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Cámara multifunción	MPC_212 / diag_0011 000017	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Freno de estacionamiento	EFB_246	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sensor de lluvia/luz	RGLS_166 / diag_0006	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de faros	HLC_166_000D Faros izquierdo derecho	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda	TSG_VL_246_AEJ13_2_BR166	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico delantero derecho	TSG_VR_246_AEJ13_2_BR166	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico central delantero	SAM_V_246	Leer y borrar código de Valores de medición		
	<b>Nissan</b>				
Leaf ZE0	Sistema electrónico del climatizador	HVAC-40	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Módulo distribuidor de corriente	IPDM-12	Leer y borrar código de Valores de medición		
Navara D231	Sistema electrónico del climatizador	HVAC-40	Leer y borrar código de Valores de medición		
Pulsar C13	Sistema electrónico del motor	ECM-CB	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Qashqai J11	Sistema electrónico del motor	ECM-F1	Leer y borrar código de error Valores de medición		
X-Trail T32	Sistema electrónico del motor	ECM-F1	Leer y borrar código de error Valores de medición		
<b>Opel</b>					
Astra K	Panel de mando de la radio	2909	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	B14XNT LFE 3F06	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Insignia B	Seguridad activa de conducción	201	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Interfaz persona-máquina	201	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Transformador de suministro de tensión	901	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Amplificador de audio	020A	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	A17DTR 2F03	Leer y borrar código de Valores de medición		

	Sistema electrónico del motor	A17DTR 3604	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	A17DTR 1640	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	A17DTR 3A15	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	B20NFT LTG 0000	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema de estacionamiento	1301	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema de estacionamiento	1601	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Radio	1101	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Radio	601	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Chasis	103	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Chasis	102	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Iluminación de remolque	401	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Transmisión automática	T56 057A	Leer y borrar código de Valores de medición		
Meriva B	Instrumento combinado	4022	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Mokka	Electrónica central	700	Leer y borrar código de error Valores de medición		
Zafira B	Sistema electrónico del motor	A18XEL 3902	Leer y borrar código de error Valores de medición		
	Sistema electrónico del motor	A18XER 3901	Leer y borrar código de error Valores de medición		
<b>Peugeot</b>					
508 I	Unidad de conmutación de remolque	BSG_2010_RQ	Leer y borrar código de Valores de medición		Reguladores
	Panel de control de audio	FMUX UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Gestión de carga de la batería	BECB_GEN2	Leer y borrar código de Valores de medición		Programar batería
	Cambiador de CD	CDE UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Llave electrónica	LCE UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Dirección asistida	HPI	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Estabilización de tensión	BPGA 2010 UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Visualizador de matriz del instrumento combinado	MATT C UDS	Leer y borrar código de error		
	Limpiaparabrisas izquierda	Limpiaparabrisas UDS MOTE V Bosch ESP 8.1 508			Reguladores Reguladores
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda	PDPC TNB 2010			Reguladores Reguladores
	Instrumento combinado	Magnetí Marelli 508 UDS			Reguladores
<b>Seat</b>					
Arona	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento Postergar cambio de aceite Regeneración filtro de partículas diésel Ajustar la calidad del aceite	Programar válvula de recirculación de gases de escape Programar válvula de mariposa Calibración del freno de estacionamiento
	Función de remolque		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de Valores de medición		
Ateca	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento Postergar cambio de aceite Regeneración filtro de partículas diésel	Programar válvula de recirculación de gases de escape Programar válvula de mariposa Calibración del freno de estacionamiento

	Función de remolque		Leer y borrar código de Valores de medición	Ajustar la calidad del aceite	
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Asistente de cambio de carril		Leer y borrar código de Valores de medición		
Ibiza (6F)	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento	Programar válvula de recirculación de gases de escape
				Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas diésel	Calibración del freno de estacionamiento
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Regulación del alcance de las luces		Leer y borrar código de Valores de medición		
<b>Skoda</b>					
Karoq	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento	Programar válvula de recirculación de gases de escape
				Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas diésel	Calibración del freno de estacionamiento
				Ajustar la calidad del aceite	
	Sistema electrónico de la transmisión		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de Valores de medición		
Kodiaq	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento	Programar válvula de recirculación de gases de escape
				Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas diésel	Calibración del freno de estacionamiento
				Ajustar la calidad del aceite	
	Sistema electrónico del portón trasero		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de información		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Interfaz de acceso y autorización de arranque		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Instrumento combinado		Leer y borrar código de Valores de medición		
Superb (3V)	Sistema electrónico del motor	UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la transmisión	UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del airbag	UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de frenos	UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico del climatizador	UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
<b>Volkswagen</b>					
Arteon	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento	Programar válvula de recirculación de gases de escape
				Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas diésel	Calibración del freno de estacionamiento
	Amortiguación de ruedas		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de la columna de dirección		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Calefacción adicional/cabina		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Sistema electrónico delantero derecho		Leer y borrar código de Valores de medición		
	Bloqueo de la columna de dirección		Leer y borrar código de		

	Sistema electrónico de información		Valores de medición Leer y borrar código de Valores de medición		
Passat (3G)	Sistema electrónico del motor	UDS	Leer y borrar código de Valores de medición		
Polo (AW)	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento	Programar válvula de recirculación de gases de escape
				Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas diésel	Calibración del freno de estacionamiento
				Sistema electrónico de información	Leer y borrar código de Valores de medición
T-Roc	Todos los sistemas	UDS	Leer y borrar código de error	Restablecer intervalo de mantenimiento	Programar válvula de recirculación de gases de escape
				Postergar cambio de aceite	Programar válvula de mariposa
				Regeneración filtro de partículas diésel	Calibración del freno de estacionamiento
				Sistema electrónico de la columna de dirección	Leer y borrar código de Valores de medición
	Instrumento combinado	Leer y borrar código de Valores de medición			
	Sistema electrónico de puerta delantera izquierda	Leer y borrar código de Valores de medición			
	Sistema electrónico delantero derecho	Leer y borrar código de Valores de medición			
	Sistema electrónico de información	Leer y borrar código de Valores de medición			
	Sensórica frontal sistemas de asistencia al conductor	Leer y borrar código de Valores de medición			
	<b>Mercedes Trucks</b>				
Antos desde año de modelo 2012	Sistema de mantenimiento MS				Datos de mantenimiento frenos eje delantero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje delantero 2
Arocs desde año de modelo 2012	Sistema de mantenimiento MS				Datos de mantenimiento frenos eje trasero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje adicional
					Datos de mantenimiento filtro de partículas diésel
					Datos de mantenimiento transmisión
					Datos de mantenimiento eje delantero
					Datos de mantenimiento eje trasero 1
					Datos de mantenimiento eje trasero 2
					Datos de mantenimiento inspección eje delantero
					Datos de mantenimiento filtro de aire
					Datos de mantenimiento motor
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 1
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 2
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 3
					Datos de mantenimiento acoplamiento retardador turbo
					Datos de mantenimiento universal
					Datos de mantenimiento caja de transferencia
					Datos de mantenimiento frenos eje delantero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje delantero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje adicional
					Datos de mantenimiento filtro de partículas diésel
					Datos de mantenimiento transmisión
					Datos de mantenimiento eje delantero
					Datos de mantenimiento eje trasero 1



					Datos de mantenimiento eje trasero 2
					Datos de mantenimiento inspección eje delantero
					Datos de mantenimiento filtro de aire
					Datos de mantenimiento motor
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 1
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 2
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 3
					Datos de mantenimiento acoplamiento retardador turbo
					Datos de mantenimiento universal
					Datos de mantenimiento caja de transferencia
Atego 3 desde año de modelo 2012	Sistema de mantenimiento MS				Datos de mantenimiento frenos eje delantero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje delantero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje adicional
					Datos de mantenimiento filtro de partículas diésel
					Datos de mantenimiento transmisión
					Datos de mantenimiento eje delantero
					Datos de mantenimiento eje trasero 1
					Datos de mantenimiento eje trasero 2
					Datos de mantenimiento inspección eje delantero
					Datos de mantenimiento filtro de aire
					Datos de mantenimiento motor
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 1
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 2
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 3
					Datos de mantenimiento acoplamiento retardador turbo
					Datos de mantenimiento universal
					Datos de mantenimiento caja de transferencia
Unimog U423 desde año de modelo 2014	Sistema de mantenimiento MS				Datos de mantenimiento frenos eje delantero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje delantero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 1
					Datos de mantenimiento frenos eje trasero 2
					Datos de mantenimiento frenos eje adicional
					Datos de mantenimiento filtro de partículas diésel
					Datos de mantenimiento transmisión
					Datos de mantenimiento eje delantero
					Datos de mantenimiento eje trasero 1
					Datos de mantenimiento eje trasero 2
					Datos de mantenimiento inspección eje delantero
					Datos de mantenimiento filtro de aire
					Datos de mantenimiento motor
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 1
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 2
					Datos de mantenimiento mando auxiliar 3
					Datos de mantenimiento acoplamiento retardador turbo

					Datos de mantenimiento universal
					Datos de mantenimiento caja de transferencia
					Datos de mantenimiento tiempo

**Scania**

Todos desde año de modelo 2006

Sistema electrónico del motor

Establecimiento de comunicación mejorado

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH. Reservados todos los derechos.