

Gyártó	Domain	Vezérlőkészülék	Alap	Karbantartás	Javítás
Audi					
A1 (8X)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
A1 (GB)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Ellenőrzés visszaállítása	
				Olajcsere-intervallum visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőkék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése		
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Információelektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése		
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Vész hívás modul		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése		
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése		
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése		
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése		
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Útas ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése			
Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése			
Be/állófűtés		FC olvasása és törlése			
Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése			
A3 (8V)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőkék visszahúzása	
				Akkumulátor betanítása	
A4 (8K)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
A4 (8W)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				LED mátrix alapbeállítás	
				Rögzítőkék visszahúzása	
				Akkumulátor betanítása	
A5 (8T)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
A5 (F5)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőkék visszahúzása	
				Ellenőrzés visszaállítása	
				Olajcsere-intervallum visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése		
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőkék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése		

	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése	
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése	
	Információelektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése	
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése	
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése	
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése	
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Járművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése	
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése	
A6 (4G)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				LED mátrix alapbeállítás
				Akkumulátor betanítása
A6 (F2)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
				Ellenőrzés visszaállítása
				Olajcsere-intervallum visszaállítása
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése	
	Működtető, testregzés		FC olvasása és törlése	
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése	
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése	
	Fék / rögzítőfék		FC olvasása és törlése	
	Távolság szabályozás		FC olvasása és törlése	
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése	
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése	
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése	
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése	
	Információelektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése	
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése	
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése	
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése	
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Járművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése	
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése	

A7 (4G)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
A7 (F2)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőkék visszahúzása
				Ellenőrzés visszaállítása
				Olajcsere-intervallum visszaállítása
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése	
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése	
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése	
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése	
	Fék / rögzítőkék		FC olvasása és törlése	
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése	
	Parkolásegéd		FC olvasása és törlése	
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése	
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése	
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése	
	Információelektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése	
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése	
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése	
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése	
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése	
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése	
A8 (4H)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Akkumulátor betanítása
A8 (F8)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőkék visszahúzása
				Ellenőrzés visszaállítása
				Olajcsere-intervallum visszaállítása
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése	
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése	
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése	
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése	
	Fék / rögzítőkék		FC olvasása és törlése	
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése	
	Parkolásegéd		FC olvasása és törlése	
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése	
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése	
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése	
	Információelektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése	
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése	

	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése		
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése		
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése		
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése		
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése		
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése		
Q2 (GA)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
					Rögzítőfék visszahúzása
Q3 (8U)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
					Rögzítőfék visszahúzása
Q3 (F3)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
					Rögzítőfék visszahúzása
					Ellenőrzés visszaállítása
					Olajcsere-intervallum visszaállítása
Q5 (8R)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
					Rögzítőfék visszahúzása
Q5 (FY)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
					Rögzítőfék visszahúzása
					Ellenőrzés visszaállítása
					Olajcsere-intervallum visszaállítása
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése		
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőfék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése		
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése		
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése		
	Információelektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése		
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése		
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése		
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése		
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése		
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése		
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése		
Q7 (4L)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Q7 (4M)	TOP-funkciók	UDS			Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
					Rögzítőfék visszahúzása
					Akkumulátor betanítása

R8 (4S)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
				Akkumulátor betanítása	
TT (8S)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
BMW					
1er (F20/F21)	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_20	FC olvasása és törlése		
2er (F22/F23/F87)	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_20	FC olvasása és törlése		
2er Active Tourer / Grand Tourer (F45/F46)	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_20	FC olvasása és törlése		
3er (F30/F31/F34/F35/F80)	Tető funkcióközpont	FZD_F15	Mért értékek		
			FC olvasása és törlése		
3er (G20/G21)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése		
	Akkumulátortöltő kezelés		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Combox		FC olvasása és törlése		
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése		
	Elektromos hajtómódul		FC olvasása és törlése		
	Fahrer-Assistenz-System		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése		
	Tető funkcióközpont		FC olvasása és törlése		
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése		
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika	D83BX7C0	FC olvasása és törlése		
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése		
	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése		
4er (F32/F33/F36/F82/F83)	Tető funkcióközpont	FZD_F15	Mért értékek		
			FC olvasása és törlése		
5er (F07/F10/F11)	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_10	FC olvasása és törlése		
5er (G30/G31)	Motorelektronika	D83BX7C0	FC olvasása és törlése		
6er (F06/F12/F13)	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_10	FC olvasása és törlése		
6er (G32)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Combox		FC olvasása és törlése		
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése		
	Fahrer-Assistenz-System		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése		
	Tető funkcióközpont		FC olvasása és törlése		
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Hajtóműelektronika		FC olvasása és törlése		
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése		
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	2. motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése		

	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop-kapcsolóközpont		FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése		
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése		
7er (G11/G12)	Motorelektronika	D83BX7C0	FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika	FLM01_L	FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika	FLM01_R	FC olvasása és törlése		
8er (G14/G15/G16)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása	
X3 (G01)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése		
	Akkumulátortöltő kezelés		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Combox		FC olvasása és törlése		
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése		
	Elektromos hajtómodul		FC olvasása és törlése		
	Fahrer-Assistenz-System		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése		
	Tető funkcióközpont		FC olvasása és törlése		
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése		
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika	D83BX7C0	FC olvasása és törlése		
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése		
	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése		
X4 (G02)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Combox		FC olvasása és törlése		
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése		
	Fahrer-Assistenz-System		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése		
	Tető funkcióközpont		FC olvasása és törlése		
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése		
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése		
	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése		
X5 (G05)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése		

	Akkumulátortöltő kezelés		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Combox		FC olvasása és törlése	
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése	
	Elektromos hajtómodul		FC olvasása és törlése	
	Fahrer-Assistenz-System		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése	
	Tető funkcióközpont		FC olvasása és törlése	
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése	
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika	D83BX7C0	FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	
	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése	
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése	
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése	
X7 (G07)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Combox		FC olvasása és törlése	
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése	
	Vezetéstámogató rendszer		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése	
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Hajtóműelektronika		FC olvasása és törlése	
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése	
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	
	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése	
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése	
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése	
Z4 (G29)	Modellválaszték hozzáadva			CBS szerviz visszaállítása
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Audio erősítő		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Combox		FC olvasása és törlése	
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Elektromos üzemanyagszivattyú		FC olvasása és törlése	
	Fahrer-Assistenz-System		FC olvasása és törlése	
	Távolsági fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése	
	Tető funkcióközpont		FC olvasása és törlése	
	Sebességváltó kapcsoló		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Karosserielektronik		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Többtengelyes érzékelőmodul		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer / rádió		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	

	Panoráma kamera / tolatókamera		FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Biztonsági rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi kezelőegység		FC olvasása és törlése		
i3 (I01)	Bal oldali fényszóróelektronika	FLE_L	FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika	FLE_R	FC olvasása és törlése		
i8 (I12)	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_15	FC olvasása és törlése		
	Bal oldali fényszóróelektronika	FLE_L	FC olvasása és törlése		
	Jobb oldali fényszóróelektronika	FLE_R	FC olvasása és törlése		
Dacia					
Dokker	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése		
		SID-310	Mért értékek		
		EMS-3155			
		EMS-3160			
Duster 1	Váltómű elektronika	11578	FC olvasása és törlése		
		11542	Mért értékek		
	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Duster 2	Váltómű elektronika	11578	FC olvasása és törlése		
		11542	Mért értékek		
	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése		
		SID-310	Mért értékek		
		EMS-3155			
		EMS-3160			
		MDG1			
Logan 2	Váltómű elektronika	11542	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Lodgy	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése		
		SID-310	Mért értékek		
		EMS-3155			
		EMS-3160			
		MDG1			
Sandero 2	Váltómű elektronika	11542	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Ford					
Általában	Légzsák elektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Négykerék elektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Pótkocsik elektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Audio / rádió	Modellválaszték hozzáadva			
	Audiomodul C	Modellválaszték hozzáadva			
	Jobb első ajtóelektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Fékelektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Digitális műholdjelvevő	Modellválaszték hozzáadva			
	Digitális audiojelmodul	Modellválaszték hozzáadva			
	Parkolássegéd	Modellválaszték hozzáadva			
	Menetdinamika, vezérlőkészülék	Modellválaszték hozzáadva			
	Bal első ajtóelektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Távvezérlés	Modellválaszték hozzáadva			
	Elülső vezérléskijelző	Modellválaszték hozzáadva			
	Sebességszabályozó berendezés	Modellválaszték hozzáadva			
	Váltómű elektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Karosszéria elektronika 'B'	Modellválaszték hozzáadva			
	Légkondicionáló	Modellválaszték hozzáadva			

	Hátsó légkondicionáló	Modellválaszték hozzáadva			
	Kombinált műszer	Modellválaszték hozzáadva			
	Hűtővíz-fűtőmodul	Modellválaszték hozzáadva			
	Kormányzási szög érzékelő	Modellválaszték hozzáadva			
	Motorelektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Többfunkciós kormánykerék	Modellválaszték hozzáadva			
	Üzenetközpont	Modellválaszték hozzáadva			
	Abronsnyomás felügyelet	Modellválaszték hozzáadva			
	'A' fényszóróelektronika	Modellválaszték hozzáadva			
	Szórakoztatás interfész modul	Modellválaszték hozzáadva			
	Első kezelőegység interfész modul	Modellválaszték hozzáadva			
	Szervokormány	Modellválaszték hozzáadva			
	Indítás-leállítás rendszer	Modellválaszték hozzáadva			
	Bal oldali holttérasszisztens	Modellválaszték hozzáadva			
	Jobb oldali holttérasszisztens	Modellválaszték hozzáadva			
	Központi elektronika	Modellválaszték hozzáadva			
Hyundai					
Accent (RB)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése		
Elantra (MD)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Parkolásegéd		FC olvasása és törlése		
	Kézfék		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése		
	Fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése		
Santa Fe (DM)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kézfék		FC olvasása és törlése		
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése		
	Parkolásegéd		FC olvasása és törlése		
	Fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése		
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
i10 (PA)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
i10 (IA)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Szervokormány		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése		

	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
i20 (PB)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
i20 (IB)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
i20 (GB)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése	
ix20 (JC)	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
i30 (GD)	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika	GTGD	FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
Szervokormány		FC olvasása és törlése		
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése		
i30 (PD)	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése	
	Kézfék		FC olvasása és törlése	
	Fényszóró elektronika		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
Szervokormány		FC olvasása és törlése		
Gateway		FC olvasása és törlése		
Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
Többfunkciós kamera		FC olvasása és törlése		
Kézfék		FC olvasása és törlése		
Tolatókamera		FC olvasása és törlése		
i40 (VF)	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kézfék		FC olvasása és törlése	
Szervokormány		FC olvasása és törlése		
Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése		
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése	

ix35 (EL/LM)	Fényszóró elektronika TOP-funkciók		FC olvasása és törlése	Szervizvisszaállítási útmutató 2014-től	
Tucson (TL/TLe)	TOP-funkciók Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer Központi elektronika Kombinált műszer		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése	Szervizvisszaállítási útmutató	
Veloster (FS)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató	
Kia					
Picanto (TA)	Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Központi elektronika		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése		
Picanto (JA)	Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Központi elektronika Kombinált műszer		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése		
Rio (UB)	Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Központi elektronika		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése		
Rio (QBR)	Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Központi elektronika		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése		
Rio (YB)	Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Központi elektronika Kombinált műszer		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése		
Rio (SC)	Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Központi elektronika Kombinált műszer		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése		
Ceed (JD)	TOP-funkciók Motorelektronika Váltómű elektronika Fékelektronika Légzsák elektronika Klímaelektronika Szervokormány Abroncsnyomás ellenőrzés Parkolássegéd Kézifék Fényszóró elektronika Központi elektronika		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése	Szervizvisszaállítási útmutató	
Soul (PS)	TOP-funkciók Légzsák elektronika Fékelektronika Karosserieelektronik		FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése FC olvasása és törlése	Szervizvisszaállítási útmutató	

			Mért értékek	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Kézfék		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése	
	Kulcs nélküli hozzáférési rendszer		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
Soul EV (PS)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Akkumulátor elektronika		FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	DC/DC átalakító		FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Elektromos hajtómotor		FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Nagyfeszültségű töltőelektronika		FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Karosszéria-elektronika		FC olvasása és törlése	
			Mért értékek	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Kézfék		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése	
	Kulcs nélküli hozzáférési rendszer		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
Niro	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Vészfékrásegítőt		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Gateway		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kábelnélküli töltőberendezés		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Többfunkciós kamera		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera		FC olvasása és törlése	
	Kulcs nélküli indítórendszer		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Üléselektronika		FC olvasása és törlése	
	Bal oldali holtterfigyelő		FC olvasása és törlése	
	Jobb oldali holtterfigyelő		FC olvasása és törlése	
	Utasoldali ajtómodul		FC olvasása és törlése	
	Vezetőoldali ajtómodul		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
Sportage (SL/SLE)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
Sportage (QL/QLE)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera		FC olvasása és törlése	
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése	
	Vészfékezés-asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Bal oldali holtterfigyelő		FC olvasása és törlése	
	Jobb oldali holtterfigyelő		FC olvasása és törlése	
	Kábelnélküli töltőberendezés		FC olvasása és törlése	
Sorento (UM)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	

	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
Optima (JF)	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás ellenőrzés		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
Mercedes				
C-Klasse (W205)	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Többfunkciós kamera	MMPC213	FC olvasása és törlése	Többfunkciós kamera kalibrálása
		MMPC222	Mért értékek	
		SMPC213		
		SMPC222		
E-Klasse (W213)	Többfunkciós kamera	MMPC213	FC olvasása és törlése	Többfunkciós kamera kalibrálása
		MMPC222	Mért értékek	
		SMPC213		
		SMPC222		
MINI				
Mini Generation 3 (F54/F55/F56/F57)	Parkolássegéd	PMA_15	Mért értékek	Kameraalapú vezetéstámogató rendszerek kalibrálása
	Fahrer-Assistenz-System	KAFAS20	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
	Navigációs rendszer / rádió	CIC	Mért értékek	
		NBTEVO	FC olvasása és törlése	
		ENTRY		
	Audio-erősítő	AMPHHB20	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
	Bal oldali fényszóróelektronika	FLE_L	FC olvasása és törlése	
	Jobb oldali fényszóróelektronika	FLE_R	FC olvasása és törlése	
	Tető funkcióközpont	FZD_F15	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
	Combox	TCB1	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
	Különleges felszereltségi rendszer	SAS_I1	FC olvasása és törlése	
	Panoráma kamera / tolatókamera	ICAM_F15	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_15	Mért értékek	
		PMA_20	FC olvasása és törlése	
Countrymen (F60)	Panoráma kamera / tolatókamera	ICAM_F15	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
	Parkolás / parkolási manőverezés asszisztens	PMA_15	Mért értékek	
			FC olvasása és törlése	
		PMA_20	FC olvasása és törlése	
Mitsubishi FUSO				
Canter TF	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Légzsák elektronika	SRS01TF_App0103	FC olvasása és törlése	
		SRS01TF_App0104		
	Visszagurulásgátló	EZGO01TF_App0001	FC olvasása és törlése	
		EZGO01TF_App0002		
		EZGO01TF_App0003		
	Fékelektronika	ABS_EBS01TF_0400	FC olvasása és törlése	
		ABS_EBS01TF_0401		
		ABS_EBS01TF_0420		
		ABS_EBS01TF_0440		
		ABS_EBS01TF_0460		
		ABS_EBS01TF_0480		
		ABS_EBS01TF_0481		
		ABS_EBS01TF_0482		
	Vezetéstámogató rendszer	VRDU02T_App0101	FC olvasása és törlése	
		VRDU02T_App0102		
		VRDU02T_App0103		
		VRDU02T_App0106		
		VRDU02T_App0108		
		VRDU02T_App0201		

		VRDU02T_App0202		
		VRDU02T_App0203		
		VRDU02T_Boot_0101		
Váltómű elektronika		TCM01TF_App0001	FC olvasása és törlése	
		TCM01TF_App0002		
		TCM01TF_App0004		
		TCM01TF_App0005		
		TCM01TF_App0006		
		TCM01TF_App0007		
		TCM01TF_App0008		
		TCM01TF_App0009		
		TCM01TF_App0010		
Klímaelektronika		HVAC01TF_App_0302	FC olvasása és törlése	
		HVAC01TF_App_0303		
Kombinált műszer		ICUC01TF_App_0001	FC olvasása és törlése	
Világítási távolság szabályozás		HLAL01TF_App0000_C1_Sample	FC olvasása és törlése	
Motorelektronika		EEC_App0200	FC olvasása és törlése	
		EEC_App0201		
		EEC_App0202		
		EEC_App0205		
		EEC_App0206		
		EEC_App0207		
		EEC_App0208		
		EEC_App020A		
		EEC_App020D		
		EEC_App020E		
		EEC_App020F		
		EEC_App0210		
		EEC_App0212		
		EEC_App0213		
		EEC_App0214		
		EEC_App0215		
		EEC_App0216		
		EEC_App0217		
		EEC_App0218		
		EEC_App0219		
		EEC_App021A		
		EEC_App021B		
		EEC_App021C		
		EEC_App021D		
		EEC_App021F		
		EEC_App0220		
		EEC_App0221		
		EEC_App0225		
		EEC_App0226		
		EEC_App0227		
		EEC_App0228		
		EEC_App0229		
		EEC_App022A		
		EEC_App022B		
		EEC_App0230		
		EEC_App0231		
		EEC_App0232		
Többfunkciós kamera		MPC01T_App_0006	FC olvasása és törlése	
		MPC01T_App_0007		
		MPC01T_Boot_0000		
Radarérzékelő		RDF02T_App_0101	FC olvasása és törlése	
		RDF02T_App_0102		
		RDF02T_App_0202		
		RDF02T_App_0203		
		RDF02T_Boot_0101		
		RDF02T_Boot_0201		
Start/Stop rendszer		ISS_MSSASsteuergeraet_App0001	FC olvasása és törlése	
		ISS_MSSASsteuergeraet_App0002		
Biztonsági rendszer		IMMO01TF_App0001	FC olvasása és törlése	
		IMMO01TF_Boot_0001		
Központi elektronika		SSAM01TF_App_001	FC olvasása és törlése	
		SSAM01TF_App_0501		
		SSAM01TF_App_0502		
		SSAM01TF_App_0503		
		SSAM01TF_Boot_0001		
Canter TF ECO	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Légzsák elektronika	SRS01TF_App0103	FC olvasása és törlése	
		SRS01TF_App0104		

Visszagurulásgátló	EZGO01TF_App0001	FC olvasása és törlése
	EZGO01TF_App0002	
	EZGO01TF_App0003	
Fékelektronika	ABS_EBS01TF_0400	FC olvasása és törlése
	ABS_EBS01TF_0401	
	ABS_EBS01TF_0420	
	ABS_EBS01TF_0440	
	ABS_EBS01TF_0460	
	ABS_EBS01TF_0480	
	ABS_EBS01TF_0481	
	ABS_EBS01TF_0482	
Vezetéstámogató rendszer	VRDU02T_App0101	FC olvasása és törlése
	VRDU02T_App0102	
	VRDU02T_App0103	
	VRDU02T_App0106	
	VRDU02T_App0108	
	VRDU02T_App0201	
	VRDU02T_App0202	
	VRDU02T_App0203	
	VRDU02T_Boot_0101	
Váltómű elektronika	TCM01TF_App0001	FC olvasása és törlése
	TCM01TF_App0002	
	TCM01TF_App0004	
	TCM01TF_App0005	
	TCM01TF_App0006	
	TCM01TF_App0007	
	TCM01TF_App0008	
	TCM01TF_App0009	
	TCM01TF_App0010	
Klímaelektronika	HVAC01TF_App_0302	FC olvasása és törlése
	HVAC01TF_App_0303	
Kombinált műszer	ICUC01TF_App_0001	FC olvasása és törlése
Világítási távolság szabályozás	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	FC olvasása és törlése
Motorelektronika	EEC_App0200	FC olvasása és törlése
	EEC_App0201	
	EEC_App0202	
	EEC_App0205	
	EEC_App0206	
	EEC_App0207	
	EEC_App0208	
	EEC_App020A	
	EEC_App020D	
	EEC_App020E	
	EEC_App020F	
	EEC_App0210	
	EEC_App0212	
	EEC_App0213	
	EEC_App0214	
	EEC_App0215	
	EEC_App0216	
	EEC_App0217	
	EEC_App0218	
	EEC_App0219	
	EEC_App021A	
	EEC_App021B	
	EEC_App021C	
	EEC_App021D	
	EEC_App021F	
	EEC_App0220	
	EEC_App0221	
	EEC_App0225	
	EEC_App0226	
	EEC_App0227	
	EEC_App0228	
	EEC_App0229	
	EEC_App022A	
EEC_App022B		
EEC_App0230		
EEC_App0231		
EEC_App0232		
Többfunkciós kamera	MPC01T_App_0006	FC olvasása és törlése
	MPC01T_App_0007	
	MPC01T_Boot_0000	
Radarérzékelő	RDF02T_App_0101	FC olvasása és törlése
	RDF02T_App_0102	
	RDF02T_App_0202	

		RDF02T_App_0203			
		RDF02T_Boot_0101			
		RDF02T_Boot_0201			
	Start/Stop rendszer	ISS_MSSASsteuergeraet_App0001	FC olvasása és törlése		
		ISS_MSSASsteuergeraet_App0002			
	Biztonsági rendszer	IMMO01TF_App0001	FC olvasása és törlése		
		IMMO01TF_Boot_0001			
	Központi elektronika	SSAM01TF_App_001	FC olvasása és törlése		
		SSAM01TF_App_0501			
		SSAM01TF_App_0502			
		SSAM01TF_App_0503			
		SSAM01TF_Boot_0001			
Opel					
Astra J	Klímaelektronika	105	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Légzsák elektronika	103	FC olvasása és törlése		
		108	Mért értékek		
		109			
	Pótkocsi elektronika	20	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Astra H	Farmodul	503	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Astra K	Motorelektronika	2923	FC olvasása és törlése		
		3FA0	Mért értékek		
		3F09			
	Kormányzár	601	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Parkolórendszer	1102	FC olvasása és törlése		
		1201	Mért értékek		
	Központi elektronika	19	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Adam	Rádióelektronika	1102	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Corsa E	Motorelektronika	2154	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Karl	Motorelektronika	3D04	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Fékelektronika	3D82	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Szervokormány	0D04	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Mokka A	Motorelektronika	2121	FC olvasása és törlése		
		2100000	Mért értékek		
	Rádióelektronika	227	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Meriva B	Fényszóró elektronika	310	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Világítási távolság szabályozás	701	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Insignia A	Szervokormány	29	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Parkolórendszer	205	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Insignia B	Motorelektronika	370A	FC olvasása és törlése		
		3705	Mért értékek		
	Kombinált műszer	0D1B	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Ember-gép interfész	FFFF	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
	Adat gateway	101	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Zafira B	Farmodul	503	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Zafira C	Farmodul	050D	FC olvasása és törlése		
			Mért értékek		
Porsche					
Cayenne (536)	Modellválaszték hozzáadva				
	Távolságelektronika		FC olvasása és törlése		
	Motorbakok		FC olvasása és törlése		
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testregzés		FC olvasása és törlése		
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsik elektronika		FC olvasása és törlése		
	Fékelektronika		FC olvasása és törlése		

	Elülső elektronika		FC olvasása és törlése	
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése	
	Head-up kijelző		FC olvasása és törlése	
	Hátsó ajtó elektronika		FC olvasása és törlése	
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése	
	Töltőelektronika		FC olvasása és törlése	
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Éjjellátó rendszer		FC olvasása és törlése	
	Abronsnyomás-ellenőrző rendszer		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera		FC olvasása és törlése	
	Szervokormány		FC olvasása és törlése	
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése	
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése	
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Állófűtés		FC olvasása és törlése	
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Bal első ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Jobb első ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Választókar modul		FC olvasása és törlése	
	Központi elektronika		FC olvasása és törlése	
Renault				
Megane 4	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Fékelektronika	11312	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Légzsák elektronika	11589 11292	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Váltómű elektronika	11471 11470 11424 11542	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Kombinált műszer	11556 11570 11562 11305 11571	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Klímaelektronika	11297	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Motorelektronika	EDC17-C84 SID310 EMS-3155 EMS-3160 M5PT MDG1 ME17 M5M	FC olvasása és törlése Mért értékek FC olvasása és törlése Mért értékek FC olvasása és törlése Mért értékek FC olvasása és törlése Mért értékek FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Telematika	11237 11509 11549 11550 11569	FC olvasása és törlése Mért értékek	
Megane 4 R.S.	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Motorelektronika	Alle	FC olvasása és törlése Mért értékek	
Espace 5	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató
	Fékelektronika	11312	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Légzsák elektronika	11589 11292	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Kombinált műszer	11556 11570 11562 11305 11571	FC olvasása és törlése Mért értékek	
	Klímaelektronika	11297	FC olvasása és törlése Mért értékek	

	Motorelektronika	M5PT	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		MDG1	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		M5M	FC olvasása és törlése Mért értékek			
	Telematika	11237	FC olvasása és törlése			
		11509	Mért értékek			
		11549				
		11550				
	11569					
Talisman	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató		
	Fékelektronika	11312	FC olvasása és törlése Mért értékek			
	Légzsák elektronika	11589	FC olvasása és törlése			
		11292	Mért értékek			
	Váltómű elektronika	11471	FC olvasása és törlése			
		11470	Mért értékek			
		11424				
	Kombinált műszer	11556	FC olvasása és törlése			
		11570	Mért értékek			
		11562				
		11305				
		11571				
	Klímaelektronika	11297	FC olvasása és törlése Mért értékek			
	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		EMS-3160	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		M5PT	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		ME17	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		M5M	FC olvasása és törlése Mért értékek			
	Telematika	11237	FC olvasása és törlése			
		11509	Mért értékek			
		11549				
		11550				
		11569				
	Scenic 4	TOP-funkciók				Szervizvisszaállítási útmutató
Fékelektronika		11312	FC olvasása és törlése Mért értékek			
Légzsák elektronika		11589	FC olvasása és törlése			
		11292	Mért értékek			
Váltómű elektronika		11471	FC olvasása és törlése			
		11470	Mért értékek			
Kombinált műszer		11556	FC olvasása és törlése			
		11570	Mért értékek			
		11562				
		11305				
		11571				
Klímaelektronika		11297	FC olvasása és törlése Mért értékek			
Motorelektronika		SID310	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		EMS-3155	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		EMS-3160	FC olvasása és törlése Mért értékek			
		MDG1	FC olvasása és törlése Mért értékek			
Telematika		11237	FC olvasása és törlése			
		11509	Mért értékek			
		11549				
		11550				
		11569				
Kadjar		TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató	
		Légzsák elektronika	11589	FC olvasása és törlése		
			11292	Mért értékek		
		Váltómű elektronika	11470	FC olvasása és törlése		
	11424		Mért értékek			
	Kombinált műszer	11556	FC olvasása és törlése			
		11570	Mért értékek			
		11562				
		11305				

		11571			
	Klímaelektronika	11297	FC olvasása és törlése Mért értékek		
	Motorelektronika	EDC17-C84	FC olvasása és törlése Mért értékek		
			SID310	FC olvasása és törlése Mért értékek	
		EMS-3155	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		EMS-3160	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		MDG1	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		M5M	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		Telematika	11237	FC olvasása és törlése Mért értékek	
		11509			
		11549			
		11550			
	11569				
Koleos 2	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató	
	Légszák elektronika	11589	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		11292			
	Kombinált műszer	11556	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		11570			
		11562			
		11305			
		11571			
	Klímaelektronika	11297	FC olvasása és törlése Mért értékek		
	Motorelektronika	MDG1	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		M5M	FC olvasása és törlése Mért értékek		
	Telematika	11237	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		11509			
		11549			
		11550			
		11569			
Trafic 3	Váltómű elektronika	11471	FC olvasása és törlése Mért értékek		
Captur	Váltómű elektronika	11424	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		11542			
		11578			
	Motorelektronika	SID310	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		EMS-3155	FC olvasása és törlése Mért értékek		
Clio 4	Motorelektronika	SID310	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		EMS-3155	FC olvasása és törlése Mért értékek		
		MDG1	FC olvasása és törlése Mért értékek		
Megane 3	Motorelektronika	EMS-3155	FC olvasása és törlése Mért értékek		
Scenic 3	Motorelektronika	EMS-3155	FC olvasása és törlése Mért értékek		
Scenic 4	TOP-funkciók			Szervizvisszaállítási útmutató	
Seat					
Alhambra (7N)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
Arona (KJ)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
Ateca (5FP)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
Ibiza (6J)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
Ibiza (6P)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Akkumulátor betanítása	
Ibiza (6F)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
Leon (5F)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	

				Rögzítőkék visszahúzása Akkumulátor betanítása	
Tarraco (KN)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőkék visszahúzása Ellenőrzés visszaállítása Olajcsere-intervallum visszaállítása	
	Légszák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése		
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőkék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolásegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése		
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése		
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése		
	Információelektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése		
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése		
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése		
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése		
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése		
	Sávváltás-asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Utas ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése		
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése		
Skoda					
Fabia II	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
Fabia III	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Akkumulátor betanítása	
Kamiq I	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőkék visszahúzása Ellenőrzés visszaállítása Olajcsere-intervallum visszaállítása	
	Légszák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrengés		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőkék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolásegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Heckdeckelelektronika		FC olvasása és törlése		
	Információelektronika		FC olvasása és törlése		
	Hozzáférés-indítás jogosultság interfész		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése		

	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése	
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése	
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése	
	Speciális funkció		FC olvasása és törlése	
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése	
	Sávváltás-asszisztens		FC olvasása és törlése	
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése	
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése	
Karoq (NU)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
Kodiaq (NS)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Octavia 2 (1Z)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Octavia 3 (5E)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
				Akkumulátor betanítása
Rapid (NA)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Akkumulátor betanítása
Superb (3T)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Superb (3V)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
Yeti (5L)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
VW				
Amarok (2H)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Arteon	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
T6 (SG)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
Caddy (SB)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
Golf 6 (1K)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Golf Plus (1K)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Golf 7 (AU)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
				Akkumulátor betanítása
Golf Sportsvan (AU)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
				Akkumulátor betanítása
Jetta (162)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Passat (3G)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				LED mátrix alapbeállítás
				Akkumulátor betanítása
Passat CC	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Phaeton (3D)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Polo (6C)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Akkumulátor betanítása
Polo (AW)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
Scirocco (13)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
Sharan (7N)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Rögzítőfék visszahúzása
T-Cross (C1)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás
				Ellenőrzés visszaállítása

				Olajcsere-intervallum visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrezgés		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőfék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése		
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Információelektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése		
	Világítási távolság szabályozás		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése		
	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése		
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése		
	Ülésállítás, vezetőoldal		FC olvasása és törlése		
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése		
	Sáv váltás-asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Utás ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése		
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése		
Tiguan (5N)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
Tiguan (AD)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
Touareg (7P)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
Touareg (CR)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
				Ellenőrzés visszaállítása	
				Olajcsere-intervallum visszaállítása	
	Légzsák elektronika		FC olvasása és törlése		
	Működtető, külső zaj		FC olvasása és törlése		
	Működtető, testrezgés		FC olvasása és törlése		
	Négykerék elektronika		FC olvasása és törlése		
	Pótkocsivezérlő készülék		FC olvasása és törlése		
	Fék / rögzítőfék		FC olvasása és törlése		
	Távolságszabályozás		FC olvasása és törlése		
	Parkolássegéd		FC olvasása és törlése		
	Elektromos tetőműködtetés		FC olvasása és törlése		
	elektromos hajtás		FC olvasása és törlése		
	Elektronikus központi elektronika		FC olvasása és törlése		
	Távolsági fényszóró asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Első szenzorika, vezetéssegítő rendszerek		FC olvasása és törlése		
	Gateway		FC olvasása és törlése		
	Váltómű elektronika		FC olvasása és törlése		
	Head up kijelző		FC olvasása és törlése		
	Heckdeckelelektronik		FC olvasása és törlése		
	Információelektronika		FC olvasása és törlése		
	Klímaelektronika		FC olvasása és törlése		
	Kombinált műszer		FC olvasása és törlése		
	Kormány segédrendszer		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop elektronika		FC olvasása és törlése		
	Kormányoszlop zár		FC olvasása és törlése		
	Motorelektronika		FC olvasása és törlése		
	Vészhívás modul		FC olvasása és törlése		
	Kerék-lengéscsillapító elektronika		FC olvasása és törlése		

	Abronsnyomás felügyelet		FC olvasása és törlése		
	Tolatókamera rendszer		FC olvasása és törlése		
	Ülésállítási, vezetőoldal		FC olvasása és törlése		
	Hangrendszer		FC olvasása és törlése		
	Sávváltás-asszisztens		FC olvasása és törlése		
	Utastájékelektronika		FC olvasása és törlése		
	Játművezető ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Bal hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	Jobb hátsó ajtóelektronika		FC olvasása és törlése		
	TV-vevő		FC olvasása és törlése		
	Be/állófűtés		FC olvasása és törlése		
	Hozzáférés és indítási jogosultság		FC olvasása és törlése		
Touran (1T)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
Touran (5T)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				LED mátrix alapbeállítás	
T-Roc (A1)	TOP-funkciók	UDS		Xenon/LED fényszóró alapbeállítás	
				Rögzítőfék visszahúzása	
Wabco					
	E-sorozat	Modellválaszték hozzáadva			

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH, minden jog fenntartva.