

Fabrikant	Domein	Besturingstoestel	Basis	Onderhoud	Reparatie
<b>AUDI</b>					
A4 (8K)	Gecombineerd instrument			Service-interval resetten Olieverversing terugzetten	
	Motorelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airbagelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
A4 (8W)	Gecombineerd instrument			Service-interval resetten Olieverversing terugzetten	
A5 (8T)	Motorelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airbagelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Q2	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten Olieverversing terugzetten Regeneratie dieseldeeltjesfilter Eerste inloop-aircocompressor	Uitlaatgasretourklep Smoorklep programmeren Handrem kalibreren
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Stuurbekrachting		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurelektronica linksvoor		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurelektronica rechtsvoor		FC lezen en wissen Meetwaarden		
Q5 (8R)	Motorelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airbagelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Remelektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica	UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Q7 (4M)	Gecombineerd instrument			Service-interval resetten Olieverversing terugzetten	
<b>BMW</b>					
1er F20/F21	Audioversterker	AMPHHB20	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica links	FLE02_L	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica rechts	FLE02_R	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Navigatiesysteem / radio	ENTRYNAV	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Camergebaseerde bestuurder-assistentiesystemen	KAFAS20	FC lezen en wissen Meetwaarden		Camera kalibreren
2er F22/F23/F87	Audioversterker	AMPHHB20	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica links	FLE02_L	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica rechts	FLE02_R	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Navigatiesysteem / radio	ENTRYNAV	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen		

	Cameragebaseerde bestuurder-assistentiesystemen	KAFAS20	Meetwaarden FC lezen en wissen Meetwaarden		Camera kalibreren	
2er F45/F46	Audioversterker	AMPHHB20	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Koplampelektronica links	FLE02_L	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Navigatiesysteem / radio	ENTRYNAV	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Koplampelektronica rechts	FLE02_R	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Cameragebaseerde bestuurder-assistentiesystemen	KAFAS20	FC lezen en wissen Meetwaarden			Camera kalibreren
3er E90/E91	Verdeelbak	VGSG90		Olieservice uitvoeren	Transmissie vervanging Vervanging classificatieweerstand Vervanging actuator	
3er F30/F31/F35/F80	Audioversterker	AMPHHB20	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Koplampelektronica links	FLE02_L	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Koplampelektronica rechts	FLE02_R	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Navigatiesysteem / radio	ENTRYNAV	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Cameragebaseerde bestuurder-assistentiesystemen	KAFAS20	FC lezen en wissen Meetwaarden			Camera kalibreren
4er F32/F33/F36/F82/F83	Audioversterker	AMPHHB20	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Koplampelektronica links	FLE02_L	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Navigatiesysteem / radio	ENTRYNAV	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Koplampelektronica rechts	FLE02_R	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Cameragebaseerde bestuurder-assistentiesystemen	KAFAS20	FC lezen en wissen Meetwaarden			Camera kalibreren
5er F07/F10/F11	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden			
6er F06/F12/F13	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden			
X3 E83	Verdeelbak	VGSG83		Olieservice uitvoeren	Transmissie vervanging Vervanging classificatieweerstand Vervanging actuator	
X5 E70	Verdeelbak	VGSG70		Olieservice uitvoeren	Transmissie vervanging Vervanging classificatieweerstand Vervanging actuator	
X5 F15	Wegrijblokkering	BDC	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Voertuigcentrum dak	FZD_F15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Rondomcamera / achteruitrijcamera	ICAM_F15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden			
X6 E71	Verdeelbak	VGSG70		Olieservice uitvoeren	Transmissie vervanging Vervanging classificatieweerstand Vervanging actuator	
i3 i01	Airbagelektronica	ACSM4I	FC lezen en wissen Meetwaarden	Service-interval resetten		
	Remelektronica	DSC_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden	Initialisatie bandenspanningcontrole		
	Motorelektronica	EDMEI1	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Versnellingschakelaar	GWSI01	FC lezen en wissen Meetwaarden			
	Airco-elektronica	IHX_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden			Insteldelen
	Audioversterker	AMPHHB20	FC lezen en wissen			

	Wegrijblokkering	BDC	Meetwaarden FC lezen en wissen Meetwaarden		Hoogtestand kalibreren Regensensor initialiseren
	Parkeerhulp	PMA_15	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica links	FLE02_L	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica rechts	FLE02_R	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Combox	TCB1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Elektrische aandrijving motorelektronica	EME_I01	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument	KOMB25	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Range Extender digitale motorelektronica	RDME_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Range Extender Elektrische aandrijving motorelektronica	REME_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Servobesturing	EPSI1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Navigatiesysteem / radio	ENTRYNAV	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Acculaadmanagement	LIM_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Aandrijfaccu	SME_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Tankfunctie-elektronica	TFE_I1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Voertuig Sound Generator	VSG_I01	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Voertuigcentrum dak	FZD_F15	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Gateway	ZGW01	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Rondomcamera / achteruitrijcamera	ICAM_F15	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale bedieningseenheid	ZBE6	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Camergebaseerde bestuurder-assistentiesystemen	KAFAS20	FC lezen en wissen Meetwaarden		Camera kalibreren
<b>Ford</b>					
Algemeen	Airbagelektronica		Variantenverzorging		
	Airbag-inzittendenherkenning		Variantenverzorging		
	Aanhangermodule		Variantenverzorging		
	Audio / Radio		Variantenverzorging		
	Audiomodule C		Variantenverzorging		
	Bijrijderdeurmodule		Variantenverzorging		
	Remelektronica		Variantenverzorging		
	DC/DC-omvormer		Variantenverzorging		
	Digitale satellietontvanger		Variantenverzorging		
	Digitale audiosignaalmodule		Variantenverzorging		
	Parkeerhulp		Variantenverzorging		
	Rijdynamica besturingstoestel		Variantenverzorging		
	Bijrijderdeurmodule		Variantenverzorging		
	Afstandsbediening		Variantenverzorging		
	Frontstuurweergave		Variantenverzorging		
	Gateway		Variantenverzorging		
	Snelheidsregeling		Variantenverzorging		
	Transmissiebesturing		Variantenverzorging		
	Camerasysteem achter		Variantenverzorging		
	Camerasysteem voorzijde		Variantenverzorging		
	Gecombineerd instrument		Variantenverzorging		
	Koelwaterverwarmingsmodule		Variantenverzorging		
	Stuurhoeksensormodule		Variantenverzorging		
	Motorelektronica		Variantenverzorging		
	Multifunctioneel wiel		Variantenverzorging		
	Berichtcentrale		Variantenverzorging		
	Parkeerrem		Variantenverzorging		
	Bandenspanningbewaking		Variantenverzorging		
	Koplampbesturing A		Variantenverzorging		
	Interfacemodule entertainment		Variantenverzorging		
	Interfacemodule		Variantenverzorging		
	Servobesturing		Variantenverzorging		
	Taalherkenningsmodule		Variantenverzorging		
	Start/stop-systeem		Variantenverzorging		
	Dodehoekassistent links		Variantenverzorging		
	Dodehoekassistent rechts		Variantenverzorging		
	Centrale elektronica		Variantenverzorging		
<b>Kia</b>					
Soul (PS EV)	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Accubesturingstoestel		FC lezen en wissen MW lezen		Insteldelen
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	DC/DC-omvormer		FC lezen en wissen MW lezen		
	Elektro-aandrijfmodule		FC lezen en wissen MW lezen		Insteldelen
	Hoogspanning-laadelektronica		FC lezen en wissen		

	Carrosserie-elektronica		MW lezen FC lezen en wissen MW lezen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen		
	Sleutelloos startsysteem		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
<b>Mercedes Benz</b>					
GLC X253	Aandrijflijn	CEPC_205	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Accubesturingstoestel	SAM F - LIN: BSN_205 / diag_0003	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Elektrische brandstofpomp	FSCU_205	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	VGSNAG3_00904	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Binnenspiegel	SAM F - LIN: AISP_205 / diag_0001	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airco-elektronica	HVAC 205 Rel_27	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument	IC_222_IC_205_E015	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Mantelbuismodule	SCCM_222_Valeo_I_HIU L_Sample_0x250B	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Bandenspanningcontrole	TPM_222_Variant_00000 2	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Toetsengroep bestuurderszijde	TG_IT_FRS_205 diag_0001	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Touchpad	TPAD205_Series_006_X_ 13_1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurbesturing linksachter	DMRL_222_BR_222_R25 _1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurbesturing rechtsachter	DMRR_222_BR222_R25 1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurbesturing linksvoor	DMFL_222_BR_222_R25 _1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurbesturing rechtsvoor	DMFR_222_BR_222_R25 _1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
GLS X166	Afstandselektronica	ARS310_0015	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airbagelektronica	SRS_176_400A	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeerhulp	PTS_166_4210	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Elektronische contactschakelaar	EZS_166	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Rijwerkelektronica	Airmatic_166_004101	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	VGS40_805	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Riemelektronica rechts	RevGUS VR 166 / diag_0400 Variant D002	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Riemelektronica links	RevGUS VL 166 / diag_0401 Variant D003	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Brandstofpomp	FSCM_212 9E1D03	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Stuurkolomelektronica	MRM_166 0x040A	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	CR60 LS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Mulifunctionele camera	MPC_212 / diag_0011 000017	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeerrem	EFB_246	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Regen-/lichtsensor	RGLS_166 / diag_0006	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Koplampelektronica	HLC_166_000D koplamp links rechts	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurelektronica linksvoor	TSG_VL_246_AEJ13_2_ BR166	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurelektronica rechtsvoor	TSG_VR_246_AEJ13_2_ BR166	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Centrale elektronica voorzijde	SAM_V_246	FC lezen en wissen Meetwaarden		
<b>Nissan</b>					
Leaf ZE0	Airco-elektronica	HVAC-40	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Stroomverdelingsmodule	IPDM-12	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Navara D231	Airco-elektronica	HVAC-40	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Pulsar C13	Motorelektronica	ECM-CB	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Qashqai J11	Motorelektronica	ECM-F1	FC lezen en wissen		

X-Trail T32	Motorelektronica	ECM-F1	Meetwaarden FC lezen en wissen Meetwaarden		
<b>Opel</b>					
Astra K	Radio bedieningseenheid	2909	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	B14XNT LFE 3F06	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Insignia B	Actieve rijveiligheid	201	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Mens-machine-interface	201	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transformator spanningsvoorziening	901	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Audioversterker	020A	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	A17DTR 2F03	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	A17DTR 3604	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	A17DTR 1640	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	A17DTR 3A15	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	B20NFT LTG 0000	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeersysteem	1301	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeersysteem	1601	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Radio	1101	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Radio	601	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Chassis	103	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Chassis	102	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Aanhangerverlichting	401	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Automaat	T56 057A	FC lezen en wissen Meetwaarden			
Meriva B	Gecombineerd instrument	4022	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Mokka	Centrale elektronica	700	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Zafira B	Motorelektronica	A18XEL 3902	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	A18XER 3901	FC lezen en wissen Meetwaarden		
<b>Peugeot</b>					
508 I	Aanhangerschakeleenheid	BSG_2010_RQ	FC lezen en wissen Meetwaarden		Insteldelen
	Audiobedieningseenheid	FMUX UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Acculaadmanagement	BECB_GEN2	FC lezen en wissen Meetwaarden		Accu programmeren
	CD-wisselaar	CDE UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Elektronische sleutel	LCE UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Servobesturing	HPI	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Spanningsstabilisatie	BPGA 2010 UDS	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Matrixweergave gecombineerd instrument	MATT C UDS	FC lezen en wissen		Insteldelen
	Ruitenwisser links	Ruitenwisser UDS MOTE V Bosch ESP 8.1 508			Insteldelen
	Deurelektronica linksvoor	PDPC TNB 2010			Insteldelen
	Gecombineerd instrument	Magneti Marelli 508 UDS			Insteldelen
<b>Seat</b>					
Arona	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten	Uitlaatgasretourklep programmeren
				Olieverversing terugzetten	Smookklep programmeren
				Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Handrem kalibreren
	Aanhangervfunctie		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Frontsensorenrijassistentensystemen		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen			

			Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
Ateca	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten	Uitlaatgasretourklep programmeren
				Olieverversing terugzetten	Smoorklep programmeren
				Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Handrem kalibreren
				Oliekwaliteit instellen	
	Aanhangerfunctie		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Frontsensorenstelsysteem rijassistenten		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
Ibiza (6F)	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten	Uitlaatgasretourklep programmeren
				Olieverversing terugzetten	Smoorklep programmeren
				Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Handrem kalibreren
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
<b>Skoda</b>					
Karoq	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten	Uitlaatgasretourklep programmeren
				Olieverversing terugzetten	Smoorklep programmeren
				Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Handrem kalibreren
				Oliekwaliteit instellen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
Kodiaq	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten	Uitlaatgasretourklep programmeren
				Olieverversing terugzetten	Smoorklep programmeren
				Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Handrem kalibreren
				Oliekwaliteit instellen	
	Achterdekelektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Interface voor toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
Superb (3V)	Motorelektronica	UDS	FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	UDS	FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Airbagelektronica	UDS	FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Remelektronica	UDS	FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Airco-elektronica	UDS	FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
<b>Volkswagen</b>					
Arteon	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten	Uitlaatgasretourklep programmeren
				Olieverversing terugzetten	Smoorklep programmeren
				Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Handrem kalibreren
	Wieldemping		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Deurelektronica linksvoor		FC lezen en wissen		
			Meetwaarden		
	Deurelektronica rechtsvoor		FC lezen en wissen		

	Stuurkolomvergrendeling		Meetwaarden FC lezen en wissen		
	Informatie-elektronica		Meetwaarden FC lezen en wissen		
Passat (3G)	Motorelektronica	UDS	Meetwaarden FC lezen en wissen		
Polo (AW)	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten Olieverversing terugzetten Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Uitlaatgasretourklep programmeren Smoorklep programmeren Handrem kalibreren
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
T-Roc	Alle systemen	UDS	FC lezen en wissen	Service-interval resetten Olieverversing terugzetten Regeneratie dieseldeeltjesfilter	Uitlaatgasretourklep programmeren Smoorklep programmeren Handrem kalibreren
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurelektronica linksvoor		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Deurelektronica rechtsvoor		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Frontsensorenstelsysteem rijassistenten		FC lezen en wissen Meetwaarden		
<b>Mercedes Trucks</b>					
Antos vanaf bouwjaar 2012	MS onderhoudssysteem				Onderhoudsgegevens rem vooras 1 Onderhoudsgegevens rem vooras 2 Onderhoudsgegevens rem achteras 1 Onderhoudsgegevens rem achteras 2 Onderhoudsgegevens rem extra as Onderhoudsgegevens dieseldeeltjesfilter Onderhoudsgegevens transmissie Onderhoudsgegevens vooras  Onderhoudsgegevens achteras 1 Onderhoudsgegevens achteras 2 Onderhoudsgegevens inspectie vooras Onderhoudsgegevens luchtfilter Onderhoudsgegevens motor Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 1 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 2 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 3 Onderhoudsgegevens turbo retarder koppeling Onderhoudsgegevens universeel onderhoud Onderhoudsgegevens Verdeelbak
Arocs vanaf bouwjaar 2012	MS onderhoudssysteem				Onderhoudsgegevens rem vooras 1 Onderhoudsgegevens rem vooras 2 Onderhoudsgegevens rem achteras 1 Onderhoudsgegevens rem achteras 2 Onderhoudsgegevens rem extra as Onderhoudsgegevens dieseldeeltjesfilter Onderhoudsgegevens transmissie Onderhoudsgegevens vooras  Onderhoudsgegevens achteras 1 Onderhoudsgegevens achteras 2 Onderhoudsgegevens inspectie vooras

					Onderhoudsgegevens luchtfiler Onderhoudsgegevens motor Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 1 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 2 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 3 Onderhoudsgegevens turbo retarder koppeling Onderhoudsgegevens universeel onderhoud Onderhoudsgegevens Verdeelbak
Atego 3 vanaf bouwjaar 2012	MS onderhoudsysteem				Onderhoudsgegevens rem vooras 1 Onderhoudsgegevens rem vooras 2 Onderhoudsgegevens rem achteras 1 Onderhoudsgegevens rem achteras 2 Onderhoudsgegevens rem extra as Onderhoudsgegevens dieseldeeltjesfilter Onderhoudsgegevens transmissie Onderhoudsgegevens vooras  Onderhoudsgegevens achteras 1 Onderhoudsgegevens achteras 2 Onderhoudsgegevens inspectie vooras Onderhoudsgegevens luchtfiler Onderhoudsgegevens motor Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 1 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 2 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 3 Onderhoudsgegevens turbo retarder koppeling Onderhoudsgegevens universeel onderhoud Onderhoudsgegevens Verdeelbak
Unimog U423 vanaf bouwjaar 2014	MS onderhoudsysteem				Onderhoudsgegevens rem vooras 1 Onderhoudsgegevens rem vooras 2 Onderhoudsgegevens rem achteras 1 Onderhoudsgegevens rem achteras 2 Onderhoudsgegevens rem extra as Onderhoudsgegevens dieseldeeltjesfilter Onderhoudsgegevens transmissie Onderhoudsgegevens vooras  Onderhoudsgegevens achteras 1 Onderhoudsgegevens achteras 2 Onderhoudsgegevens inspectie vooras Onderhoudsgegevens luchtfiler Onderhoudsgegevens motor Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 1 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 2 Onderhoudsgegevens hulpaandrijving 3 Onderhoudsgegevens turbo retarder koppeling Onderhoudsgegevens universeel onderhoud Onderhoudsgegevens Verdeelbak Onderhoudsgegevens tijdonderhoud
<b>Scania</b>					
Alles vanaf 2006	Motorelektronica	Communicatie-opbouw verbeterd			