

Fabrikant	Domein	Besturingstoestel	Basis	Onderhoud	Reparatie
Audi					
A1 (8X)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
A1 (GB)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
				Inspectie reset	
				Olieerversingsinterval resetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen		
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen		
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen		
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen		
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen		
	Frontsensysteem rijassistentsystemen		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen		
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen		
	Bandenspaningbewaking		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen		
	Autostoel verstellen bestuurderszijde		FC lezen en wissen		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen		
Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen			
Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen			
Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen			
A3 (8V)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
A4 (8K)	Top-functies	UDS		Accu programmeren	
A4 (8W)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Basisinstelling matrix led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
A5 (8T)	Top-functies	UDS		Accu programmeren	
A5 (F5)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
				Inspectie reset	
				Olieerversingsinterval resetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen		
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen		
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen		
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen		
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen		
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen		

	Frontsensorysysteem		FC lezen en wissen	
	rijassistentssystemen			
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Head-updisplay		FC lezen en wissen	
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen	
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Stuurbevestiging		FC lezen en wissen	
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen	
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen	
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen	
	Bandenspaningbewaking		FC lezen en wissen	
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen	
	Autostoel verstellen		FC lezen en wissen	
	bestuurderszijde			
	Soundsysteem		FC lezen en wissen	
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen	
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen	
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen	
A6 (4G)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
				Basisinstelling matrix led
				Accu programmeren
A6 (F2)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
				Parkeerrem in uitgangspositie zetten
				Inspectie reset
				Olieversingsinterval resetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen	
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen	
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen	
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen	
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen	
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen	
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen	
	Frontsensorysysteem		FC lezen en wissen	
	rijassistentssystemen			
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Head-updisplay		FC lezen en wissen	
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen	
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Stuurbevestiging		FC lezen en wissen	
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen	
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen	
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen	
	Bandenspaningbewaking		FC lezen en wissen	
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen	
	Autostoel verstellen		FC lezen en wissen	
	bestuurderszijde			
	Soundsysteem		FC lezen en wissen	
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen	
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen	
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen	
A7 (4G)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
A7 (F2)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
				Parkeerrem in uitgangspositie zetten

			Inspectie reset
			Olieverversingsinterval resetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen
	Frontsensorenstelsysteem		FC lezen en wissen
	rijassistentensystemen		
	Gateway		FC lezen en wissen
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen
	Head-updisplay		FC lezen en wissen
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen
	Motorelektronica		FC lezen en wissen
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen
	Bandenspanningbewaking		FC lezen en wissen
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen
	Autostoel verstellen		FC lezen en wissen
	bestuurderszijde		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen
A8 (4H)	Top-functies	UDS	Basisinstelling koplamp xenon/led
			Accu programmeren
A8 (F8)	Top-functies	UDS	Basisinstelling koplamp xenon/led
			Parkeerrem in uitgangspositie zetten
			Inspectie reset
			Olieverversingsinterval resetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen
	Frontsensorenstelsysteem		FC lezen en wissen
	rijassistentensystemen		
	Gateway		FC lezen en wissen
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen
	Head-updisplay		FC lezen en wissen
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen
	Motorelektronica		FC lezen en wissen
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen
	Bandenspanningbewaking		FC lezen en wissen
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen

	Autostoel verstellen bestuurderszijde		FC lezen en wissen		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen		
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen		
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen		
Q2 (GA)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
Q3 (8U)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
Q3 (F3)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten Inspectie reset Olieerversingsinterval resetten
Q5 (8R)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
Q5 (FY)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten Inspectie reset Olieerversingsinterval resetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen		
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen		
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen		
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen		
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen		
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen		
	Frontsensorsysteem rijassistentensystemen		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Head-updisplay		FC lezen en wissen		
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen		
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen		
	Bandenspaningbewaking		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen		
	Autostoel verstellen bestuurderszijde		FC lezen en wissen		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen		
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen		
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen		
Q7 (4L)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led
Q7 (4M)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten Accu programmeren
R8 (4S)	Top-functies	UDS			Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten Accu programmeren

TT (8S)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
BMW				
1er (F20/F21)	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_20	FC lezen en wissen	
2er (F22/F23/F87)	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_20	FC lezen en wissen	
2er Active Tourer / Grand Tourer (F45/F46)	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_20	FC lezen en wissen	
3er (F30/F31/F34/F35/F80)	Funciecentrum dak	FZD_F15	Meetwaarden FC lezen en wissen	
3er (G20/G21)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Audioversterker		FC lezen en wissen	
	Acculaadmanagement		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Combox		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen	
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen	
	Elektro-aandrijfmodule		FC lezen en wissen	
	Bestuurdersassistentiesysteem		FC lezen en wissen	
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen	
	Funciecentrum dak		FC lezen en wissen	
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen	
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica	D83BX7C0	FC lezen en wissen	
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen	
	Randomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen	
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen	
4er (F32/F33/F36/F82/F83)	Funciecentrum dak	FZD_F15	Meetwaarden FC lezen en wissen	
5er (F07/F10/F11)	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_10	FC lezen en wissen	
5er (G30/G31)	Motorelektronica	D83BX7C0	FC lezen en wissen	
6er (F06/F12/F13)	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_10	FC lezen en wissen	
6er (G32)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Audioversterker		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Combox		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen	
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen	
	Bestuurdersassistentiesysteem		FC lezen en wissen	
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen	
	Funciecentrum dak		FC lezen en wissen	
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Aandrijfelektronica		FC lezen en wissen	
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen	
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica 2		FC lezen en wissen	
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen	
	Randomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen	
	Schakelcentrum stuurkolom		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen	
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
7er (G11/G12)	Motorelektronica	D83BX7C0	FC lezen en wissen	

	Koplampelektronica links	FLM01_L	FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica rechts	FLM01_R	FC lezen en wissen		
8er (G14/G15/G16)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten	
X3 (G01)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Audioversterker		FC lezen en wissen		
	Acculaadmanagement		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Combox		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen		
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen		
	Elektro-aandrijfmodule		FC lezen en wissen		
	Bestuurdersassistentiesysteem		FC lezen en wissen		
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen		
	Functiecentrum dak		FC lezen en wissen		
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen		
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica	D83BX7C0	FC lezen en wissen		
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen		
	Rondomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen		
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen		
X4 (G02)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Audioversterker		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Combox		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen		
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen		
	Bestuurdersassistentiesysteem		FC lezen en wissen		
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen		
	Functiecentrum dak		FC lezen en wissen		
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen		
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen		
	Rondomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen		
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen		
X5 (G05)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Audioversterker		FC lezen en wissen		
	Acculaadmanagement		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Combox		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen		
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen		
	Elektro-aandrijfmodule		FC lezen en wissen		
	Bestuurdersassistentiesysteem		FC lezen en wissen		
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen		
	Functiecentrum dak		FC lezen en wissen		
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen		

	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica	D83BX7C0	FC lezen en wissen	
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen	
	Randomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen	
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen	
X7 (G07)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Audioversterker		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Combox		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen	
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen	
	Bestuurdersassistentensysteem		FC lezen en wissen	
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen	
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Aandrijfelektronica		FC lezen en wissen	
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen	
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen	
	Randomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen	
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen	
Z4 (G29)	Modelkeuze toegevoegd			CDS-service terugzetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Audioversterker		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Combox		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp / parkeerassistent		FC lezen en wissen	
	Elektrische brandstofpomp		FC lezen en wissen	
	Bestuurdersassistentensysteem		FC lezen en wissen	
	Elektronica groot licht		FC lezen en wissen	
	Functiecentrum dak		FC lezen en wissen	
	Versnellingschakelaar		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Meerassige sensormodule		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Navigatiesysteem / radio		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen	
	Randomcamera / achteruitrijcamera		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Wegrijbeveiliging		FC lezen en wissen	
	Centrale bedieningseenheid		FC lezen en wissen	
i3 (I01)	Koplampelektronica links	FLE_L	FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts	FLE_R	FC lezen en wissen	
i8 (I12)	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_15	FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica links	FLE_L	FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica rechts	FLE_R	FC lezen en wissen	
Dacia				
Dokker	Motorelektronica	EDC17-C84	FC lezen en wissen	
		SID-310	Meetwaarden	
		EMS-3155		

Duster 1	Transmissie-elektronica	EMS-3160			
		11578	FC lezen en wissen		
	Motorelektronica	11542	Meetwaarden		
		EDC17-C84	FC lezen en wissen		
Duster 2	Transmissie-elektronica	11578	FC lezen en wissen		
		11542	Meetwaarden		
	Motorelektronica	EDC17-C84	FC lezen en wissen		
		SID-310	Meetwaarden		
		EMS-3155			
		EMS-3160			
Logan 2	Transmissie-elektronica	MDG1			
		11542	FC lezen en wissen		
	Motorelektronica	EDC17-C84	Meetwaarden		
			FC lezen en wissen		
Lodgy	Motorelektronica	EDC17-C84	Meetwaarden		
		SID-310			
		EMS-3155			
		EMS-3160			
Sandro 2	Transmissie-elektronica	MDG1			
		11542	FC lezen en wissen		
	Motorelektronica	EDC17-C84	Meetwaarden		
			FC lezen en wissen		
Ford					
Algemeen	Airbagelektronica	Variant care			
	Vierwielelektronica	Variant care			
	Aanhangerelektronica	Variant care			
	Audio / Radio	Variant care			
	Audiomodule C	Variant care			
	Deurelektronica rechtsvoor	Variant care			
	Remelektronica	Variant care			
	Digitale satellietontvanger	Variant care			
	Digitale audiosignaalmodule	Variant care			
	Parkeerhulp	Variant care			
	Rijdynamica besturingsapparaat	Variant care			
	Deurelektronica linksvoor	Variant care			
	Afstandsbediening	Variant care			
	Frontstuurweergave	Variant care			
	Regelvoorziening snelheid	Variant care			
	Transmissie-elektronica	Variant care			
	Carrosserie-elektronica B	Variant care			
	Airco	Variant care			
	Airco achter	Variant care			
	Gecombineerd instrument	Variant care			
	Koelwaterverwarmingsmodule	Variant care			
	Stuurhoeksensor	Variant care			
	Motorelektronica	Variant care			
	Multifunctioneel wiel	Variant care			
	Berichtencentrale	Variant care			
	Bandenspanningbewaking	Variant care			
	Koplampelektronica A	Variant care			
	Interfacemodule entertainment	Variant care			
	Interfacemodule frontbedieningseenheid	Variant care			
	Servobesturing	Variant care			
	Start/stop-systeem	Variant care			
	Dodehoekassistent links	Variant care			
	Dodehoekassistent rechts	Variant care			
Centrale elektronica	Variant care				
Hyundai					
Accent (RB)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
		Remelektronica	FC lezen en wissen		
		Transmissie-elektronica	FC lezen en wissen		
		Airbagelektronica	FC lezen en wissen		
		Servobesturing	FC lezen en wissen		
		Airco-elektronica	FC lezen en wissen		
		Centrale elektronica	FC lezen en wissen		
Elantra (MD)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
		Remelektronica	FC lezen en wissen		
		Transmissie-elektronica	FC lezen en wissen		
		Airbagelektronica	FC lezen en wissen		
		Servobesturing	FC lezen en wissen		
		Airco-elektronica	FC lezen en wissen		
		Centrale elektronica	FC lezen en wissen		
Parkeerhulp	FC lezen en wissen				

	Parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica		FC lezen en wissen	
Santa Fe (DM)	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	i10 (PA)	Motorelektronica		FC lezen en wissen
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
i10 (IA)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
i20 (PB)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
i20 (IB)	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
i20 (GB)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
ix20 (JC)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
i30 (GD)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motor	GTGD	FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	

	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
i30 (PD)	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Mulifunctionele camera		FC lezen en wissen		
	Parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamera		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
i40 (VF)	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica		FC lezen en wissen		
ix35 (EL/LM)	Top-functies			Handleiding servicereset vanaf 2014	
Tucson (TL/TLe)	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
Veloster (FS)	Top-functies			Handleiding servicereset	
Kia					
Picanto (TA)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
Picanto (JA)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
Rio (UB)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
Rio (QBR)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
Rio (YB)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		

	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
Rio (SC)	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
Ceed (JD)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen	
	Parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Koplampelektronica		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
Soul (PS)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Bandendrukcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
	Sleutelloos toegangssysteem		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
Soul EV (PS)	Top-functies			Handleiding servicereset
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Accuelektronica		FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	DC/DC-omvormer		FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Elektrische aandrijfmotor		FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Hoogspanning-laadelektronica		FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Carrosserie-elektronica		FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Bandendrukcontrolesysteem		FC lezen en wissen	
	Sleutelloos toegangssysteem		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen	
Niro	Top-functies			Handleiding servicereset
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Remassistent		FC lezen en wissen	
	Remelektronica		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Draadloze oplaadvoorziening		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Mulifunctionele camera		FC lezen en wissen	
	Achteruitrijcamera		FC lezen en wissen	
	Sleutelloos startstelsel		FC lezen en wissen	
	Servobesturing		FC lezen en wissen	
	Stoelektronica		FC lezen en wissen	
	Dodehoekdetectie links		FC lezen en wissen	
	Dodehoekdetectie rechts		FC lezen en wissen	
	Deurmodule bijrijder		FC lezen en wissen	

	Deurmodule bestuurder		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
Sportage (SL/SLE)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
Sportage (QL/QLE)	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamera		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Noodrem-assistent		FC lezen en wissen		
	Dodehoekdetectie links		FC lezen en wissen		
	Dodehoekdetectie rechts		FC lezen en wissen		
Draadloze oplaadvoorziening		FC lezen en wissen			
Sorento (UM)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
Optima (JF)	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrole		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
Mercedes					
C-Klasse (W205)	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Mulifunctionele camera	MMPC213	FC lezen en wissen	Multifunctionele camera kalibreren	
		MMPC222	Meetwaarden		
		SMPC213			
	SMPC222				
E-Klasse (W213)	Mulifunctionele camera	MMPC213	FC lezen en wissen	Multifunctionele camera kalibreren	
		MMPC222	Meetwaarden		
		SMPC213			
		SMPC222			
MINI					
Mini Generation 3 (F54/F55/F56/F57)	Parkeerhulp	PMA_15	Meetwaarden		
			FC lezen en wissen		
	Bestuurdersassistentiesysteem	KAFAS20	Meetwaarden	Cameragebaseerde bestuurdersassistentensystemen kalibreren	
			FC lezen en wissen		
	Navigatiesysteem / radio	CIC NBTEVO ENTRY		Meetwaarden	
				FC lezen en wissen	
	Audioversterker	AMPHHB20	Meetwaarden		
			FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica links	FLE_L	FC lezen en wissen		
	Koplampelektronica rechts	FLE_R	FC lezen en wissen		
	Functiecentrum dak	FZD_F15		Meetwaarden	
				FC lezen en wissen	
	Combox	TCB1		Meetwaarden	
			FC lezen en wissen		
Systeem speciale uitvoering	SAS_I1	FC lezen en wissen			
Rondomcamera / achteruitrijcamera	ICAM_F15		Meetwaarden		
			FC lezen en wissen		
Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_15		Meetwaarden		
			FC lezen en wissen		
	PMA_20	FC lezen en wissen			

Countrymen (F60)	Rondomcamera / achteruitrijcamera	ICAM_F15	Meetwaarden FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp / parkeerassistent	PMA_15	Meetwaarden FC lezen en wissen	
		PMA_20	FC lezen en wissen	
			FC lezen en wissen	
Mitsubishi FUSO				
Canter TF	Top-functies			Handleiding servicereset
	Airbagelektronica	SRS01TF_App0103 SRS01TF_App0104	FC lezen en wissen	
	Assistent bergrit	EZGO01TF_App0001 EZGO01TF_App0002 EZGO01TF_App0003	FC lezen en wissen	
	Remelektronica	ABS_EBS01TF_0400 ABS_EBS01TF_0401 ABS_EBS01TF_0420 ABS_EBS01TF_0440 ABS_EBS01TF_0460 ABS_EBS01TF_0480 ABS_EBS01TF_0481 ABS_EBS01TF_0482	FC lezen en wissen	
	Bestuurder-assistentiesysteem	VRDU02T_App0101 VRDU02T_App0102 VRDU02T_App0103 VRDU02T_App0106 VRDU02T_App0108 VRDU02T_App0201 VRDU02T_App0202 VRDU02T_App0203 VRDU02T_Boot_0101	FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica	TCM01TF_App0001 TCM01TF_App0002 TCM01TF_App0004 TCM01TF_App0005 TCM01TF_App0006 TCM01TF_App0007 TCM01TF_App0008 TCM01TF_App0009 TCM01TF_App0010	FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica	HVAC01TF_App_0302 HVAC01TF_App_0303	FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument	ICUC01TF_App_0001	FC lezen en wissen	
	Lichtafstandsregeling	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	FC lezen en wissen	
	Motorelektronica	EEC_App0200 EEC_App0201 EEC_App0202 EEC_App0205 EEC_App0206 EEC_App0207 EEC_App0208 EEC_App020A EEC_App020D EEC_App020E EEC_App020F EEC_App0210 EEC_App0212 EEC_App0213 EEC_App0214 EEC_App0215 EEC_App0216 EEC_App0217 EEC_App0218 EEC_App0219 EEC_App021A EEC_App021B EEC_App021C EEC_App021D EEC_App021F EEC_App0220 EEC_App0221 EEC_App0225 EEC_App0226 EEC_App0227 EEC_App0228 EEC_App0229 EEC_App022A EEC_App022B	FC lezen en wissen	

		EEC_App0230		
		EEC_App0231		
		EEC_App0232		
	Mulifunctionele camera	MPC01T_App_0006	FC lezen en wissen	
		MPC01T_App_0007		
		MPC01T_Boot_0000		
	Radarsensor	RDF02T_App_0101	FC lezen en wissen	
		RDF02T_App_0102		
		RDF02T_App_0202		
		RDF02T_App_0203		
		RDF02T_Boot_0101		
		RDF02T_Boot_0201		
	Start/stop-systeem	ISS_MSSASteuergeraet_App0001	FC lezen en wissen	
		ISS_MSSASteuergeraet_App0002		
	Wegrijbeveiliging	IMMO01TF_App0001	FC lezen en wissen	
		IMMO01TF_Boot_0001		
	Centrale elektronica	SSAM01TF_App_001	FC lezen en wissen	
		SSAM01TF_App_0501		
		SSAM01TF_App_0502		
		SSAM01TF_App_0503		
		SSAM01TF_Boot_0001		
Canter TF ECO	Top-functies			Handleiding servicereset
	Airbagelektronica	SRS01TF_App0103	FC lezen en wissen	
		SRS01TF_App0104		
	Assistent bergrit	EZGO01TF_App0001	FC lezen en wissen	
		EZGO01TF_App0002		
		EZGO01TF_App0003		
	Remelektronica	ABS_EBS01TF_0400	FC lezen en wissen	
		ABS_EBS01TF_0401		
		ABS_EBS01TF_0420		
		ABS_EBS01TF_0440		
		ABS_EBS01TF_0460		
		ABS_EBS01TF_0480		
		ABS_EBS01TF_0481		
		ABS_EBS01TF_0482		
	Bestuurder-assistentiesysteem	VRDU02T_App0101	FC lezen en wissen	
		VRDU02T_App0102		
		VRDU02T_App0103		
		VRDU02T_App0106		
		VRDU02T_App0108		
		VRDU02T_App0201		
		VRDU02T_App0202		
		VRDU02T_App0203		
		VRDU02T_Boot_0101		
	Transmissie-elektronica	TCM01TF_App0001	FC lezen en wissen	
		TCM01TF_App0002		
		TCM01TF_App0004		
		TCM01TF_App0005		
		TCM01TF_App0006		
		TCM01TF_App0007		
		TCM01TF_App0008		
		TCM01TF_App0009		
		TCM01TF_App0010		
	Airco-elektronica	HVAC01TF_App_0302	FC lezen en wissen	
		HVAC01TF_App_0303		
	Gecombineerd instrument	ICUC01TF_App_0001	FC lezen en wissen	
	Lichtafstandsregeling	HLAL01TF_App0000_C1_Sample	FC lezen en wissen	
	Motorelektronica	EEC_App0200	FC lezen en wissen	
		EEC_App0201		
		EEC_App0202		
		EEC_App0205		
		EEC_App0206		
		EEC_App0207		
		EEC_App0208		
		EEC_App020A		
		EEC_App020D		
		EEC_App020E		
		EEC_App020F		
		EEC_App0210		
		EEC_App0212		
		EEC_App0213		
		EEC_App0214		
		EEC_App0215		
		EEC_App0216		

		EEC_App0217			
		EEC_App0218			
		EEC_App0219			
		EEC_App021A			
		EEC_App021B			
		EEC_App021C			
		EEC_App021D			
		EEC_App021F			
		EEC_App0220			
		EEC_App0221			
		EEC_App0225			
		EEC_App0226			
		EEC_App0227			
		EEC_App0228			
		EEC_App0229			
		EEC_App022A			
		EEC_App022B			
		EEC_App0230			
		EEC_App0231			
		EEC_App0232			
	Mulifunctionele camera	MPC01T_App_0006 MPC01T_App_0007 MPC01T_Boot_0000		FC lezen en wissen	
	Radarsensor	RDF02T_App_0101 RDF02T_App_0102 RDF02T_App_0202 RDF02T_App_0203 RDF02T_Boot_0101 RDF02T_Boot_0201		FC lezen en wissen	
	Start/stop-systeem	ISS_MSSASteuergeraet_App0001 ISS_MSSASteuergeraet_App0002		FC lezen en wissen	
	Wegrijbeveiliging	IMMO01TF_App0001 IMMO01TF_Boot_0001		FC lezen en wissen	
	Centrale elektronica	SSAM01TF_App_001 SSAM01TF_App_0501 SSAM01TF_App_0502 SSAM01TF_App_0503 SSAM01TF_Boot_0001		FC lezen en wissen	
Opel					
Astra J	Airco-elektronica	105		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Airbagelektronica	103 108 109		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Aanhangerelektronica	20		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Astra H	Achterklepmodule	503		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Astra K	Motorelektronica	2923 3FA0 3F09		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Stuurslot	601		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Parkeersysteem	1102 1201		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Centrale elektronica	19		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Adam	Radioelektronica	1102		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Corsa E	Motorelektronica	2154		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Karl	Motorelektronica	3D04		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Remelektronica	3D82		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Servobesturing	0D04		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Mokka A	Motorelektronica	2121 2100000		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Radioelektronica	227		FC lezen en wissen Meetwaarden	
Meriva B	Koplampelektronica	310		FC lezen en wissen Meetwaarden	
	Lichtafstandsregeling	701		FC lezen en wissen Meetwaarden	

Insignia A	Servobesturing	29	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Parkeersysteem	205	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Insignia B	Motorelektronica	370A	FC lezen en wissen		
		3705	Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument	0D1B	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Mens-machine-interface	FFFF	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Data-gateway	101	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Zafira B	Achterklepmodule	503	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Zafira C	Achterklepmodule	050D	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Porsche					
Cayenne (536)	Modelkeuze toegevoegd				
	Afstandselektronica		FC lezen en wissen		
	Aggregaatopslag		FC lezen en wissen		
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen		
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen		
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen		
	Aanhangerelektronica		FC lezen en wissen		
	Remelektronica		FC lezen en wissen		
	Frontelektronica		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Head-updisplay		FC lezen en wissen		
	Achterklepelektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Stuurwielelektronica		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Nachtzichtsysteem		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningcontrolesysteem		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamera		FC lezen en wissen		
	Servobesturing		FC lezen en wissen		
	Autostoel verstellen bestuurderszijde		FC lezen en wissen		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Standverwarming		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksvoor		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica rechtsvoor		FC lezen en wissen		
	Keuzehendelmodule		FC lezen en wissen		
	Centrale elektronica		FC lezen en wissen		
Renault					
Megane 4	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Remelektronica	11312	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Airbagelektronica	11589	FC lezen en wissen		
		11292	Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	11471	FC lezen en wissen		
		11470	Meetwaarden		
		11424			
		11542			
	Gecombineerd instrument	11556	FC lezen en wissen		
		11570	Meetwaarden		
		11562			
		11305			
		11571			
	Airco-elektronica	11297	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	EDC17-C84	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		SID310	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EMS-3155	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EMS-3160	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		M5PT	FC lezen en wissen		

			Meetwaarden	
		MDG1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		ME17	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		M5M	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Telematica	11237	FC lezen en wissen	
		11509	Meetwaarden	
		11549		
		11550		
		11569		
Megane 4 R.S.	Top-functies			Handleiding servicereset
	Motorelektronica	Alle	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
Espace 5	Top-functies			Handleiding servicereset
	Remelektronica	11312	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Airbagelektronica	11589	FC lezen en wissen	
		11292	Meetwaarden	
	Gecombineerd instrument	11556	FC lezen en wissen	
		11570	Meetwaarden	
		11562		
		11305		
		11571		
	Airco-elektronica	11297	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Motorelektronica	M5PT	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		MDG1	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		M5M	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Telematica	11237	FC lezen en wissen	
		11509	Meetwaarden	
		11549		
		11550		
		11569		
Talisman	Top-functies			Handleiding servicereset
	Remelektronica	11312	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Airbagelektronica	11589	FC lezen en wissen	
		11292	Meetwaarden	
	Transmissie-elektronica	11471	FC lezen en wissen	
		11470	Meetwaarden	
		11424		
	Gecombineerd instrument	11556	FC lezen en wissen	
		11570	Meetwaarden	
		11562		
		11305		
		11571		
	Airco-elektronica	11297	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Motorelektronica	EDC17-C84	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		EMS-3160	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		M5PT	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		ME17	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
		M5M	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Telematica	11237	FC lezen en wissen	
		11509	Meetwaarden	
		11549		
		11550		
		11569		
Scenic 4	Top-functies			Handleiding servicereset
	Remelektronica	11312	FC lezen en wissen	
			Meetwaarden	
	Airbagelektronica	11589	FC lezen en wissen	
		11292	Meetwaarden	
	Transmissie-elektronica	11471	FC lezen en wissen	
		11470	Meetwaarden	
	Gecombineerd instrument	11556	FC lezen en wissen	
		11570	Meetwaarden	

		11562			
		11305			
		11571			
	Airco-elektronica	11297	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	SID310	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EMS-3155	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EMS-3160	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		MDG1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Telematica	11237	FC lezen en wissen		
		11509	Meetwaarden		
		11549			
		11550			
		11569			
Kadjar	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Airbagelektronica	11589	FC lezen en wissen		
		11292	Meetwaarden		
	Transmissie-elektronica	11470	FC lezen en wissen		
		11424	Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument	11556	FC lezen en wissen		
		11570	Meetwaarden		
		11562			
		11305			
		11571			
	Airco-elektronica	11297	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	EDC17-C84	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		SID310	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EMS-3155	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		EMS-3160	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		MDG1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		M5M	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Telematica	11237	FC lezen en wissen		
		11509	Meetwaarden		
		11549			
11550					
		11569			
Koleos 2	Top-functies			Handleiding servicereset	
	Airbagelektronica	11589	FC lezen en wissen		
		11292	Meetwaarden		
	Gecombineerd instrument	11556	FC lezen en wissen		
		11570	Meetwaarden		
		11562			
		11305			
		11571			
	Airco-elektronica	11297	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Motorelektronica	MDG1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		M5M	FC lezen en wissen Meetwaarden		
	Telematica	11237	FC lezen en wissen		
		11509	Meetwaarden		
		11549			
		11550			
			11569		
Trafic 3	Transmissie-elektronica	11471	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Captur	Transmissie-elektronica	11424	FC lezen en wissen		
		11542	Meetwaarden		
		11578			
	Motorelektronica	SID310	FC lezen en wissen Meetwaarden		
EMS-3155		FC lezen en wissen Meetwaarden			
Clio 4	Motorelektronica	SID310	FC lezen en wissen Meetwaarden		

		EMS-3155	FC lezen en wissen Meetwaarden		
		MDG1	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Megane 3	Motorelektronica	EMS-3155	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Scenic 3	Motorelektronica	EMS-3155	FC lezen en wissen Meetwaarden		
Scenic 4	Top-functies			Handleiding servicereset	
Seat					
Alhambra (7N)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Arona (KJ)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Ateca (5FP)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Ibiza (6J)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Ibiza (6P)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Accu programmeren	
Ibiza (6F)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Leon (5F)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
				Accu programmeren	
Tarraco (KN)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
				Inspectie reset Olieverversingsinterval resetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen		
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen		
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen		
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen		
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen		
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen		
	Frontsensorenstelsysteem rijassistentensystemen		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Head-updisplay		FC lezen en wissen		
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Stuurbevestiging		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen		
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen		
	Bandenspanningbewaking		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen		
	Autostoel verstellen bestuurderszijde		FC lezen en wissen		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen		
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen		
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen		
Skoda					
Fabia II	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Fabia III	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Accu programmeren	
Kamiiq I	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	

				Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
				Inspectie reset	
				Olieerversingsinterval resetten	
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen		
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen		
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen		
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen		
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen		
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen		
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen		
	Frontsensorenstelsysteem rijassistentiesystemen		FC lezen en wissen		
	Gateway		FC lezen en wissen		
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Interface toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen		
	Special functie		FC lezen en wissen		
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen		
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen		
Karoq (NU)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Kodiaq (NS)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Octavia 2 (1Z)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Octavia 3 (5E)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Rapid (NA)	Top-functies	UDS		Accu programmeren Basisinstelling koplamp xenon/led Accu programmeren	
Superb (3T)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Superb (3V)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Yeti (5L)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
VW					
Amarok (2H)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Arteon	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
T6 (SG)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Caddy (SB)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Golf 6 (1K)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Golf Plus (1K)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Golf 7 (AU)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Golf Sportsvan (AU)	Top-functies	UDS		Accu programmeren Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Jetta (162)	Top-functies	UDS		Accu programmeren Basisinstelling koplamp xenon/led	
Passat (3G)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Basisinstelling matrix led Accu programmeren	

Passat CC	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
Phaeton (3D)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
Polo (6C)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Accu programmeren
Polo (AW)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
Scirocco (13)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
Sharan (7N)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
T-Cross (C1)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Inspectie reset Olieverversingsinterval resetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen	
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen	
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen	
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen	
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen	
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen	
	Frontsensorsysteem rijassistenten systemen		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen	
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen	
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen	
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen	
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen	
	Lichtafstandsregeling		FC lezen en wissen	
	Motorelektronica		FC lezen en wissen	
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen	
	Bandenspaningbewaking		FC lezen en wissen	
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen	
	Autostoel verstellen		FC lezen en wissen	
	bestuurderszijde			
	Soundsysteem		FC lezen en wissen	
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen	
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen	
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen	
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen	
Tiguan (5N)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
Tiguan (AD)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
Touareg (7P)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led
Touareg (CR)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led Parkeerrem in uitgangspositie zetten
				Inspectie reset Olieverversingsinterval resetten
	Airbagelektronica		FC lezen en wissen	
	Actuator buitengeluid		FC lezen en wissen	
	Actuator contactgeluid		FC lezen en wissen	
	Vierwielelektronica		FC lezen en wissen	
	Aanhangerbesturing		FC lezen en wissen	
	Rem / parkeerrem		FC lezen en wissen	
	Afstandsregeling		FC lezen en wissen	
	Parkeerhulp		FC lezen en wissen	
	Elektrische dakbediening		FC lezen en wissen	
	Elektrische aandrijving		FC lezen en wissen	
	Elektronische centrale elektronica		FC lezen en wissen	
	Grootlichtassistent		FC lezen en wissen	
	Frontsensorsysteem rijassistenten systemen		FC lezen en wissen	
	Gateway		FC lezen en wissen	
	Transmissie-elektronica		FC lezen en wissen	
	Head-updisplay		FC lezen en wissen	

	Elektronica achterklep		FC lezen en wissen		
	Informatie-elektronica		FC lezen en wissen		
	Airco-elektronica		FC lezen en wissen		
	Gecombineerd instrument		FC lezen en wissen		
	Stuurbekrachtiging		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomelektronica		FC lezen en wissen		
	Stuurkolomvergrendeling		FC lezen en wissen		
	Motorelektronica		FC lezen en wissen		
	Alarmoproepmodule		FC lezen en wissen		
	Elektronica wieldemping		FC lezen en wissen		
	Bandenspaningbewaking		FC lezen en wissen		
	Achteruitrijcamerasysteem		FC lezen en wissen		
	Autostoel verstellen		FC lezen en wissen		
	bestuurderszijde				
	Soundsysteem		FC lezen en wissen		
	Spoorwisselassistent		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bijrijder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica bestuurder		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica linksachter		FC lezen en wissen		
	Deurelektronica achter rechts		FC lezen en wissen		
	TV-tuner		FC lezen en wissen		
	Hulp-/standverwarming		FC lezen en wissen		
	Toegang en startautorisatie		FC lezen en wissen		
Touran (1T)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
Touran (5T)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
				Basisinstelling matrix led	
T-Roc (A1)	Top-functies	UDS		Basisinstelling koplamp xenon/led	
				Parkeerrem in uitgangspositie zetten	
Wabco					
	Serie E	Variant care			

Copyright © 2019 AVL DiTEST GMBH, alle rechten voorbehouden.